

Conecte fácil com 3M

Ganhe produtividade utilizando os conectores Scotchlok™ IDC em suas instalações elétricas. Com ele, não é necessário decapar o cabo, oferecendo mais praticidade, rapidez e segurança.

Escolha o conector adequado para sua instalação elétrica:

Modelo	Indicação	Seção do Condutor (mm²)	Capacidade de Corrente (A)
 557	Emenda	0,3 a 1,0	10
 558	Derivação	0,3 a 1,0	10
 560	Derivação	0,75 a 1,5	15
 562	Derivação	2,5 a 4,0	25
 567	Derivação	2,5 a 4,0 0,75 a 1,5	25

Aplicações:

- Luminárias
- Interruptores
- Tomadas
- Sistemas automotivos
- Sistemas de proteção
- Instalações elétricas em geral



Fique atento!

Conectores 3M possuem o logo 3M gravado em relevo.

Como Aplicar o Conector Scotchlok^{MR} IDC 558



PASSO 1

Conector Scotchlok^{MR} IDC 558 pronto para uso.



PASSO 2

- Passar os cabos pelo Conector Scotchlok^{MR} IDC 558. Não é necessário decapar os cabos.



PASSO 3

- Apertar o contato em latão estanhado com um alicate comum.
- Em uma única operação, remove a capa isoladora dos fios e cabos e faz a conexão.
- Não é necessário uso de ferramentas especiais.



PASSO 4

- Verifique que o contato com o latão estanhado esteja pressionado.
- O latão fica no mesmo nível que o restante do conector, mostrando que a emenda/derivação está feita.



PASSO 5

- Fechar a tampa do Conector Scotchlok^{MR} IDC 558 com as mãos até ouvir o click.
- Caso o click não seja feito, o conector não fechará, mostrando que o contato em latão estanhado não foi apertado corretamente, evitando falha humana.



PASSO 6

Conector Scotchlok^{MR} IDC 558 aplicado.



Instalação 6x mais rápida quando comparada com o uso de fita isolante!