

Item # : AH52CMC
Assembly Instructions

No d'article : AH52CMC
Instructions de montage

Ítem N.º: AH52CMC
Instrucciones de ensamblaje

Artikel# : AH52CMC
Montageanleitung



WALKER EDISON

Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkerredison.com

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : www.walkerredison.com


Visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más actualizadas, sugerencias de montaje e informes de daños, o para solicitar piezas. www.walkerredison.com

Bitte besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Gebrauchsanleitungen, Montagetipps, Schadensmeldungen oder Ersatzteilbestellungen. www.walkerredison.com


Revised 29/07/2021 (I)

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.


- IX. Concealed hinges are three-way adjustable.



Horizontal
by screw adjustment



In-and-Out
by loosening the hinge-arm
mounting screw or via cam
adjustment




Vertical
Via slots in the mounting
plate or via cam adjustment


(EN)

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.




- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.


- IX. Les charnières dissimulées sont réglables en trois sens.



À l'horizontale
par réglage de vis



intérieur et extérieur
en desserrant le bras de la
charnière vis de montage
ou par réglage de verrou à
came




À la verticale
Par les fentes dans la plaque
de montage ou par réglage de
verrou à came


(FR)

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.




- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.


- IX. Las bisagras ocultas son ajustables en tres formas.



Horizontal
mediante el ajuste del tornillo



Hacia adentro o afuera
al aflojar el brazo de la bisagra
tornillo de montaje o mediante
ajuste de la leva




Vertical
por medio de ranuras en la
placa de montaje o mediante
el ajuste de la leva


(ESP)

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.




- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.




- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.


- IX. Die verdeckten Scharniere sind in drei Richtungen verstellbar.



Horizontal
durch eine Schraubenverstellung



Ein- und Ausschalten
durch das Lösen des Scharnierarms
oder durch eine Befestigungsschraube
oder über einen Nocken Einstellung



Vertical
Über die Schlitz in der Halterungsplatte
oder über Nockenverstellung


(DE)

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste




Hardware List

Liste des pièces





Liste du matériel

Teileliste

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	20	pcs
B		Ø6x32mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Ausklinkbolzen	32	pcs
C		Ø15x11mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylinderschloss	35	pcs
D		Ø6x15mm	Bolt Bolzen Bolt Bolzen	8	pcs
E		Ø6x30mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	4	pcs
F		M6mm	Spring washer Rondelle élastique Arandela de resorte Federscheibe	12	pcs
G		M6x16mm	Washer Rondelle Arandelas Unterlegscheibe	12	pcs
H		90x20x3mm	Metal plate Plaque de métal Placa metálica Metallplatte	4	pcs
J		Ø8x5x16mm	Shelf support pin Goupille de support d'étagère Perno de soporte del estante Regalstützstift	4	pcs

Hardware List

Liste des pièces

K		Ø26mm
L		Ø4x12mm
M		
N		
P		Ø4x20mm
Q		Ø2.5x12mm
R		Ø8x4x25mm
S		Ø4x25mm, Ø13mm
T		M4

Liste du matériel

Teilleliste

Hinge Charnière Bisagra Scharnier	2	pcs
Screw Vis Tornillo Schraube	12	pcs
Handle Poignée Mango Griff	1	pc
Knob Bouton Perilla Knopf	3	pcs
Bolt Boulon Perno Bolzen	5	pcs
Screw Vis Tornillo Schraube	21	pcs
Screw Vis Tornillo Schraube	18	pcs
Anti flip screw set Jeu de vis anti-retournement Juego de tornillos antideslizantes Antikipp-Schraubenset	2	Set
Wrench Clé hexagonale Llave hexagonal Schraubenschlüssel	1	pc

Hardware List

Liste des pièces

U  Ø30mm

Liste du matériel

Teileliste


Sticker 35 pcs
Autocollant
Pegatina
Aufkleber

V 


Glue tube 2 pcs
Tube de colle
Tubo de pegamento
Tube Klebstoff

X  Ø6x30mm

Wooden dowel 3 pcs
Cheville en bois
Clavija de madera
Holzdübel

Y  Ø6x32mm

Cam bolt 3 pcs
Boulon à came
Perno de leva
Ausklinkbolzen



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



(EN)

Secure the cam bolts (B) to the top panel (1) and (3,5) side panels. Insert the wooden dowels (A) into the side panels (3,4,5).

(FR)

Fixez le boulon à came (B) à le panneau supérieur (1) et les panneaux latéraux (3,5). Insérez la cheville en bois (A) dans les panneaux latéraux (3,4,5).


(ESP)

Fije los pernos de leva (B) al panel superior (1) y (3,5) paneles laterales. Inserte las clavijas de madera (A) en los paneles laterales (3,4,5).

(DE)

Ausklinkbolzen (B) an der oberen Platte (1) und den Seitenplatten (3,5) sichern. Die Holzdübel (A) in die Seitenplatten (3,4,5) einsetzen.

Step 2



(EN)

Insert wooden dowel (A) to part (6), wooden dowel (X) to part (22). Secure cam bolt (B,Y) to drawer front panel (13, 14). Secure knob (N) to drawer front panel (13, 14) with bolt (P).

(FR)

Insérez la espiga de madera (A) en la parte (6), la espiga de madera (X) en la parte (22). Asegure el perno de leva (B, Y) al cajón del panel frontal (13, 14). Asegure la perilla (N) al panel frontal del cajón (13, 14) con el perno (P).


(ESP)

Holzdubel (A) in Teil (6) einstecken, Holzdubel (X) in Teil (22) einstecken. Ausklinkbolzen (B,Y) an der Schubladenfrontplatte (13, 14) befestigen. Knopf (N) mit Bolzen (P) an der Schubladenfrontplatte (13, 14) befestigen.

(DE)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (6), la cheville en bois (X) dans la pièce (22). Fixez le boulon de came (B, Y) au panneau avant du tiroir (13, 14). Fixez le bouton (N) au panneau avant du tiroir (13, 14) avec le boulon (P).

Step 3




(EN)
Insert the cam bolts (B) to the bottom panel (2).

(FR)
Insérez le boulon à came (B) au panneau inférieur (2) .

(ESP)
Inserte los pernos de leva (B) en el panel inferior (2).

(DE)
Ausklinkbolzen (B) in die untere Platte (2) einsetzen.

Step 4



(EN)

Secure the metal plate (H) to the legs (11)(12) by washer (G), spring washer (F) and bolts (E) with hex key (T). Insert the wooden dowel (A) to the legs (11)(12).

(FR)

Fixez la plaque métallique (H) aux pieds (11) (12) par la rondelle (G), la rondelle élastique (F) et boulons (E) avec une clé hexagonale (T). Insérez la cheville en bois (A) aux pieds (11)(12).


(ESP)

Fije la placa metálica (H) a las patas (11)(12) por medio de la arandela (G), la arandela de resorte (F) y los pernos (E) con la llave hexagonal (T). Inserte la clavija de madera (A) a las patas (11)(12).

(DE)

Die Metallplatte (H) mit Unterlegscheibe (G), Federscheibe (F) und Bolzen (E) mit Inbusschlüssel (T) an den Beinen (11)(12) befestigen. Holzdübel (A) in die Beine (11)(12) einstecken.

Step 5



(EN)

Put the legs (11)(12) across as per diagram.

(FR)

Mettez les pieds (11) (12) en travers en conformément au schéma.



(ESP)

Coloque las patas (11)(12) según el diagrama.

(DE)

Beine (11)(12) wie in der Abbildung quer positionieren.

Step 6



(EN)

Assemble the legs (11)(12) to the bottom panel (2) by cam locks (C) , bolt (D) ,washer (G), spring washer (F) and wrench (T) as per diagram.

(FR)

Assemblez les pieds (11) (12) au panneau inférieur (2) à par verrous à came (C) , boulon (D), rondelle (G), rondelle élastique (F) et clé (T) en conformément au schéma.



(ESP)

Ensamble las patas (11)(12) al panel inferior (2) por medio de cierres de leva (C), el perno (D) , arandela (G), arandela de resorte (F) y llave (T) según el diagrama.

(DE)

Die Beine (11)(12) wie in der Abbildung dargestellt mit Zylinderschlössern (C) , Bolzen (D), Unterlegscheibe (G), Federscheibe (F) und Schraubenschlüssel (T) an untere Platte (2) befestigen.

Step 7



(EN)

Assemble the support bar (6) to the side panel (3)(5) by using cam locks (C).

(FR)

Assemblez la barre de support (6) aux panneaux latéral (3) (5) par verrous à came (C).



(ESP)

Ensamble la barra de soporte (6) con el panel lateral (3)(5) a través de cierres de leva (C).

(DE)

Stützstange (6) mit Zylinderschlössern (C) an der Seitenplatte (3)(5) befestigen

Step 8



(EN)

Place the side panels (3)(4)(5) to the bottom panel (2) and secure it with cam locks (C).

(FR)

Placez les panneaux latéraux (3) (4) (5) sur le panneau inférieur (2) et fixez-le avec des verrous à came (C).


(ESP)

Coloque los paneles laterales (3)(4)(5) en el panel inferior (2) y fíjelo con las cierres de leva (C).

(DE)

Seitenplatten (3)(4)(5) auf die untere Platte (2) stellen und mit Zylinderschlössern (C) befestigen.

Step 9



(EN)

Place the top panel (1) on the top of the side panels (3)(4)(5) and secure it with cam locks (C).

(FR)

Placez le panneau supérieur (1) sur le dessus des panneaux latéraux (3) (4) (5) et fixez-le avec les verrous à came (C).


(ESP)

Coloque el panel superior (1) en la parte superior de los paneles laterales (3)(4)(5) y fíjelo con cierres de leva (C).

(DE)

Obere Platte (1) auf die Seitenplatten (3)(4)(5) stellen und mit Zylinderschlössern (C) befestigen.

Step 10



(EN)

Attached the right back panel (8) to the back of the console and secure it with screw (Q).

(FR)

Fixez le panneau arrière droit (8) à l'arrière de la console et fixez-le avec la vis (Q).


(ESP)

Fije el panel trasero derecho (8) a la parte posterior de la consola y sujételo con el tornillo (Q).

(DE)

Rechte Rückwand (8) an der Rückseite der Konsole befestigen und mit Schraube (Q) sichern.

Step 11



(EN)

Attached the left back panel (7) to the back of the console and secure it with screw (Q).

(FR)

Fixez le panneau arrière gauche (7) à l'arrière de la console et fixez-le avec la vis (Q).


(ESP)

Fije el panel trasero izquierdo (7) a la parte posterior de la consola y sujételo con el tornillo (Q).

(DE)

Linke Rückwand (7) an der Rückseite der Konsole befestigen und mit Schraube (Q) sichern.

Step 12



(EN)

Secure drawer side panel (15,16) and part (22) to drawer back panel (17) with screw (R).

(FR)

Fixez le panneau latéral du tiroir (15,16) et la pièce(22) au panneau arrière du tiroir (17) avec la vis (R).


(ESP)

Fije el panel lateral del cajón (15,16) y la parte (22) al panel trasero del cajón (17) con el tornillo (R).

(DE)

Seitenplatte der Schublade (15,16) und Teil (22) mit Schraube (R) an Rückwand der Schublade (17) sichern.

Step 13



(EN)

Slide drawer bottom panel (21) into grooves as per diagram.

(FR)

Glissez le panneau inférieur du tiroir (21) dans les rainures conformément au schéma.



(ESP)

Deslice el panel inferior del cajón (21) en las ranuras según el diagrama.

(DE)

Schieben Sie die Unterseite der Schublade (21) wie in der Abbildung in die Rillen.

Step 14



(EN)

Insert drawer front panel (13) into drawer side panel (15,16), then insert and secure cam lock (C) to drawer side panel (15,16) to lock it.

(FR)

Insérez le panneau avant du tiroir (13) dans le panneau latéral du tiroir (15,16), puis insérez et fixez le verrou à came (C) au panneau latéral du tiroir (15,16) pour le verrouiller.



(ESP)

Inserte el panel frontal del cajón (13) en el panel lateral del cajón (15,16), luego inserte y fije el cierre de leva (C) en el panel lateral del cajón (15,16) para bloquearlo.

(DE)

Oberteil der Schublade (13) in die Seitenwand (15,16) einsetzen, dann Zylinderschloss (C) einsetzen und an den Seitenwänden der Schublade (15,16) befestigen.

Step 15



(EN)

Insert and secure cam lock (C) to part (22) to drawer to lock it.

(FR)

Insérez et fixez le verrou à came (C) à la pièce (22) du tiroir pour le verrouiller.


(ESP)

Inserte y fije el cierre de leva (C) en la parte (22) del cajón para bloquearlo.

(DE)

Zylinderschloss (C) in Teil (22) einfügen und befestigen, um es zu fixieren.

Step 16



(EN)

Secure drawer side panel (18,19) and part (22) to drawer back panel (20) with screw (R), repeat this step.

(FR)

Fixez le panneau latéral du tiroir (18,19) et la pièce (22) au panneau arrière du tiroir (20) avec la vis (R); Répétez cette étape.

(ESP)


Fije el panel lateral del cajón (18,19) y la parte (22) al panel trasero del cajón (20) con el tornillo (R), repita este paso.

(DE)

Seitenplatte der Schublade (18,19) und Teil (22) mit Schraube (R) an Rückwand der Schublade (20) sichern. Diesen Schritt wiederholen.

Step 17

x 2



(EN)

Slide drawer bottom panel (21) into grooves as per diagram, repeat this step.

(FR)

Glissez le panneau inférieur du tiroir (21) dans les rainures conformément au schéma; Répétez cette étape.



(ESP)

Deslice el panel inferior del cajón (21) en las ranuras según el diagrama, repita este paso.

(DE)

Schieben Sie die Unterseite der Schublade (21) wie in der Abbildung in die Rillen. Diesen Schritt wiederholen.

Step 18



(EN)

Insert drawer front panel (14) into drawer side panel (18,19), then insert and secure cam lock (C) to drawer side panel (18,19) to lock it, repeat this step.

(FR)

Insérez le panneau avant du tiroir (14) dans le panneau latéral du tiroir (18,19), puis insérez et fixez le verrou à came (C) au panneau latéral du tiroir (18,19) pour le verrouiller; Répétez cette étape.



(ESP)

Inserte el panel frontal del cajón (14) en el panel lateral del cajón (18,19), luego inserte y fije el cierre de leva (C) en el panel lateral del cajón (18,19) para bloquearlo, repita este paso.

(DE)

Oberteil der Schublade (14) in die Seitenwand (18,19) einsetzen, dann Zylinderschloss (C) einsetzen und an den Seitenwänden der Schublade (18,19) befestigen. Diesen Schritt wiederholen.

Step 19



x 2

(EN)

Insert and secure cam lock (C) to part (22) to drawer to lock it, repeat this step.

(FR)

Insérez et fixez le verrou à came (C) à la partie (22) du tiroir pour le verrouiller, répétez cette étape.


(ESP)

Inserte y fije el cierre de la leva (C) en la parte (22) del cajón para bloquearlo, repita este paso.

(DE)

Zylinderschloss (C) in Teil (22) einfügen und befestigen, um es zu fixieren. Diesen Schritt wiederholen.

Step 20




(EN)
Use the sticker (U) to cover the cam locks.

(FR)
Utilisez l'autocollant (U) pour couvrir les verrous à came.

(ESP)
Use la pegatina (U) para cubrir los cierres de leva.

(DE)
Aufkleber (U) verwenden, um die Zylinderschlösser abzudecken.

Step 21




(EN)
Insert the drawers to the console carefully.

(FR)
Insérez soigneusement les tiroirs dans la console.

(ESP)
Inserte los cajones en la consola con cuidado.

(DE)
Schubladen vorsichtig in die Konsole einsetzen.

Step 22



(EN)

Insert the support pins (J) to the console and place the removable shelf (9) on top.

(FR)

Insérez les broches de support (J) dans la console et placez la tablette amovible (9) sur le dessus.


(ESP)

Inserte los pasadores de soporte (J) en la consola y coloque el estante extraíble (9) encima.

(DE)

Die Trägerzapfen (J) in die Konsole einsetzen und das abnehmbare Regal (9) darauf legen.

Step 23



(EN)

Using screw(L) attach hinge (K) to part (10) with Phillips head screwdriver, then using handle bolt (P) secure handle (M) to part (10) with Phillips head screwdriver as per diagram.

(FR)

À l'aide de la vis (L), fixez la charnière (K) à la pièce (10) avec un tournevis cruciforme, puis à l'aide du boulon de poignée (P), fixez la poignée (M) à la pièce (10) avec un tournevis cruciforme selon le schéma.


(ESP)

Usando el tornillo (L), fije la bisagra (K) a la pieza (10) con un destornillador Phillips, luego usando el perno de la manija (P) asegure la manija (M) a la parte (10) con un destornillador Phillips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Scharnier (K) mit der Schraube (L) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an Teil (10) und befestigen Sie dann mit der Griffschraube (P) den Griff (M) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an Teil (10) gemäß Abbildung.

Step 24




(EN)
Assemble the door (10) to the unit by using screw (L).

(FR)
Assemblez la porte (10) à l'unité en utilisant la vis (L).

(ESP)
Ensamble la puerta (10) a la unidad a traveés del tornillo (L).

(DE)
Tür (10) mit Schraube (L) an der Einheit befestigen.

Step 25



(EN)

Options

For security, please remove the drawers and doors and using the Anti-Flip screw (S) set to secure the console against the wall.

(FR)

Options pour des raisons de sécurité, veuillez retirer les tiroirs et les portes et utiliser le jeu de vis anti-retournement (S) pour fixer la console contre le mur.


(ESP)

Opciones para la seguridad, por favor, retire los cajones y las puertas y utilice el juego de tornillos antideslizantes (S) para fijar la consola contra la pared.

(DE)

Für mehr Sicherheit, entfernen Sie die Schubladen und Türen und verwenden Sie das Antikipp-Schraubenset (S), um die Konsole gegen die Wand zu sichern.

Step 26



Final Assembly