

SILICONE MOISTURE BARRIER

Designed for use with wood subfloors only, ROBERTS® Silicone Moisture Barrier features a moisture-defending silicone coating to prevent damage to finished floors.

Installation Instructions

1. Cut the first strip of Silicone Moisture Barrier the full length of the starting wall and position the underlayment shiny side up.
2. Secure the underlayment with staples along the wall, with enough staples to keep the underlayment flat.
3. Position succeeding rows under previous rows with a 4" overlap so that the boards slide easily.

No need to tape or staple the succeeding rows.

When installing please refer to NWFA installation guidelines*

For more information, go to
qep.com/roberts

La barrière contre l'humidité en silicone ROBERTS® est dotée d'un revêtement en silicone anti-humidité qui prévient les dommages aux planchers finis.

Instructions d'installation

1. Couper la première bande de Barrière anti-moisissure en silicone pour toute la longueur du mur de départ et placer la sous-couche côté brillant vers le haut.
2. Fixer la sous-couche avec des agrafes le long du mur uniquement avec un nombre d'agrafes juste assez suffisant pour que la sous-couche soit bien à plat.
3. Positionnez les rangées suivantes sous les précédentes avec un chevauchement de 4 pouces de sorte que les panneaux puissent glisser facilement.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un ruban adhésif ou des agrafes pour les rangées qui suivent.

*Pour l'installation, veuillez vous référer aux lignes directrices de la NWFA**

Pour plus d'informations, visiter le site
qep.com/roberts

La barrera de silicona contra la humedad ROBERTS® consiste en una capa de silicona de protección contra la humedad que evita daños en los pisos acabados.

Instrucciones de instalación

1. Cortar la primera tira de Barrera de silicona contra la humedad la longitud total de la pared y colocarla en el piso con la capa brillante hacia arriba.
2. Fije la base con grapas a lo largo de la pared usando suficiente grapas para mantener la base plana.
3. Las siguientes deben ir puestos a lo largo de la tira anterior, pero que la tira anterior lo cubre a lo largo con 4" de producto. Este permite que al instalar el piso, las tablas de madera se deslizaran con facilidad.

No hay necesidad de colocar cinta ni grapas en las _las posteriores.

*Cuando se instala, por favor vaya a guía de instalación NWFA**

Para mayor información visite nuestra página
qep.com/roberts