



Kit y accesorios para instalar el inodoro

38229

EL ARO DE CERA EXTRA GRUESO

Elimina los goteos, proporcionando un sello permanentemente contra parásitos, olores, gases y ácidos

PARA USAR CON

Drenajes con aberturas de 7.6 cm y 10 cm (3" y 4")



ACERO INOXIDABLE

El conector trenzado de acero inoxidable le asegura máxima durabilidad



INCLUYE

Dos pernos para inodoro de latón cromado de 6 mm x 57 mm (1/4" x 2 1/4"), con tuercas y arandelas

EL KIT INCLUYE

Todas las partes necesarias para asegurar un sello permanente y ajustado del agua entre la taza del inodoro y la línea de desecho

No d'article	Description	Qté par caisse	Emballage
38229	Kit para instalar inodoros con conector de 30 cm (12")	1	caja para la estantería



El kit para instalar inodoros de QEP® es todo lo que usted necesita para instalar su inodoro nuevo y reiniciarlo. Incluye un conector de acero inoxidable trenzado de 12 po (30 cm) para el retrete, un anillo de cera extragruso con brida de alineación y dos pernos de armario latonados de 1/4 po x 2 1/4 po (6 mm x 57 mm), con tuercas y arandelas. Este kit le asegura un sello ajustado y permanente contra el agua entre la taza y la línea de desecho en las aberturas de drenaje de 7.6 cm y 10 cm (3 po y 4 po).