



Lysol® Limpiador de usos múltiples inteligente

Lysol® Limpiador de usos múltiples inteligente

El limpiador de usos múltiples Lysol® SMART con pulverizador + sistema de recarga limpia y desinfecta su hogar y usa un 75 % menos de plástico*.

Características y Beneficios

- Desinfecta su hogar y mata el 99,9% de los virus y bacterias*
- Ayuda a reducir la contaminación plástica y ahorra un 75% de plástico†
- La botella está diseñada para ser reutilizada 25 veces con cartuchos de recarga Lysol Smart
- Simplemente rellene, recargue y reutilice

Aplicaciones

- Limpiador multipropósito



* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.





Lysol® Limpiador de usos múltiples inteligente

INSTRUCCIONES DE USO:

Solo utilizar sobre superficies duras, no porosas.

Para utilizar el producto:

Llene la botella hasta la línea de llenado de agua.

NOTA: NO LLENE EN EXCESO LA BOTELLA - EL CARTUCHO NO SE VACIARÁ.

Inserte el cartucho de 0,195 onzas en el cuello de la botella.

Conecte el pulverizador a la botella y agite suavemente.

Para la limpieza general:

Aplique este producto sobre el área sucia con un pulverizador de gatillo de bomba manual.

Este producto se puede diluir a 1 onza por galón o aplicarse a la concentración máxima.





Humedezca por completo la superficie sucia y refriegue según sea necesario.

Para desinfectar:

Para desinfectar las superficies inanimadas y duras no porosas, agregue 1 onza de este producto por galón de agua o dilución de uso equivalente.

Aplice la solución con un pulverizador de gatillo de bomba manual para humedecer por completo todas las superficies. Deje actuar sobre la superficie humedecida por 10 minutos, luego retire el líquido en exceso. Para aplicaciones con atomizador, rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie, friegue con un cepillo, esponja o paño. No respire el rocío pulverizado. En áreas muy sucias se requiere un paso de limpieza preliminar. Las superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos deben enjuagarse bien con agua potable después de su uso.

Datos técnicos	LYSOL® Limpiador de usos múltiples inteligente
No. de registro de la EPA	1839-166-777
Forma	Líquido
pH	6,2 to 7,5 [Conc. (% p/p): 100%]
Tiempo de conservación	3 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Lysol® Limpiador de usos múltiples inteligente - Citrus Breeze (Brisa cítrica)	6 x 1 count	Listo para usar	CB491201 
Lysol® Limpiador de usos múltiples inteligente - Citrus Breeze (Brisa cítrica)	8 x 0.78 onza	Listo para usar	CB491218 
Lysol® Limpiador de usos múltiples inteligente - Fresh Waterfall (Cascada fresca)	6 x 1 count	Listo para usar	CB491249 
Lysol® Limpiador de usos múltiples inteligente - Fresh Waterfall (Cascada fresca)	8 x 0.78 onza	Listo para usar	CB491256 

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

LYSOL® es una marca registrada de Reckitt Benckiser y se utiliza con su permiso.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS908495 (22/108)