


34 INCH DECORATIVE 5-LIGHT CHANDELIER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTALLATION GUIDE



READ BEFORE INSTALLATION
SAVE THESE INSTRUCTIONS



We appreciate the trust and confidence you have placed in Feit Electric through the purchase of this product. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Feit Electric.

Table of Contents

Safety Information	2
FCC Statement	2
Warranty	2
Pre-Assembly	3
Installation	4-5
How to Operate	6

Safety Information

For your safety, always remember to:

- ☐ Turn off the power supply at the fuse or circuit breaker box before you install the fixture.
- ☐ Ground the fixture to avoid potential electric shock and to ensure reliable starting.
- ☐ Double-check all connections to be sure they are tight and correct.
- ☐ Wear rubber soled shoes and work on a sturdy wooden ladder.
- ☐ Account for small parts and discard packing material, as these may be hazardous to children.

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker. It is also designed to be installed in accordance with local electrical codes. If you are unsure about your wiring, check your local electrical code or consult a qualified electrician.

MIN 90 °C SUPPLY CONDUCTORS

FCC STATEMENT

Supplier's Declaration of Conformity:
47 CFR § 2.1077 Compliance Information
Responsible Party: Feit Electric Company
4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660, USA
Unique Identifier: CHD345CCTNLBK

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. CAN ICES-005 (B).

Limited Warranty

This product is warrantied to be free from defects in workmanship and materials for up to 1 year from date of purchase. If it fails to do so, please contact the Customer Service Team at www.feit.com.

Product Specifications

- 120VAC, 60Hz
- Wall Dimmable
- Suitable for Damp Locations



CAUTION: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture, in order to prevent possible shock.



CAUTION: Consult a certified electrician to ensure correct branch circuit conductor.



WARNING: RISK OF SHOCK. House electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly.



CAUTION: RISK OF FIRE. Before installing your lighting fixture, thoroughly review this installation manual. If you do not have sufficient electrical wiring experience have your fixture installed by a certified electrician. All electrical connections must be in accordance with Local and National Electrical Code (NEC) Standards. Reliable operating temperature is 0°F –120°F. Suitable for Damp Locations. For more information including dimmer compatibility visit www.feit.com.

NOTICE: All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a certified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.


TOOLS REQUIRED



HARDWARE INCLUDED

A small icon of a notepad with a pencil.

NOTE: Hardware not shown to actual size.




Part	Description	Quantity
AA	Fixture	1
BB	Canopy	1
CC	6-Inch Stem	2
DD	12-Inch Stem	2
EE	18-Inch Stem	2
FF	Mounting Plate with attached Safety Cable	1
GG	Wago Connector	1
HH	Wire Nut	1
II	Mounting Plate Screws	4
JJ	Junction Box Mounting Screws	2
KK	Hollow Bolts	4
LL	Thread Adapters	2
MM	Thread Couplings	4

1 Turning Off the Power

Turn the power OFF at the switch and fusebox or the circuit breaker. Make sure to place the wall switch in the OFF position.


2 Identifying the Wires

Black - Hot/Live
White - Neutral
Green/Bare Copper - Ground



3 Removing the Mounting Plate

Remove the mounting plate (FF) from the canopy (BB) by unscrewing the 4 mounting plate screws (II) using a Phillips head screwdriver.




4 Assembling the Fixture

- Assemble one side at a time.
- Screw in the hollow bolt (KK) to one end of the 18-inch stem (EE).
- Slide the thread adapter (LL) over the other end of the 18-inch stem (EE) with the threads of the thread adapter (LL) towards the hollow bolt (KK). DO NOT screw on the thread adapter (LL) to the fixture (AA) yet.
- Position the 18-inch stem (EE) with the hollow bolt (KK) towards the fixture (AA).
- Run the fixture (AA) wires through the 18-inch stem (EE).
- Position the 12-inch stem (DD) with the pre-attached thread coupling (MM) end towards the 18-inch stem (EE).
- Run the fixture (AA) wires through the 12-inch stem (DD).
- Screw in the 12-inch stem (DD) to the other end of the 18-inch stem (EE).
- Position the 6-inch stem (CC) with the pre-attached thread coupling (MM) end towards the 12-inch stem (DD).
- Run the fixture (AA) wires through the 6-inch stem (CC).
- Screw in the 6-inch stem (CC) to the other end of the 12-inch stem (DD).
- Run the fixture (AA) wires at the end of the 6-inch stem (CC) through the canopy (BB).
- Screw in the 6-inch stem (CC) to the canopy (BB).
- Repeat the above steps to assemble the other side.
- Screw on the thread adapters (LL) to the fixture (AA) to secure the assembled stems (CC, DD, EE) to the fixture (AA).




NOTE: Do not screw the thread adapter (LL) onto the fixture (AA) until both stems are assembled and attached to the canopy (BB).



5 Installing the Mounting Plate to the Junction Box



Secure the mounting plate (FF) to the junction box by inserting the two junction box mounting screws (JJ) through the slots on the mounting plate (FF) that best align to the junction box.



6 Connecting the Wires



Insert the blue, red, green, and yellow wires from the canopy (BB) into the matching color connectors. Use a Philips head screwdriver to press down the tab while inserting the wire. Release the tab when the wire is fully in place.

Attach the safety cable from mounting plate (FF) to the canopy (BB). Ground fixture (AA) by twisting the bare copper and green wires from the fixture (AA) to the junction box's ground wire (usually green) together with wire nut (HH). Use the wago connector (GG) to connect the white fixture (AA) wire to the white junction box wire and the black fixture (AA) wire to the black junction box wire.



7 Installing the Fixture to the Mounting Plate

Lift the fixture canopy (BB) over the mounting plate (FF), lining up the holes on the outside of the canopy (BB). Using a Philips head screwdriver, screw in the 4 mounting plate screws (II) through the canopy (BB) and into the mounting plate (FF).




1 Selecting Modes

- Flip the wall switch ON after installation to enter Mode 1 (light bulb only).
- Flip the wall switch OFF and back ON in less than 5 seconds to enter Mode 2 (light bulb + LED down light).
- Flip the wall switch OFF and back ON again in less than 5 seconds to enter Mode 3 (up light only).



NOTE: If the unit is turned off for more than 10 seconds, the mode will automatically revert to the default mode of Mode 1 (light bulb only).




2 Changing Color Settings

- While in Mode 2 (light bulb + LED down light), push the selector button on the canopy (BB) to select the desired color temperature.
- Continue to push the button to cycle through the available white colors.

SW = Soft White = 2700K
BW = Bright White = 3000K
NW = Neutral White = 3500K
CW = Cool White = 4000K
DL = Daylight = 5000K



NOTE: The down light will remain the same color unless the selector button on the canopy (BB) is pushed to cycle through the different white colors.



(Bulbs not included)

Need Help?

Thank you for your purchase.
Questions, comments or feedback?
We'd love to hear from you.

Visit feit.com/help for support or connect with us:



@FeitElectric



@FeitElectricInc




feitelectricleighting



LUSTRE DÉCORATIF À 5 LUMIÈRES DE 34 POUCES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET GUIDE D'INSTALLATION



A LIRE AVANT L'INSTALLATION
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Nous apprécions la confiance que vous avez accordée à Feit Electric en achetant ce produit. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour embellir votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation domiciliaire. Merci d'avoir choisi Feit Electric.

Table des matières

Information de sécurité	2
Déclaration FCC	2
Garantie	2
Pré-assemblage	3
Installation	4-5
Comment opérer	6

Information de sécurité

Pour votre sécurité, n'oubliez jamais de :

- ☐ Coupez l'alimentation électrique au niveau du boîtier de fusibles ou de disjoncteurs avant d'installer le luminaire.
- ☐ Mettez le luminaire à la terre pour éviter tout choc électrique potentiel et garantir un démarrage fiable.
- ☐ Vérifiez à nouveau toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont serrées et correctes.
- ☐ Portez des chaussures à semelles en caoutchouc et travaillez sur une échelle en bois solide.
- ☐ Tenez compte des petites pièces et jetez les matériaux d'emballage, car ils peuvent être dangereux pour les enfants.

Ce luminaire est conçu pour être utilisé dans un circuit protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il est également conçu pour être installé conformément aux codes électriques locaux. Si vous n'êtes pas sûr de votre câblage, vérifiez votre code électrique local ou consultez un électricien qualifié.

CONDUCTEURS D'ALIMENTATION MIN 90 °C

DÉCLARATION FCC

Déclaration de conformité du fournisseur:
47 CFR § 2.1077 Informations de conformité
Partie responsable: Feit Electric Company
4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660, USA
Identifiant unique: CHD345CCTNLBK

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes, cet appareil : 1) ne doit pas causer d'interférences nuisibles, 2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des interférences nuisibles. Remarque : Cet équipement a été testé et répond aux limites établies pour les appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique et peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas correctement installé et utilisé. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles aux communications radiophoniques ou télévisuelles, lesquelles peuvent être repérées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de remédier au problème par l'une des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement dans une prise qui ne se trouve pas sur le même circuit que celui dans lequel le récepteur est connecté. Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. CAN NMB-005 (B).

Garantie limitée

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication et de matériaux jusqu'à 1 an à compter de la date d'achat. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter l'équipe du service client sur www.feit.com.

Spécifications du produit

- 120 VCA, 60 Hz
- Mur à intensité variable
- Convient aux endroits humides



AVERTIR: Coupez l'alimentation principale au niveau du disjoncteur avant d'installer le luminaire, afin d'éviter tout choc possible.



AVERTIR: Consultez un électricien certifié pour garantir le bon conducteur du circuit de dérivation.



AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC. Le courant électrique domestique peut provoquer un choc douloureux ou des blessures graves s'il n'est pas manipulé correctement.




AVERTIR: RISQUE D'INCENDIE. Avant d'installer votre luminaire, lisez attentivement ce manuel d'installation. Si vous n'avez pas suffisamment d'expérience en câblage électrique, faites installer votre luminaire par un électricien certifié. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes du Code électrique local et national (NEC). La température de fonctionnement fiable est de 0 °F à 120 °F. Convient aux endroits humides. Pour plus d'informations, y compris la compatibilité des gradateurs, visitez www.feit.com.

AVIS: Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes locales et nationales du Code électrique (N.E.C.). Si vous n'êtes pas familier avec les connexions électriques appropriées, faites appel aux services d'un électricien certifié.

Retirez le luminaire et le kit de montage de la boîte et assurez-vous qu'aucune pièce ne manque en vous référant aux illustrations des instructions d'installation.


OUTILS NÉCESSAIRES



MATÉRIEL INCLUS



REMARQUE : Matériel non représenté en taille réelle.




Partie	Description	Quantité
AA	Fixation	1
BB	Canopée	1
CC	Tige de 6 pouces	2
DD	Tige de 12 pouces	2
EE	Potence de 18 pouces	2
FF	Plaque de montage avec câble de sécurité attaché	1
GG	Connecteur Wago	1
HH	Écrou de fil	1
II	Vis de plaque de montage	4
JJ	Vis de montage de la boîte de jonction	2
KK	Boulons creux	4
LL	Adaptateurs de filetage	2
MM	Accouplements filetés	4

1 Couper l'alimentation

Coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur et de la boîte à fusibles ou du disjoncteur. Assurez-vous de placer l'interrupteur mural en position OFF.


2 Identifier les fils

Noir - Chaud/Live
Blanc - Neutre
Vert/Cuivre nu - Terre



3 Retrait de la plaque de montage

Retirez la plaque de montage (FF) du pavillon (BB) en dévissant les 4 vis de la plaque de montage (II) à l'aide d'un tournevis cruciforme.




4 Assemblage du luminaire

- Assemblez un côté à la fois.
- Vissez le boulon creux (KK) à une extrémité de la tige de 18 pouces (EE).
- Faites glisser l'adaptateur fileté (LL) sur l'autre extrémité de la tige de 18 pouces (EE) avec les filetages de l'adaptateur fileté (LL) vers le boulon creux (KK). NE vissez PAS encore l'adaptateur fileté (LL) sur le luminaire (AA).
- Positionner la tige de 18 pouces (EE) avec le boulon creux (KK) vers le luminaire (AA).
- Faites passer les fils du luminaire (AA) à travers la tige de 18 pouces (EE).
- Positionnez la tige de 12 pouces (DD) avec l'extrémité du raccord fileté pré-attaché (MM) vers la tige de 18 pouces (EE).
- Faites passer les fils du luminaire (AA) à travers la tige de 12 pouces (DD).
- Vissez la tige de 12 pouces (DD) à l'autre extrémité de la tige de 18 pouces (EE).
- Positionnez la tige de 6 pouces (CC) avec l'extrémité du raccord fileté pré-attaché (MM) vers la tige de 12 pouces (DD).
- Faites passer les fils du luminaire (AA) à travers la tige de 6 pouces (CC).
- Vissez la tige de 6 pouces (CC) à l'autre extrémité de la tige de 12 pouces (DD).
- Faites passer les fils du luminaire (AA) à l'extrémité de la tige de 6 pouces (CC) à travers le pavillon (BB).
- Vissez la tige de 6 pouces (CC) à la verrière (BB).
- Répétez les étapes ci-dessus pour assembler l'autre côté.
- Visser les adaptateurs filetés (LL) sur le luminaire (AA) pour fixer les tiges assemblées (CC, DD, EE) au luminaire (AA).




REMARQUE : Ne vissez pas l'adaptateur fileté (LL) sur le luminaire (AA) tant que les deux tiges ne sont pas assemblées et fixées à l'auvent (BB).



5 Installation de la plaque de montage sur la boîte de jonction



Fixez la plaque de montage (FF) à la boîte de jonction en insérant les deux vis de montage de la boîte de jonction (JJ) dans les fentes de la plaque de montage (FF) qui s'alignent le mieux avec la boîte de jonction.



6 Connecter les fils



Insérez les fils bleu, rouge, vert et jaune de la verrière (BB) dans les connecteurs de couleur correspondante. Utilisez un tournevis cruciforme Philips pour appuyer sur la languette tout en insérant le fil. Relâchez la languette lorsque le fil est complètement en place.

Fixez le câble de sécurité de la plaque de montage (FF) au auvent (BB). Luminaire de mise à la terre (AA) en tordant les fils de cuivre nu et verts du luminaire (AA) au fil de terre de la boîte de jonction (généralement vert) avec le serre-fil (HH). Utilisez le connecteur wago (GG) pour connecter le luminaire blanc (AA) au fil blanc de la boîte de jonction et le fil noir du luminaire (AA) au fil noir de la boîte de jonction.



7 Installation du luminaire sur la plaque de montage

Soulevez le pavillon du luminaire (BB) par-dessus la plaque de montage (FF), en alignant les trous à l'extérieur du pavillon (BB). À l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez les 4 vis de la plaque de montage (II) à travers le pavillon (BB) et dans la plaque de montage (FF).



1 Sélection des modes

- Allumez l'interrupteur mural après l'installation pour passer en mode 1 (ampoule uniquement).
- Éteignez et rallumez l'interrupteur mural en moins de 5 secondes pour passer en mode 2 (ampoule + plafonnier LED).
- Éteignez et rallumez l'interrupteur mural en moins de 5 secondes pour passer en mode 3 (éclairage vers le haut uniquement).



REMARQUE : Si l'appareil est éteint pendant plus de 10 secondes, le mode reviendra automatiquement au mode par défaut du mode 1 (ampoule uniquement).



2 Modification des paramètres de couleur

- En mode 2 (ampoule + plafonnier LED), appuyez sur le bouton de sélection de la verrière (BB) pour sélectionner la température de couleur souhaitée.
- Continuez à appuyer sur le bouton pour parcourir les couleurs blanches disponibles.

SW = Blanc doux = 2700K
BW = Blanc brillant = 3000K
NW = Blanc neutre = 3500K
CW = Blanc froid = 4000K
DL = Lumière du jour = 5000K



REMARQUE : Le luminaire restera de la même couleur à moins que le bouton de sélection sur l'auvent (BB) soit enfoncé pour parcourir les différentes couleurs blanches.



(Ampoules non incluses)

Besoin d'aide?

Merci pour votre achat.

Des questions, des commentaires ou des retours ?

Nous aimerions recevoir de vos nouvelles.

Visitez **feit.com/help** pour obtenir de l'aide ou connectez-vous avec nous :



@FeitElectric



@FeitElectricInc



feitelectriclighting

