



Limpiador de hornos y parrillas EASY-OFF®

Limpiador de hornos y parrillas

El Limpiador de hornos y parrillas Easy-Off® profesional posee una fórmula avanzada que penetra en la grasa y es eficaz contra grasa y suciedad recalentadas. Se lo puede usar para limpiar una amplia variedad de superficies y equipos, incluso hornos calientes y fríos.

Características y beneficios

- Limpiador de hornos y parrillas que limpia rápidamente los rebeldes derrames recalentados
- Limpia manchas puntuales en 5 minutos.
- ¡Excelente para limpieza diaria de manchas!
- Ideal para limpiar hornos, asadores y parrillas de barbacoa





EASY-OFF® Profesional

Limpiador de hornos y parrillas

Instrucciones de uso

- Lea las advertencias, precauciones y toda la etiqueta antes de usarlo. Agite bien y con frecuencia. Use guantes largos de caucho. No deje que el producto entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Limpieza rápida:

- Precalear el horno a 200 °F. Una vez precalentado, apagar el horno antes de aplicar el Limpiador de hornos y parrillas Easy-Off® Profesional
- Al manipular el producto, use guantes largos de caucho
- Coloque abundante cantidad de papel de diario bajo la puerta del horno y en toda el área circundante para proteger el piso. Para facilitar la aplicación, retire los bastidores del horno y límpielos por separado.
- Sostenga la lata en posición vertical, apuntando en dirección contraria a su cara. Rocíe las superficies desde una distancia de 9 a 12 pulgadas. Asegúrese de que la flecha esté alineada con el punto negro. Rocíe primero la parte superior del horno, y luego rocíe los costados y el piso. Después de aplicar el producto, cierre la puerta del horno.
- Deje que la espuma actúe durante 5 a 10 minutos y luego limpie con un paño o esponja húmedos, enjuagando frecuentemente. En superficies muy sucias, deje actuar durante más tiempo.
- Después de usar, enjuague el botón de rociado completamente y drene el exceso de agua. Vuelva a colocar la tapa inmediatamente.

Limpieza rápida de hornos fríos:

- Rocíe dentro del horno frío, siguiendo los pasos 2 a 4 que se detallaron anteriormente.
- Cierre la puerta y deje actuar durante 20 minutos como mínimo, más tiempo para suciedades más pesadas, y luego limpie con un paño o esponja húmedos, enjuagando frecuentemente.
- Siga el paso 6 mencionado anteriormente.

Limpieza fácil durante la noche:

- Rocíe el interior del horno frío, siguiendo los pasos 2 a 4 de Limpieza rápida detallados anteriormente.
- Cierre la puerta y deje actuar durante la noche, ocho horas o más.
- A la mañana siguiente, limpie con un paño o esponja húmedos, enjuagando frecuentemente.
- Siga el paso 6 mencionado anteriormente.

Limpieza de parrilla de barbacoa:

- No use el producto en el exterior, interior o componentes de la parrilla.
- Retire el bastidor de la parrilla y colóquelo sobre varias capas de papel de diario sobre una superficie que no sea de madera, como pavimento, o en un fregadero. Cepille los bastidores de la parrilla con un cepillo de alambre duro para eliminar todos los restos de comida.
- Sostenga el envase en posición vertical, apuntando en dirección contraria a su cara, y rocíe desde una distancia de 9 a 12 pulgadas. Deje actuar la espuma durante 20 minutos o más.
- Limpie el bastidor con un paño o esponja húmedos, enjuagando frecuentemente.
- Siga el paso 6 mencionado anteriormente. Recomendado para usar únicamente sobre superficies de porcelana, esmalte, hierro, acero inoxidable, cerámica y vidrio. Evite su uso excesivo sobre vidrios. No use el producto sobre las superficies exteriores del horno, aluminio, cromado o esmalte horneado. No use el producto en hornos de limpieza continua o autolimpiables.

Datos técnicos	Limpiador de hornos y parrillas EASY OFF® Profesional
Color y forma	Tostado, líquido
pH	13,3
Aroma	Limón
Vida útil	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Limpiador de hornos y parrillas EASY OFF® Profesional	6 x aerosoles de 24 oz.	Listo para usar	CB852614 

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad incluyen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.