


PART Pièce Pieza		Qty Qte. Ctd.
A		1
B		1
C		1
D		2
E		1
F		1
G		5
H		10
I		2
J		10
K		2
L		1



ATTENTION / ATTENTION / ATENCION

Make sure all bolts and screws are fully tightened before using chair. Lubricate all moving parts and tighten all bolts/screws every 6 month or whenever needed.

S'assurer que tous les boulons et vis sont serrés à fond avant d'utiliser la chaise. Lubrifier toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons/vis tous les 6 mois ou selon le besoin.

Asegúrese que todos los pernos y tornillos estén completamente apretados antes de usar la silla. Lubrique todas las piezas móviles y apriete todos los pernos/tornillos cada 6 meses o como sea necesario.

▲ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

To ensure proper assembly, follow all steps and use all parts. Failure to follow this warning can result in serious injury to yourself or others.

Effectuer toutes les opérations et utiliser toutes les pièces pour être sûr que l'assemblage est correct. L'inobservation de cet avertissement peut entraîner des blessures graves pour soi ou pour les autres.

Para asegurar un armado correcto, siga todos los pasos indicados y utilice todas las piezas. Si no se observa esta advertencia, se pueden causar lesiones graves a su persona o a los demás.



Essentials

BY OFM

CONTROL INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DEL CONTROL

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

ESS-3051

BACK ANGLE ADJUSTMENT

Pull up for back movement
and push down to lock

AJUSTEMENT DE L'ANGLE DE DOS

Tirez vers le haut pour le mouvement
de retour et appuyez vers le bas pour
verrouiller

AJUSTE DEL ÁNGULO TRASERO

Tire hacia arriba para ajustar la
espalda y empuje hacia abajo para
bloquear

SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

Lift lever to raise or lower seat
height.

Pull lever outwards to allow the
chair to recline. Push lever inwards
to lock in the upright position.

**REGULACIÓN DE ALTURA DEL
ASIENTO**


Levante la palanca para subir o bajar
la altura del asiento.

Tirar de la palanca hacia el exterior
para permitir que la silla reclinable.
Empuje hacia dentro la palanca para
bloquear en posición vertical.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'ASSISE

Soulever le levier pour soulever ou abaisser la
hauteur du siège.

Tirez le levier vers l'extérieur pour permettre
inclinaison. Poussez le levier pour verrouiller
en position verticale.



SEAT ANGLE ADJUSTMENT

Pull up to adjust and push down to lock

AJUSTEMENT DE L'ANGLE DU SIÈGE

Tirez vers le haut pour ajuster et appuyez vers
le bas pour verrouiller

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL ASIENTO

Tire hacia arriba para ajustar y presione hacia
abajo para bloquear