



Flip-Flop Step Stool and Chair
Escalerilla y silla plegable
Escabeau et chaise bistable


ELR-14444-NT; ELR-14444-GW; ELR-14444-WW










EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE. PARA FUTURAS REFERENCIAS.
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.




A 1x/1x 	E 1x/1x 
B 1x 	F 1x 
C 1x 	G 16x 
D 1x 	H 2x/4x/2x  H1  H2  H3
	I 1x  J 1x 

1

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF
ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE
QR CODE:


SE REQUIERE UN ADULTO PARA SU ENSAMBLAJE.
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEE EL
CÓDIGO QR:

L'ASSEMBLAGE NÉCESSITE UN ADULTE.
ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES AVANT
L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU
ENDOMMAGÉES, VISITEZ
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ LE
QR CODE:




2


G=2x




3


G=2x




4


G=4x




5



G=4x


6



G=4x


7

Screw end flush to the bold.
Atornille el extremo al tope con el perno.
L'extrémité de la vis affleure le gras.




H1/H2/H3=2x/4x/2x

- To lock in step stool option, lift up the back of the chair and rotate down to floor.
- Para trabar en la posición de escalerilla, eleve la parte de atrás de la silla y rote hacia abajo en dirección al piso.
- Pour verrouiller l'option d'escabeau, soulevez le dossier de la chaise et faites-la pivoter jusqu'au sol.



- To lock into the chair option, lift up into seat position then push down on the seat back.
- Para trabar en la posición de silla, levante a la posición de asiento y luego empuje hacia abajo en el respaldo de la silla.
- Pour verrouiller l'option fauteuil, soulevez-le en position assise, puis appuyez sur le dossier du siège.



⚠ WARNING:

Adult Assembly Required.

- ▲ Remove parts stickers after assembly.
- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere un adulto para su ensamblaje.

- ▲ Retire las pegatinas de las piezas después del montaje.
- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya cal.

⚠ AVERTISSEMENT :

L'assemblage nécessite un adulte.

- ▲ Retirez les autocollants des pièces après l'assemblage.
- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javellisant ou un nettoyant tout usage.

Best practices when products are used by or with immature children is Active & Engaged Adult Supervision, which promotes a safe environment and prevents injuries in young children.

- **Engaged Supervision** requires being actively engaged, situationally aware and willing to act.
- **Active Supervision** requires focused attention and intentional observation.

Cuando los productos son utilizados por niños pequeños o cerca de ellos, la práctica recomendada es que un adulto los supervise de forma activa y atenta, para promover un entorno seguro y evitar lesiones en los niños pequeños.

- **La Supervisión Atenta** requiere estar involucrado activamente, consciente de las circunstancias y dispuesto a actuar.
- **La Supervisión Activa** requiere una atención concentrada y una observación intencional.

La meilleure pratique lorsque les produits sont utilisés par ou avec des enfants immatures est la supervision active et engagée par un adulte, qui favorise un environnement sûr et prévient les blessures chez les jeunes enfants.

- **La Supervision Engagée** nécessite d'être active, conscient de la situation et disposé à agir.
- **La Supervision Active** nécessite une attention ciblée et une observation intentionnelle.