


**MOBILE OPEN FRONT DESK-OAK**  
**ESCRITORIO MÓVIL DE FRENTE ABIERTO, ROBLE**  
**BUREAU MOBILE À FAÇADE OUVERTE - CHÊNE**








ELR-24110



EASY  
FÁCIL  
FACILE

HARD  
DIFÍCIL  
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.  
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE. PARA FUTURAS REFERENCIAS.  
IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.



|                                                                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  1x        | <b>F</b>  2x       |
| <b>B</b>  1x       | <b>G</b>  2x       |
| <b>C</b>  1x       | <b>H</b>  5x       |
| <b>D</b>  2x     | <b>I</b>  M8*15 8x |
| <b>E</b>  4x     | <b>J</b>  K4 2x  |
| <b>K</b>  K5 1x | <b>L</b>  1x     |

# 1

ADULT ASSEMBLY REQUIRED  
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) OR SCAN THE QR CODE:


SE REQUIERE UN ADULTO PARA SU ENSAMBLAJE.  
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) O ESCANEE EL CÓDIGO QR:

L'ASSEMBLAGE NÉCESSITE UN ADULTE.  
ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES,  
VISITEZ [WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) OU SCANNEZ LE QR CODE:




# 2

H = 1x J = 2x




# 3

H = 4x J = 2x



# 4


F = 2x G = 2x L = 1x



5

I = 4x

K = 1x



Measure legs and find the appropriate height you want the desk assembled to.

**Note:** Start with the back legs. Remember the casters will add 2 inches to the overall height of the desk. Whatever you choose for the back leg holes placements, add +2 holes on the front legs to ensure the desk is installed evenly after assembly.

Mida las patas y encuentre la altura adecuada a la que desea montar el escritorio.

**Nota:** comience con las patas traseras. Recuerde que las ruedas agregarán 2 pulgadas a la altura total del escritorio. Lo que elija para la colocación de los agujeros de las patas traseras, agregue +2 agujeros en las patas delanteras para asegurar que el escritorio se instala de manera uniforme después del montaje.


Mesurez les pattes et trouvez la hauteur appropriée à laquelle vous désirez assembler le bureau.

**Remarque :** commencez par les pattes arrière. Souvenez-vous que les roulettes ajouteront 2 pouces à la hauteur globale du bureau. Quel que soit l'emplacement que vous choisissez pour les trous des pattes arrière, ajoutez 2 trous sur les pattes avant pour assurer que le bureau est installé de façon équilibrée après l'assemblage.

6

I = 4x

K = 1x



Measure legs and find the appropriate height you want the desk assembled to.


**Note:** Start with the back legs. Remember the casters will add 2 inches to the overall height of the desk. Whatever you choose for the back leg holes placements, add +2 holes on the front legs to ensure the desk is installed evenly after assembly.

Mida las patas y encuentre la altura adecuada a la que desea montar el escritorio.

**Nota:** comience con las patas traseras. Recuerde que las ruedas agregarán 2 pulgadas a la altura total del escritorio. Lo que elija para la colocación de los agujeros de las patas traseras, agregue +2 agujeros en las patas delanteras para asegurar que el escritorio se instala de manera uniforme después del montaje.

Mesurez les pattes et trouvez la hauteur appropriée à laquelle vous désirez assembler le bureau.

**Remarque :** commencez par les pattes arrière. Souvenez-vous que les roulettes ajouteront 2 pouces à la hauteur globale du bureau. Quel que soit l'emplacement que vous choisissez pour les trous des pattes arrière, ajoutez 2 trous sur les pattes avant pour assurer que le bureau est installé de façon équilibrée après l'assemblage.



## ⚠ WARNING:

### Adult Assembly Required.

Contains small parts, sharp points and edges.

Do not stand, sit, kneel, climb, lean or pull on unit for support.

Never leave children unattended.

Do not place unit near high heat or moisture.

## ⚠ ADVERTENCIA:

### Se requiere un adulto para su ensamblaje.

Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.

No se pare, siente, arrodille, trepe, recline o jale la unidad como apoyo.

Nunca deje a los niños sin atención.

No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.

## ⚠ AVERTISSEMENT :

### L'assemblage nécessite un adulte.

Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.

Ne pas se mettre debout, s'asseoir, s'agenouiller, monter, s'appuyer ou pousser sur l'unité pour se soutenir.

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.

Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.

## CARE AND CLEANING:

**Care:** Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

**Cleaning:** Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

## CUIDADO Y LIMPIEZA:

**Cuidado:** Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

**Limpieza:** Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

**Entretien :** Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

**Nettoyage :** Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javelissant ou un nettoyant tout usage.