



# Break-Up<sup>®</sup> Profesional

## Desengrasante de hornos y planchas

Fórmula institucional con gran potencia poder una limpieza rápida y sencilla de superficies institucionales, industriales y comerciales.

### Características y beneficios

- Con certificación NSF y Kosher
- Desintegra por contacto la grasa y suciedad recocidas y rebeldes, incluso en superficies frías
- Limpia hornos y parrillas comerciales de un modo más rápido y sencillo, reduciendo al mínimo el fregado y el raspado
- Ataca la grasa y la suciedad de hornos, parrillas, freidoras y más con una fórmula de rápida acción
- Su poder extra limpia hasta las suciedades carbonizadas más rebeldes
- Se puede rociar convenientemente desde cualquier ángulo para penetrar en áreas difíciles de alcanzar

### Aplicaciones

- Limpia eficazmente las superficies institucionales, industriales y comerciales, incluso las de acero inoxidable, porcelana, esmalte, hierro, baldosas cerámicas sin decorar, concreto y vidrio
- Funciona especialmente bien en hornos, parrillas, asadores, campanas de ventilación, paneles anti-salpicaduras, partes superiores de mesas de vapor, cacerolas, sartenes, freidoras y planchas
- También se puede usar en puertas, frentes, ventanas y estantes de hornos





# Break-Up® Profesional

Desengrasante de hornos y planchas

## Instrucciones de uso

- No utilizar sobre superficies calientes que estén a más de 180 °F (80 °C).
- Use siempre guantes largos resistentes a productos químicos, gafas para salpicaduras de productos químicos y calzado de protección al atomizar y enjuagar el producto.
- Lávese las manos y los brazos después del uso.
- No lo atomice ni deje que el producto atomizado se ponga en contacto con la luz piloto, las conexiones eléctricas, conmutadores, bombillos, elementos de calentamiento, receptáculos o termostatos.
- No permita que el producto entre en contacto con recubrimientos para pisos, linóleo, aluminio, cobre, cromados, superficies pintadas o plásticos.
- No use el producto en hornos continuos o autolimpiables.
- Agite bien el recipiente y con frecuencia.
- No utilice objetos filosos para quitar la tapa de seguridad para niños porque podría perforar la lata. Siga las instrucciones en la tapa.
- Sostenga el recipiente en posición vertical y rocíe a una distancia de 9-12" (20-30 cm) de las paredes de horno y alejado del rostro.
- Deje que la espuma actúe desde 30 minutos a 2-4 horas. Limpie con una esponja húmeda o toallas de papel.
- Guarde y use a temperatura ambiente.

Datos técnicos	Break-Up® Desengrasante profesional de hornos y planchas
Certificaciones	NSF, Kosher
Color/Forma	Aerosol tostado
pH	13.0
Aroma	Agrios
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Break-Up® Desengrasante profesional de hornos y planchas	6 x 19 oz. / 539 g de aerosol	Listo para usar	CBD991206	

## El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.