



Amplify® Fini pour plancher à haute teneur en solides

Nettoyage par la technologie à FrescoMax

Un excellent fini de plancher UHS pour les planchers qui demandent une durabilité et un lustre de premier plan.

Caractéristiques et Avantages

- La facilité d'application et le nivellement parfait effacent les marques de vadrouille
- Fini à faible odeur parfait pour les installations qui fonctionnent 24 heures par jour
- Bonne durabilité et résistance aux marques
- Excellente réparabilité avec pulvérisation et polissage

Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur
- Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou





Amplify® Fini pour plancher à haute teneur en solides

Nettoyage par la technologie à FrescoMax

Mode d'emploi

Préparation

- Interdire toujours l'accès aux zones à traiter pour la finition
- Avant la première application de Amplify® Finition de plancher de haute teneur en solides, enlever tous les finitions anciennes avec le décapant à plancher recommandée.

Revêtement

- Appliquer trois ou plusieurs couches moyennes de Amplify® haute solides fini à plancher avec une vadrouille à finition impeccable. Laisser sécher au toucher entre les couches (environ 30 minutes)
- Sur Poreux planchers, sceller tout d'abord avec deux couches de scellant recommandée

Entretien

- **Nettoyage quotidien:** Dépoussiérer à la vadrouille. Puis procéder à un nettoyage humide avec un produit nettoyant Diversey recommandé dans une autolaveuse ou avec une vadrouille mouillée.
- Pulvériser si nécessaire un produit Diversey recommandé et polir, avec un tampon rouge ou beige, et une machine tournant à 175–1,500 tours/minute. Ou bien brunir avec un tampon UHS et une machine alimentée par batterie, cordon secteur ou propane, et tournant à 1,500–2,000 tours/minute ou plus.
- **Brunissage avec nettoyeur/mainteneur:** nettoyer et restauration lustre avec recommandé Diversey nettoyeur/mainteneur à l'aide d'une autolaveuse ou une vadrouille humide, laissez de sol sec et puis polir

Nouveau revêtement

- Nettoyer soigneusement. Dépoussiérer à la vadrouille. Décaper mécaniquement avec une machine pour sols ou une autolaveuse, en utilisant un tampon bleu et le produit nettoyant recommandé par Diversey à la dilution prescrite. Bien rincer et laisser sécher.
- Appliquez deux nouvelles couches de Amplify® haute solides fini à plancher.

Données techniques	Amplify® Fini pour plancher à haute teneur en solides
Couleur/Forme	Liquide blanc opaque
pH	8.2
Parfum	Produit spécifique
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Amplify® Fini pour plancher à haute teneur en solides	1 BIB (outre en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi	4972034	
Amplify® Fini pour plancher à haute teneur en solides	4 x 1 gal / 3,78 l contenants	Prêt à l'emploi	4385110	
Amplify® Fini pour plancher à haute teneur en solides	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	5104714	

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.