

©2023 Dorel Juvenile Group, Inc. Safety 1st™ and the Safety 1st logo and design are trademarks of Dorel Juvenile Group, Inc. (800) 544-1108 www.safety1st.com. Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Made in CHINA. Hecho en CHINA. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494. Dorel Juvenile Canada, 2233 Argenta Road, Suite 110, Mississauga, ON L5N 2X7. Importado y Distribuido en Chile por: Comercial e Industrial Silfa S.A. - San Ignacio 0201 / Parque Industrial Portezuelo Quilicura, Santiago Chile. Fono (562) 2339 9000. En Perú por: Comexa S.A. - Los Libertadores 455 - San Isidro, Lima - Perú. Fono (511) 4469014. En Centro América, Caribe y Ecuador por: Best Brands Group S.A. - Av. Balboa, Bay Mall Plaza, Planta Baja, local 9, Panamá. - Fono: (507) 300 2884. En Colombia por: Baby Universe S.A.S. - Vía 40 No. 77-29, Barranquilla, Colombia - Fono: (575) 353 1110 Importador: DJGM, S.A. DE C.V. Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, Benito Juárez C.P. 03100 México, Ciudad de México R.F.C. DJG140305GN9 Tel. (55) 67199202 

Fresh Clean Air Purifier

User Guide

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- Adult assembly is required.

WARNING

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to person, including the following:

- Use appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards. **DO NOT** use outdoors.
- To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet. **DO NOT** plug in the cord with wet hands.
- Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, **NEVER** put the cord under rugs or near heat registers.
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside



WARNING!

STRANGULATION HAZARD! Children have **STRANGLED** in cords. **NEVER** place cords within 3 feet of the crib. Do not use with an extension cord.


of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

- Purifier should be unplugged when not in use.
- **DO NOT** place purifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. **DO** locate your purifier on an inside wall near an electrical outlet. The purifier should be at least 12 inches (30.5 cm) away from the wall for best results.
- **NEVER** tilt, move, or attempt to change the filter while it is operating. Shut off and unplug before removing the filter or moving the unit.
- **DO NOT** attempt to change the filter without first unplugging the unit from its electrical outlet. Failure to heed this warning may cause personal injury. Be sure to unplug the unit by pulling on the plug and not the cord.
- **DO NOT** block air inlet or outlet while unit is running.
- Always place purifier on a firm, flat, level surface.
- **NEVER** attempt to wash the filter or clean the filter. Always replace the filter with a new one.

Consumer Information

- A HEPA filter is a mechanical filter that captures 99.97% of airborne particles as small as 0.3 microns, e.g. dust, pet dander and pollen.
- Please do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, visit us at www.safety1st.com to chat with us there. You can also text us at (812) 652-2525 or call Consumer Care at (800) 544-1108. Have ready the model number and date code (manufacture date located on product label).
- The night light bulb is not replaceable.
- Replacement filters are sold separately on www.safety1st.com (order number IH593 or IH596 (3 pack)).





Parts and Features



To Use Air Purifier

⚠️ WARNING

Shut off and unplug purifier before removing base.



1 Ensure the purifier is switched OFF and unplugged.

2 Remove base: Hold purifier upside down. Twist base counter-clockwise (Figure A). Set base aside (Figure B).

3 Insert filter: Remove plastic bag surrounding filter. Place filter inside upper portion with the tab facing you (Figure C).





4 Assemble base to upper portion: Insert base back into the purifier and twist clockwise (Figure D).

5 Select a location: Choose a flat and level surface.

6 Connect to power: Plug into a 120V AC electrical outlet.

7 Turn on: Press the Power On/Off  button.

To Adjust Settings:


- 1**  Press the Power button once to power on. You will hear a chime and nightlight will glow for 1 second. A long press will turn all features off except the purifier. Press again to turn power off. Memory will recall your last settings when next powered on.
- 2**  Press the Fan button. Press again to cycle through the fan speeds: low, medium, high and off.
- 3**  Press the Night Light button to turn it on. Press again to cycle through night light settings: low, medium, high and off.
- 4**  Press White Noise button to turn it on. Press **+** / **-** to adjust the volume to any of 5 settings. Press again to turn white noise off.

Filter Replacement Reminder:

When the cumulative use time of the filter reaches 1000 hours, the startup night light flashes for 1 minute, and the single flashing dark gradient cycle is 2 seconds.

NOTE: The filter replacement timing is based on usage. 1000 hours would equate to about 90 days with daily usage of 11 hours. 24 hours continuous usage would require a filter change sooner.

Filter Timer Reset:

Once you replace the filter, you must reset the filter replacement timer. Press Fan button  and the Volume Up **+** button at the same time. A sound will prompt that the reset is successful, and the flashing stops. NOTE: The Night Light will continue to flash at start up for one minute if you do not reset the timer.

Care and Maintenance

NOTE: This is an electrical appliance and requires attention when in use.

DO NOT WASH FILTER.

Remove any excess dust from fan by using compressed air. Remove filter and blow compressed air into the unit.

FCC Information

Compliance Information Statement

This device complies with 47 CFR Part 18 of the FCC rules. These rules are designed to provide protection against harmful interference with other devices. If this device causes interference with other devices, separate this product and the other device. Conduct only the user maintenance found in the instruction manual.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc., warrants to the original purchaser that this product (Fresh Clean Air Purifier), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Purificador de aire

Guía para el usuario

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR Y UTILIZAR DEL MOISÉS. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.

- Se requiere el armado por parte de un adulto.

⚠️ ADVERTENCIA:

Cuando use aparatos electrodomésticos, debe siempre tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

- Utilice el aparato electrodoméstico solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, choques eléctricos o lesiones personales. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede resultar peligroso. **NO UTILIZAR** en exteriores.
- Para evitar riesgos de incendio o choques eléctricos, enchufe el electrodoméstico directamente en una toma de corriente de 120VCA. **NO** enchufe el cable con las manos mojadas.
- Mantenga el cable fuera de las zonas con mucho tránsito. Para evitar riesgos de incendio, **NUNCA** coloque el cable debajo de alfombras o cerca de salidas de calefacción.
- **NO** opere ningún aparato electrodoméstico que tenga el cable o el enchufe dañado, que haya tenido un desperfecto, o que se haya caído o dañado de algún modo. Devuelva el aparato electrodoméstico al fabricante para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
- **NO** intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Si lo hace, anulará la garantía. El interior de la unidad no contiene

⚠️ ¡ADVERTENCIA!


¡PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN! Los niños se han **ESTRANGULADO** con los cables. **NUNCA** coloque los cables a menos de 3 pies de distancia de la cuna. No lo use con un cable de extensión.

- piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todo servicio de mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal calificado.
- Desenchufe el purificador cuando no esté en uso.
- **NO** coloque el purificador cerca de fuentes de calor, como estufas, radiadores y calentadores. Sí coloque el purificador en una pared interior, cerca de una toma de corriente. Para obtener mejores resultados, coloque el purificador a no menos de 12 pulgadas (30.5 cm) de distancia de la pared.
- **NUNCA** incline, mueva o intente cambiar el filtro mientras esté en funcionamiento. Apague y desconecte antes de quitar el filtro o mover la unidad.
- **NO** intente cambiar el filtro sin antes desenchufar la unidad. El ignorar esta advertencia puede causar lesiones personales. Asegúrese de desenchufar la unidad tirando del enchufe, y no del cable.
- **NO** bloquee la salida ni la entrada de aire mientras la unidad se encuentre en funcionamiento.
- Siempre coloque el purificador en una superficie firme, plana y nivelada.
- **NUNCA** intente lavar o limpiar el filtro. Siempre reemplácelo por uno nuevo.

Información para el consumidor





- Un filtro HEPA es un filtro mecánico que retiene el 99,97% de partículas en el aire tan pequeñas como 0,3 micras. Por ejemplo: polvo, escamas de animal y polen.
- No devuelva este producto al lugar donde lo compró. Si falta alguna pieza, visítenos en www.safety1st.com o chatee con nosotros para sacarse dudas. También puede enviarnos un mensaje al (812) 652-2525 o llamar al Servicio de Atención al Cliente al (800) 544-1108. Tenga a mano el número de modelo y el código de fecha (la fecha de fabricación se encuentra en la etiqueta del producto) a mano.
- La bombilla para la luz noche no es reemplazable.
- Los filtros de repuesto se venden por separado en www.safety1st.com (número de pedido IH593 o IH596 (paquete de 3)).


Piezas y características







Para usar el purificador de aire

! ADVERTENCIA Apague y desenchufe el purificador antes de retirar la base.



- 1** Asegúrese de que el purificador esté apagado y desenchufado.
- 2 Quite la base:** Sostenga el purificador dado vuelta. Gire la base en el sentido contrario de las agujas del reloj (Figure A). Déjela la base a un lado (Figure B).
- 3 Inserte el filtro:** Quite la bolsa de plástico que rodea el filtro. Coloque el filtro dentro de la parte superior con la etiqueta hacia usted (Figure C).
- 4 Una la base a la parte superior:** Coloque la base en el purificador y gire en el sentido de las agujas del reloj (Figure D).
- 5 Elija una ubicación:** Elija una superficie plana y nivelada.
- 6 Conecte a la corriente:** Enchufe a una toma eléctrica de 120V AC.
- 7 Encienda:** Presione el botón de  encendido/apagado.

Para ajustar la configuración:

- 1**  Presione el botón de encendido una vez para encenderlo. Escuchará un sonido y la luz de noche brillará durante 1 segundo. Presione durante un tiempo prolongado y se apagarán todas las funciones excepto el purificador.
- 2**  Presione el botón del ventilador. Vuelva a presionarlo para cambiar la velocidad del ventilador: baja, media, alta y apagado.
- 3**  Presione el botón de luz de noche para encenderla. Vuelva a presionarlo para cambiar la configuración de la luz de noche: baja, media, alta y apagada.
- 4**  Presione el botón de ruido blanco para encenderlo. Presione **+/-** para ajustar el volumen a cualquiera de las 5 configuraciones. Vuelva a presionarlo para apagarlo.


Recordatorio para reemplazar el filtro:

Cuando el tiempo de uso acumulado alcanza las 1000 horas, la luz de noche de inicio titila durante 1 minuto y el ciclo gradiente de oscuridad es 2 segundos.

NOTA: El momento para reemplazar el filtro depende del uso. 1000 horas equivalen a aproximadamente 90 días con un uso diario de 11 horas. El uso continuo de 24 horas requerirá que el filtro se cambie antes.

Reinicie el temporizador del filtro:

Cuando reemplace el filtro, debe reiniciar el temporizador de reemplazo del filtro.

Presione el botón  de ventilador y de aumentar volumen **+** al mismo tiempo. Un sonido indicará que se reinició con éxito y la luz que titila se detendrá.

NOTA: La luz de noche continuará titilando al inicio durante un minuto si no se reinicia el temporizador.

Cuidado y mantenimiento

NOTA: Este es un aparato electrodoméstico y requiere atención cuando está en uso.

NO LAVE EL FILTRO.

Quite todo excedente de polvo del ventilador con aire comprimido. Quite el filtro y sople la unidad con aire comprimido.

Información de FCC

Declaración de información de cumplimiento Este dispositivo cumple con 47 CFR Parte 18 de las reglas de la FCC. Estas reglas están diseñadas para brindar protección contra interferencias perjudiciales con otros dispositivos. Si este dispositivo causa interferencia con otros dispositivos, separe este producto y el otro dispositivo. Realice únicamente el mantenimiento del usuario que se encuentra en el manual de instrucciones.

Garantía limitada durante un (1) año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc., asegura al comprador original que este producto (Purificador de aire), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costes relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costes de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costes de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún esté dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.