



IMPACT^{TM/MC} Décapant à plancher

Le décapant à plancher IMPACT^{TM/MC} est un décapant de puissance professionnelle conçu pour enlever les finis et les scellants récalcitrants.

Caractéristiques et Avantages

- Formulé pour décaper efficacement après une application, réduisant le besoin de décapages supplémentaires
- Pénétration rapide de couches de finis et de scellants accumulées. Spécialement formulé pour pénétrer et émulsifier les finis et les scellants tenaces
- Solution rentable avec différents taux de dilution à l'eau froide
- Parfum plaisant de cerise et amande, réduisant les plaintes concernant les odeurs de décapant à plancher

Applications

- Conçu pour le décapage du fini de plancher de VCT, terrazzo et béton
- Effectuez un test de ramollissement ou de colorisation sur les planchers en asphalte avant l'utilisation





IMPACT™/MC Décapant à plancher

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser l'équipement de protection personnelle approprié. Produit dilué comme suit :
Accumulation légère des finitions de plancher : Utiliser un taux de dilution de 1:8 (473 mL par 3.78 L / 16 onces par 1 gallon) et 1:10 (100 mL par 3.78 L / 13 onces par 1 gallon) d'eau fraîche.
Accumulation épaisse des finitions de plancher : Diluer le produit à raison de 1:4 (250 mL par 3.78 L / 32 onces par 1 gallon) d'eau fraîche.
Accumulation épaisse des finitions de scellants pour béton : Diluer le produit à raison de 1:4 (250 mL par 3.78 L / 32 onces par 1 gallon) d'eau fraîche.
- Barrer les aires à décaper. Les planchers seront très glissants lors de l'application du décapant. Prendre des mesures de précaution.
- À l'aide d'une vadrouille, appliquer des quantités libérales de solution au plancher de manière uniforme. Commencer par les bords pour les laisser tremper plus longtemps. En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces avec un chiffon propre mouillé d'eau.
- Laissez tremper la solution de décapant pendant 10-15 minutes. Agiter avec une vadrouille pour déloger le fini. Ne pas laisser la solution sécher sur le plancher. Il pourrait s'avérer nécessaire de laisser tremper le plancher plus longtemps si l'accumulation de fini est très épaisse.
- Main ou machine gommage, à fond en utilisant des tampons de décapage appropriées ou de décapage brosse.
- Ramassez toute la solution à l'aide d'une vadrouille propre, d'un aspirateur à eau ou d'une machine à pulvérisation.
- Passer la vadrouille sur toutes les traînées laissées par les aspirateurs de liquide ou les autolaveuses avant leur séchage. Rincer à fond le plancher avec de l'eau propre, utilisant un seau et une vadrouille.
- Laisser le plancher sécher complètement avant d'appliquer le scellant ou le fini de recommandé.

Données techniques	IMPACT™/MC Décapant à plancher
Couleur/Forme	Liquide transparent
pH	13
Parfum	Amande de cerise
Durée de conservation	2 ans

Produit	Produit	Dilution	Code produit
IMPACT™/MC Décapant à plancher	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	1:2, 1:4, 1:6, 1:8, 1:10	101106703 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.