

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico e incendio, por favor obedezca las siguientes instrucciones:

- Siempre desconecte el cable eléctrico antes de trasladar, reparar o limpiar.
- Limpie el cuerpo del Humidificador únicamente con un trapo suave.
- NUNCA use ALCOHOL o SOLVENTES tales como gasolina, bencina, disolvente para pinturas u otros limpiadores duros.
- LLENE EL PRODUCTO SOLO CON AGUA DESTILADA.

REPARACIONES: Para cualquier reparación, que no sea de mantenimiento general por parte del usuario, por favor contacte a nuestro equipo de Servicio al Cliente al (800) 233-0268 de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

ALMACENAMIENTO: Almacene el Humidificador con estas instrucciones, en la caja original en un lugar fresco y seco.

DISPOSICIÓN: Los materiales de empaque de cartón corrugado son reciclables. Para desechar este producto de manera ecológicamente responsable, comuníquese con su proveedor de servicio de desechos local o visite www.1800recycling.com.

GARANTÍA LIMITADA DE LASKO PRODUCTS, LLC (VÁLIDO EN EE.UU., SUS TERRITORIOS, Y CANADÁ ÚNICAMENTE)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA: Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y/o materiales.

CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA: Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha original de compra o hasta que el comprador original del producto venda o transfiera el producto, cualesquiera de ambas que ocurriera en primer lugar.

QUÉ HARÁ LASKO: Durante el período de garantía, Lasko, a opción propia, reparará o reemplazará cualquier parte o partes que demuestren ser defectuosas o reemplazará el producto completo por el mismo modelo u otro comparable. Para todas las reclamaciones de garantía, se debe devolver el producto a Lasko Products, LLC a cargo del cliente con la prueba de compra dentro del período de garantía. Comuníquese con el departamento de atención al cliente de Lasko para obtener una Autorización de Devolución ("RA", por sus siglas en inglés). NO devuelva los productos sin una RA o no se procesará la reclamación de la garantía.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Esta garantía no tiene validez si el producto fue dañado o falló debido a un accidente, manipulación u operación inadecuadas, daño en el envío, abuso, mal uso, reparaciones no autorizadas hechas o el intento de hacerlas. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de productos a Lasko para su reparación o reemplazo. Lasko abonará los cargos de envío de devolución a Lasko con posterioridad a las reparaciones o el reemplazo bajo garantía.

CUALESQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALESQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD), DURAN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA O HASTA QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO VENDA O TRANSFIERA EL PRODUCTO, CUALESQUIERA DE AMBAS QUE OCURRIERA EN PRIMER LUGAR Y EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA INCLUIRÁ (I) DAÑOS INCIDENTALES O POR CONSECUENCIA POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERE, O (II) REEMPLAZO O REPARACIÓN DE CUALESQUIERA FUSIBLES HOGAREÑOS, CORTA-CIRCUITOS O TOMACORRIENTES. INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DECLARACIÓN CONTRARIA, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD TERMINARÁ AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o sobre la exclusión o limitación de los daños incidentales o por consecuencia, por lo tanto dichas exclusiones o limitaciones podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado en estado y de provincia en provincia.

Se requiere prueba de compra antes de que se acepte un reclamo bajo garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:

Línea gratuita (800) 233-0268. Correo electrónico: producthelp@lasko.com

Nuestro equipo de Servicio al Cliente está disponible para ayudarle con preguntas sobre productos, ubicaciones de los centros de reparación y repuestos. Se puede comunicar con nuestro equipo de Servicio al Cliente de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. hora del Este. Por favor tenga disponible el número de modelo.

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
(Por favor no envíe el producto a esta dirección) www.lasko.com




El manual imprimió en la China

Lasko®

Travel Humidifier Instruction Manual

Since 1906

Used for Model:
UH150



Register Your Product Today

www.lasko.com/product-registration/

You will benefit from:

- Efficient and enhanced support
- Future product updates

Have a Question? Need a Part?

Please Do Not Return Product to Store!

Contact Lasko Customer Service:

(800) 233-0268 Monday-Friday 8AM - 5PM EST.
(Valid in the USA, its Territories, and CANADA Only)

Read and Save These Instructions

Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage!
This Humidifier is for residential use only. It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.

TABLE OF CONTENTS

Warnings 3

Parts Included 4

Product Specifications 4


Assembly 4

Charging 4

Operation 5

Warranty and Customer Service 6

Operacion



Botón de encendido

Rociar de Multifunción

Lasko

Pantalla a color

Rociar de Multifunción

Al presionar el botón de encendido, el usuario podrá recorrer varios patrones de rociado. Cada opción corresponde con la cantidad de veces continuas que se debe hacer clic en el botón de encendido desde la posición inicial. Hacer doble clic rápidamente desde cualquier opción de pulverización apagará la unidad.

- Opción # 1: ambos pulverizadores de boquilla activados
- Opción # 2: pulverizadores de boquilla alterna activados
- Opción # 3: boquilla derecha solo engranada
- Opción # 4: la boquilla izquierda solo está conectada
- Opción # 5: la unidad se ha apagado

Pantalla a color

Si mantiene presionado el botón de encendido durante varios segundos, el usuario podrá cambiar la pantalla a color en la parte delantera y trasera. Una segunda pulsación larga permitirá al usuario recorrer las opciones de color. Una tercera pulsación larga apagará completamente la pantalla a color.

Partes Incluidas



- ① La cubierta superior ② Tanque ③ Filtros (2) ④ Cable USB

Especificaciones del Producto

CONSUMO DE ENERGÍA	3.25 Vatio
CAPACIDAD DEL TANQUE	400mL
MÁXIMA SALIDA DE NIEBLA	40mL / Hora
TIEMPO DE EJECUCIÓN	4 to 8 Horas
PESO DEL PRODUCTO	0.55 libras
TAMAÑO DEL PRODUCTO	3.75" x 5.5"

Montaje




1. Gire en sentido antihorario para desenroscar la cubierta superior




2. Agregue agua al tanque. Asegúrese de usar siempre agua destilada. NO PONGA EL AGUA hirviendo en la unidad.

Carga

Detrás de la unidad



1. Enchufe el cable USB en el puerto (parte posterior de la unidad).



2. Presione el botón de encendido para encender la unidad



WARNING



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, these instructions and warnings should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons:



Read all instructions before using this Humidifier.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:



ALWAYS be sure the USB fits tightly into the USB port. When USB Cord fits loosely into USB port, they may slip partially out of the USB port and create a poor connection. This may cause the Humidifier to lose power intermittently.



ALWAYS remove the USB cord when servicing, cleaning or moving the Humidifier. DO NOT use the ON/OFF switch as the sole means of disconnecting power. NEVER leave children unattended when the Humidifier is on or plugged in. ALWAYS turn off and unplug the Humidifier when not in use.

Be Certain that the power source for the humidifier power source USB is 5V. DO NOT plug the humidifier into any other voltage source.



CAUTION

USE ONLY DISTILLED WATER IN THIS PRODUCT.

1. Make certain that the power source conforms to the electrical requirements of the Humidifier.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Do not allow children to play with any product packaging, such as plastic bags.
4. DO NOT place humidifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. Do locate your humidifier on an inside wall near an electrical outlet. The humidifier should be at least 6 inches away from the wall for best results.
5. Do not attempt to refill humidifier without first unplugging the unit from its USB port.
6. Never place anything over moisture outlet when the unit is running.
7. DO NOT operate any appliance with a damaged USB Cord, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
8. Use appliance only for intended household use. DO NOT use outdoors.
9. Always place humidifier on a firm, flat, level surface at least 24 inches away from the floor.
10. DO NOT allow the moisture outlet to directly face the wall.
11. Humidifier should be unplugged when not in use.
12. NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating.
13. Shut off and unplug before removing the water tank and moving the unit.
14. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
15. Do not plug in the USB cord with wet hands: electric shock could result.
16. NEVER use detergents, gasoline, glass cleaner, furniture polish, and paint thinner, or other household solvents to clean any part of the humidifier.
17. Do not pour water in any openings other than the water tank.
18. Excessive humidity in a room can cause water condensation on windows and some furniture. If this happens, turn the humidifier OFF.
19. Never place housing under water flow or immerse in liquids.
20. NEVER leave children unattended near the humidifier.
21. NEVER let children clean or do user maintenance without supervision.
22. Unplug the appliance during filling and cleaning.
23. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
24. DO NOT add water to mist output, or it may damage the unit.
25. Do not insert fingers or foreign objects into the Humidifier. Do not block or tamper with the Humidifier in any manner while it is in operation. NEVER tilt or attempt to move the Humidifier while it is operating.

WARNING: REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK - DO NOT USE THIS HUMIDIFIER WITH ANY SOLID STATE SPEED CONTROL DEVICES.

26. Do not place Humidifier on an electrical appliance.
NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts Included




① Top Cover ② Tank ③ Filters (2) ④ USB Cord

Product Specifications

POWER CONSUMPTION	3.25 watts
TANK CAPACITY	400mL
MAX MIST OUTPUT	40mL / Hour
RUN TIME	4 to 8 Hours
PRODUCT WEIGHT	0.55 lbs
PRODUCT SIZE	3.75" x 5.5"

Assembly




1. Turn counter clockwise to unscrew Top Cover




2. Add water to the Tank. Be sure to always use Distilled Water. DO NOT PUT BOILING WATER IN UNIT.

Charging

Back of Unit



1. Plug USB cord into port (back of the Unit).



2. Press Power Button to turn Unit ON



ADVERTENCIA



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use este Humidificador, se deben de seguir las siguientes advertencias y precauciones para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones:



Lea todas las instrucciones antes de usar este Humidificador.



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:



SIEMPRE asegúrese de que el USB encaje bien en el Puerto USB. Cuando los Cable USB no encajan bien en el Puerto USB, pueden deslizarse un poco y crear una mala conexión. Esto puede hacer que el humidificador pierda energía de forma intermitente.

SIEMPRE retire el cable USB cuando repare, limpie o mueva el humidificador. NO use el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO como el único medio para desconectar la energía. NO use el interruptor ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) como el único medio para desconectar de la electricidad. NUNCA deje a los niños sin supervisión cuando el Humidificador esté encendido o conectado. SIEMPRE apague y desenchufe el Humidificador cuando no esté en uso.



Asegúrese de que la fuente de alimentación para la fuente de alimentación del humidificador USB sea de 5V. NO conecte el humidificador a ninguna otra fuente de voltaje.

PRECAUCIÓN

LLENE EL PRODUCTO SOLO CON AGUA DESTILADA.

- Verifique que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos eléctricos del humidificador.
- Vigile a todo momento que los niños no jueguen con este dispositivo.
- No les permita a los niños jugar con ninguno de los elementos de embalaje, como las bolsas plásticas.
- NO coloque el humidificador cerca de fuentes de calor, como estufas, radiadores o calentadores. No ubique el humidificador en una pared interna cerca de una toma eléctrica. Para un mejor funcionamiento, el humidificador debe estar al menos a 16 cm de la pared.
- No intente cargar el humidificador sin primero desenchufarlo de la toma eléctrica.
- No coloque nunca nada sobre la salida de vapor cuando la unidad esté en funcionamiento.
- NO utilice ningún dispositivo con cables o enchufes dañados, o después de un error de funcionamiento o de que se hayan caído o deteriorado.
- Utilice el dispositivo solo de la manera que fue creado para uso hogareño. NO lo use en exteriores.
- Siempre coloque el humidificador en una superficie firme, plana y nivelada al menos a 60 cm del suelo.
- NO deje que la salida de vapor apunte directamente a la pared.
- Desconecte el humidificador cuando no esté utilizándolo.
- NUNCA incline, mueva o intente vaciar la unidad mientras esté en funcionamiento.
- Apague y desconecte la unidad antes de quitar el tanque de agua y moverla.
- NO intente reparar o ajustar las funciones eléctricas o mecánicas de esta unidad. Si lo hace, perderá la garantía. El interior de la unidad no tiene piezas reparables. Solo personal calificado debe arreglar la unidad.
- No enchufe el cable USB con las manos mojadas: podría sufrir un choque eléctrico.
- NUNCA use detergentes, combustible, limpiador de vidrios, lustramuebles, diluyentes para pintura ni ningún otro solvente hogareño para limpiar el humidificador.
- No coloque agua en ninguna otra abertura que no sea el tanque de agua.
- El exceso de humedad en una habitación puede causar condensación de agua en algunas ventanas o muebles. Si ocurre esto, apague el humidificador.
- Nunca coloque la carcasa bajo agua ni inmersa en líquidos.
- Los niños no pueden jugar con este dispositivo.
- Los niños no deben limpiar ni hacer mantenimiento de este dispositivo sin supervisión.
- Desconecte el dispositivo para recargarlo o limpiarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solo podrá ser reemplazado por el fabricante, agente de servicios o personas similares calificadas para evitar todo tipo de riesgo.
- NO agregue agua directamente desde la toma de humedad o dañará la unidad.
- No coloque los dedos u otros objetos extraños dentro del humidificador. NO bloquee o manipule el humidificador de ninguna manera mientras esté en funcionamiento. NUNCA incline o intente mover el humidificador mientras está en funcionamiento.

ADVERTENCIA: REDUZCA LOS RIESGOS DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO. NO UTILICE ESTE HUMIDIFICADOR CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO.
28. No coloque el humidificador sobre otro electrodoméstico.

AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente a donde está conectado el receptor. Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de televisión y radio. Se informa al usuario que los cambios y las modificaciones realizadas al equipo sin la aprobación del fabricante pueden anular la autoridad del usuario de operar este equipo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ÍNDICE

Advertencias 9

Partes Incluidas 10

Especificaciones del producto 10


Montaje 10

Carga 10

Operacion 11

Garantía y Servicio al Cliente 12

Operation



Multi-Function Spray
Pressing the **Power Button** will allow the user to cycle through various spray patterns. Each option corresponds with the amount of continuous times the **Power Button** needs to be clicked from the start position. Quickly double clicking from any spray option will turn the unit off.

- Option #1 – Both nozzle sprays engaged
- Option #2 – Alternating nozzle sprays engaged
- Option #3 – Right nozzle only engaged
- Option #4 – Left nozzle only engaged
- Option #5 – Unit has been shut off

Color Display
Holding down the **Power Button** for several seconds will allow the user to change the color display on the front and back. A second-long press will allow the user to cycle through the color options. A third long press will turn the color display completely off.

MAINTENANCE

⚠ WARNING

To reduce the risk of electrical shock and fire please observe the following instructions:

- Always unplug the cord before moving, servicing or cleaning.
- Clean the body of the Humidifier with a soft cloth only.
- NEVER use ALCOHOL or SOLVENTS such as gasoline, benzene, paint thinner, or other harsh cleaners.
- **USE ONLY DISTILLED WATER IN THIS PRODUCT.**

SERVICING: For servicing, other than general user maintenance, please contact Customer Service at (800) 233-0268, Monday through Friday, from 8am-5pm Eastern.

STORAGE: Store the Humidifier with these instructions, in the original carton in a cool, dry place.

DISPOSITION: Corrugated packaging materials are recyclable. For environmentally responsible disposal of this product, contact your local waste service provider or visit www.1800recycling.com®.

LASKO PRODUCTS, LLC LIMITED WARRANTY (VALID IN THE USA, ITS TERRITORIES, AND CANADA ONLY)

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

HOW LONG THIS WARRANTY LASTS: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

WHAT LASKO WILL DO: During the warranty period, Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Lasko Products, LLC at customer expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Lasko customer service department to obtain a Return Authorization ("RA"). DO NOT return products without an RA or the warranty claim will not be processed.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.

ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY), LAST ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR UNTIL THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT SELLS OR TRANSFERS THE PRODUCT, WHICHEVER FIRST OCCURS AND IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE (I) INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, OR (II) REPLACEMENT OR REPAIR OF ANY HOUSE FUSES, CIRCUIT BREAKERS OR RECEPTACLES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:

Toll-Free (800) 233-0268. Email: producthelp@lasko.com

Our Customer Service team is available to assist you with product and service questions, and replacement parts. They can be reached Monday through Friday, 8am-5pm Eastern. Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product).

Customer Service Dept., 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380

(Please do not send product to this location) www.lasko.com




Manual printed in China

Lasko®

Humidificador de Viaje Manual de Instrucciones

Desde 1906

Utilizado para Modelo:
UH150



Registre su producto hoy

www.lasko.com/product-registration/

Podrás disfrutar de los siguientes beneficios:

- Soporte eficiente y avanzado
 - Actualizaciones acerca del producto en el futuro
- Escanee con un teléfono inteligente

Tiene Preguntas? Necesita una Parte?

Por favor no regrese el producto a la tienda!
Contacte al departamento de servicio al cliente de Lasko Products: (800) 233-0268
Lunes - Viernes 8am a 5pm (Tiempo del Este)
(Válido en EE.UU., sus territorios, y Canadá únicamente)

Lea y Guarde Estas Instrucciones

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de intentar armar, instalar, usar o dar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás cumpliendo con toda la información de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Este Humidificador es sólo para uso residencial. No está destinado para ser usado en instalaciones comerciales, industriales o agricultura.