



Break-Up®

Desengrasante profesional de hornos y planchas

Fórmula institucional con gran potencia poder una limpieza rápida y sencilla de superficies institucionales, industriales y comerciales.

Características y beneficios

- Con certificación NSF y Kosher
- Desintegra por contacto la grasa y suciedad recocidas y rebeldes, incluso en superficies frías
- Limpia hornos y parrillas comerciales de un modo más rápido y sencillo, reduciendo al mínimo el fregado y el raspado
- Ataca la grasa y la suciedad de hornos, parrillas, freidoras y más con una fórmula de rápida acción
- Su poder extra limpia hasta las suciedades carbonizadas más rebeldes
- Se puede rociar convenientemente desde cualquier ángulo para penetrar en áreas difíciles de alcanzar

Aplicaciones

- Limpia eficazmente las superficies institucionales, industriales y comerciales, incluso las de acero inoxidable, porcelana, esmalte, hierro, baldosas cerámicas sin decorar, concreto y vidrio
- Funciona especialmente bien en hornos, parrillas, asadores, campanas de ventilación, paneles anti-salpicaduras, partes superiores de mesas de vapor, cacerolas, sartenes, freidoras y planchas
- También se puede usar en puertas, frentes, ventanas y estantes de hornos





Break-Up®

Desengrasante profesional de hornos y planchas

Instrucciones de uso

NO UTILICE SOBRE SUPERFICIES CALIENTES SUPERIORES A 180° F (80° C). SIEMPRE USE GUANTES LARGOS RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS, GAFAS A PRUEBA DE SALPICADURAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN CUANDO ROCÍE Y LIMPIE. Lávese las manos y los brazos después del uso. No permita que el producto entre en contacto ni rocíe sobre la llama piloto, las conexiones eléctricas, los interruptores, las bombillas, los elementos de calefacción, los recipientes o los termostatos. El rocío podría causar un cortocircuito. No permita que el producto entre en contacto con recubrimientos para pisos, linóleo, aluminio, cobre, cromo, superficies pintadas o plásticos. No use el producto en hornos continuos o autolimpiables. Agite bien el recipiente y con frecuencia. No quite la tapa prueba de niños con objetos cortantes dado que esto puede perforar la lata. Siga las instrucciones en la tapa.

1. Sostenga el recipiente derecho y rocíe 9-12" (20-30 cm) desde paredes de horno y alejado del rostro.
2. Deje que la espuma actúe durante 30 minutos a 2-4 horas. Si se usa en hornos, parrillas, freidoras o planchas, limpie con una esponja o toalla mojada. Para todas las demás superficies en contacto con alimentos, enjuague con agua potable limpia después de su uso.
3. Guarde y use a temperatura ambiente.

Datos técnicos	Break-Up® Desengrasante profesional de hornos y planchas
Certificaciones	NSF, Kosher, LONO
Color/Forma	Aerosol tostado
pH	13.0
Aroma	Agrios
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Break-Up® Desengrasante profesional de hornos y planchas	6 x 19 oz. / 539 g de aerosol	Listo para usar	CBD991206	

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.