


6 Drawer Dresser
Cómoda de 6 cajones
Commode à 6 tiroirs



⚠ NOTE:

If there are parts missing from your order or if your product was damaged during shipping, PLEASE CONTACT US DIRECTLY.

⚠ NOTE :

S'il vous manque des pièces ou si votre meuble a été endommagé pendant le transport, VEUILLEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT.

⚠ NOTA:

En caso de piezas faltantes o si su producto fue dañado durante el envío, POR FAVOR CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE.

KEEP MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. | CONSERVEZ LE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE. | GUARDE EL MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

PART NUMBER | NUMÉRO DE PIÈCE | NÚMERO DE PIEZA: A217492

LOT CODE | NUMÉRO DE LOT | CÓDIGO DE LOTE:



Thank you for purchasing this Bush Furniture product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Furniture products are backed by a 1-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you work. **Do not return product to store — contact us first at 1-800-950-4782.**

Merci d'avoir acheté ce produit Bush Furniture. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Furniture sont garantis pendant 1 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.**

Gracias por comprar este producto de Bush Furniture. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Furniture tienen 1 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.**

**CONTACT US
CONTÁCTENOS
CONTACTEZ-NOUS**

Monday – Friday
Lunes a Viernes
Du lundi au vendredi
8:30 a.m. – 7:30 p.m. ET

(Except Holidays)
(Excepto Días Festivos)
(Sauf Jours Fériés)

Bush Consumer Services
Servicios al Cliente de Bush
Service à la clientèle Bush

One Mason Drive, P.O. Box 460
Jamestown, NY 14701

ConsumerService@Bushindustries.com

**1-800-950-4782 USA/CANADA
001-800-950-4782 MEXICO**

Se habla español
Outside USA/CANADA/MEXICO
001-716-665-2510 Ext. 4514

IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



CONSUMER
SERVICE

YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 5 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Des questions? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 5 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 5 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA. Es así de sencillo.

www.bushfurniture.com

CONGRATS ON YOUR NEW PURCHASE! FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVEL ACHAT !

We are thrilled to welcome you to the Bush Home family. To ensure you get the most out of your new product, please follow the steps below.

Nous sommes ravis de vous accueillir dans la famille Bush Home. Pour vous permettre de profiter au mieux de votre nouveau produit, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1



Activate Your Warranty Activez votre garantie

Register your product for warranty coverage by scanning the QR code or visiting bushhome.com/warranty. This ensures you receive the best support and service.

Enregistrez votre produit pour être couvert par la garantie en scannant le code QR ou en visitant le bushhome.com/fr/garantie. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une assistance et d'un service de qualité.



Scan for Warranty Activation
Balayer pour activer la garantie
https://bushhome.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=23496338049300

2



How Did We Do? Comment avez-vous aimé votre expérience ?

We value your feedback. Please take a moment to complete our survey by scanning the QR code. Your input helps us improve our products and services.

Votre avis nous intéresse. Nous vous invitons à prendre un moment pour répondre à notre sondage en scannant le code QR. Vos commentaires nous aident à améliorer nos produits et nos services.



Scan for NPS Survey
Balayer pour répondre au sondage
<https://www.surveymonkey.com/r/WLDTHC3>

3



Assembly Tips Conseils d'assemblage

To make assembly easier, follow our detailed instructions and refer to the video guides available on our website. Scan the QR code for assembly tips and tricks.

Pour faciliter l'assemblage, suivez nos instructions détaillées et consultez les guides vidéo disponibles sur notre site Web. Scannez le code QR pour obtenir des trucs et conseils d'assemblage.



Scan for Assembly Tips
Balayer pour les conseils d'assemblage
<https://bushhome.zendesk.com/hc/en-us/articles/31740081488276-Videos>

4



Review & Renew Des avis pour l'avenir

Share your experience with others by leaving a review. As a thank you, we'll plant trees on your behalf, contributing to a greener planet. Scan the QR code to review.

Partagez votre expérience en laissant un avis. Pour vous remercier, nous planterons un arbre en votre nom pour un avenir plus vert. Scannez le code QR pour laisser un avis.



Scan to Leave a Review
Balayer pour laisser un avis
<https://esolutionsfurniture.com/review-and-renew/>

OUR TEAM IS HERE TO HELP.
NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR VOUS AIDER.

If you have any questions or need assistance, our dedicated support team is ready to help. Visit our website for customer support or call our toll-free number.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, notre équipe de soutien dévouée est prête à vous aider. Visitez notre site Web pour contacter notre service à la clientèle ou appelez notre numéro de téléphone sans frais.



Visit our website:
Visitez notre site Web :
bushhome.com/support



Call our toll-free number:
Appelez notre numéro sans frais :
1-800-950-4782

THIS PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS OF ASTM F2057-23 STANDARD SAFETY SPECIFICATION FOR CLOTHING STORAGE UNITS, WHEN PROPERLY ASSEMBLED AND WHEN ALL SAFETY WARNINGS ARE UNDERSTOOD AND FOLLOWED.

ESTE PRODUCTO DE VAPOR LOS REQUISITOS DEL ESTÁNDAR ASTM F2057-23 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ROPA, CUANDO ESTÉN MONTADOS Y CUANDO TODOS SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS SE ENTIENDEN SIGUIÓ.

CE PRODUIT CONFORME AUX EXIGENCES DE ASTM F2057-23 STANDARD POUR LES CARACTERISTIQUES UNITES DE STOCKAGE DE SÉCURITÉ VÊTEMENTS ET QUAND CORRECTEMENT ASSEMBLE QUAND TOUS SONT COMPRENDRE ET MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ RESPECTER.

THE TIPOVER RESTRAINT HARDWARE MEETS THE REQUIREMENTS OF ASTM F3096-23, STANDARD PERFORMANCE SPECIFICATION FOR TIPOVER RESTRAINT(S) USED WITH CLOTHING STORAGE UNIT(S), WHEN PROPERLY INSTALLED.

EL HARDWARE DE SEGURIDAD TIPOVER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR ASTM F3096-23 PARA LOS RESIDUOS DE TIPOVER UTILIZADOS CON UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ROPA CUANDO ESTÁ CORRECTAMENTE INSTALADO.

LE MATÉRIEL DE RETRAIT DE TIPOVER REJOIGNE AUX EXIGENCES DE L'ASTM F3096-23, SPÉCIFICATION STANDARD DES PERFORMANCES POUR LA RETRAIT DE TISSER (S) UTILISÉ (S) AVEC UNITÉ (S) DE STOCKAGE DE VÊTEMENTS, QUAND IL EST INSTALLÉ.

VERIFY THAT FURNITURE IS STABLE ON ITS OWN. FOR ADDED SECURITY, TIPOVER RESTRAINT HARDWARE HAS BEEN PROVIDED.

VERIFIQUE QUE LOS MUEBLES ESTÁN ESTABLES EN SUS PROPIOS. PARA LA SEGURIDAD ADICIONAL, HARDWARE DE RETENCIÓN DE TIPOVER HA SIDO PROPORCIONADO.

VÉRIFIEZ QUE LE MEUBLE EST STABLE SUR SES PROPRES. POUR LA SÉCURITÉ ADDITIONNEE, LE MATÉRIEL DE RETRAIT DE TIPOVER A ÉTÉ FOURNI.

REMOVE ITEMS THAT MIGHT TEMPT KIDS TO CLIMB, SUCH AS TOYS AND REMOTE CONTROLS, FROM THE TOP OF FURNITURE.

ELIMINE LOS ARTÍCULOS QUE PUEDEN TENTAR NIÑOS PARA SUBIR, COMO JUGUETES Y MANDOS A DISTANCIA, DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LOS MUEBLES.

RETIRER DES ARTICLES QUI PEUVENT TEMPÉRER LES ENFANTS À CLIMB, TELS QUE LES JOUETS ET LES TÉLÉCOMMANDES, À PARTIR DU HAUT DE MEUBLES.

WE COMPLY

Ask us about ASTM F2057-23.

- 1) It passes TWO stability tests.
- 2) The product must have a permanent warning label.
- 3) Tipover restraints must be included with each item of furniture.

- 1) Pasa DOS pruebas de estabilidad.
- 2) La pieza debe tener una etiqueta de advertencia permanente.
- 3) Se deben incluir las restricciones de punta con cada mueble.

- 1) Il passe deux tests de stabilité.
- 2) La pièce doit avoir une étiquette d'avertissement permanente.
- 3) Les dispositifs de retenue doivent être inclus avec chaque meuble.

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



PLEASE READ WARNINGS LEA LOS AVISOS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

El uso incorrecto puede causar riesgos de seguridad o dañar sus muebles y artículos del hogar.

Warning	Do	Don't	Why it's important
Serious injury may occur.	- Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided. - Install tip-over restraint provided. - Install every indicated nail and/or screw. - Verify furniture is stable on it's own. - Place heaviest items in the lower drawers. - Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote controls from the top and upper shelves of furniture.	- Do not move unit when loaded. - Do not load with a television or other heavy equipment. - Do not exceed the maximum load limits stated in the instructions. - Do not defeat, alter or remove the drawer interlock system. - Do not allow children to stand, climb, or hang on furniture. - Do not open more than one drawer a time.	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tipover, or collapse.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
Pueden producirse lesiones graves.	- Realice el montaje siguiendo todas las instrucciones y utilizando todas las piezas indicadas y los herrajes suministrados. - Instale el sistema de retención antivuelco suministrado. - Instale todos los clavos y/o tornillos indicados. - Compruebe que el mueble sea estable por sí mismo. - Coloque los objetos más pesados en los cajones inferiores. - Retire los objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, de los estantes superiores y superiores del mueble.	- No mueva la unidad cuando esté cargada. - No cargue el mueble con un televisor u otro equipo pesado. - No supere los límites máximos de carga indicados en las instrucciones. - No desactive, modifique ni retire el sistema de enclavamiento de los cajones. - No permita que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los muebles. - No almacene equipos electrónicos en estanterías cerradas o sin ventilación.	El montaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad, vuelco o colapso del producto.

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE



VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre mobilier et vos articles ménagers.

Avertissement	À faire	À ne pas faire	Pourquoi c'est important
Peut entraîner des blessures graves.	• Assembler en suivant toutes les instructions et en utilisant toutes les pièces et la quincaillerie incluses. • Installer le matériel de fixation mural inclus. • Installer tous les clous et/ou toutes les vis. • Assurez-vous que le meuble soit stable par lui-même. • Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. • Retirer les objets qui pourraient inciter les enfants à grimper comme les jouets et les télécommandes des tablettes supérieures et du dessus du meuble.	• Ne pas déplacer le meuble lorsqu'il est chargé. • Ne pas charger le meuble avec un téléviseur ou tout autre équipement lourd. • Ne pas dépasser les limites de poids maximales indiquées dans les instructions. • Ne pas désactiver, modifier ou retirer le système de verrouillage du tiroir. • Ne pas laisser les enfants se tenir sur les meubles, y grimper ou s'y suspendre. • Ne pas ouvrir plus d'un tiroir à la fois.	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner l'instabilité, le basculement ou l'effondrement du produit.

This product meets tip stability safety specification for clothing storage units. ASTM F2057-23.

Ce produit est conforme à la norme sur les spécifications de sécurité en matière de stabilité pour les unités de rangement de vêtements. ASTM F2057-23.

Este producto es conforme a la norma relativa a las especificaciones de estabilidad en materia de seguridad aplicables a los muebles para guardar ropa. ASTM F2057-23.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE



PLEASE READ WARNINGS
LEA LOS AVISOS
VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

El uso incorrecto puede causar riesgos de seguridad o dañar sus muebles y artículos del hogar.

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre mobilier et vos articles ménagers.

This product meets tip stability safety specification for clothing storage units. ASTM F2057-23.

Ce produit est conforme à la norme sur les spécifications de sécurité en matière de stabilité pour les unités de rangement de vêtements. ASTM F2057-23.

Este producto es conforme a la norma relativa a las especificaciones de estabilidad en materia de seguridad aplicables a los muebles para guardar ropa. ASTM F2057-23.



 WARNING	 AVERTISSEMENT	 ADVERTENCIA
Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS secure this furniture to the wall using an anti-tip device. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on ANY drawers, doors or shelves. • DO NOT defeat or remove the drawer interlock system. • Place heaviest items in the lowest drawers. • For use with televisions weighing 70 lbs (31.75 kg) or less and having a diagonal screen size of 70 inches (1778 mm) or less • Use with heavier or larger televisions may result in instability causing tip-over resulting in death or serious injury <i>This is a permanent label. Do not remove!</i>	Des enfants sont morts à la suite du renversement d'un meuble. Afin de réduire les risques de renversement du meuble : • Fixez TOUJOURS ce meuble au mur à l'aide d'un dispositif anti-basculement. • Ne laissez JAMAIS laisser d'enfant grimper, se tenir debout ou se suspendre à AUCUN tiroir, AUCUNE porte, ni AUCUNE tablette. • Ne désactivez PAS ou ne retirez PAS le système de verrouillage des tiroirs. • Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. • Pour une utilisation avec des téléviseurs pesant 70 lb (31.75 kg) ou moins et ayant une diagonale d'écran de 70 po (1778 mm) ou moins. • Une utilisation avec des téléviseurs plus larges ou plus lourds peut entraîner une instabilité et provoquer un basculement pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. <i>Cette étiquette est permanente. Ne la retirez pas !</i>	Hay niños que han muerto por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco de los muebles: • Fije SIEMPRE este mueble a la pared utilizando un dispositivo antivuelco. • NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de NINGÚN cajón, puerta o estante. • NUNC abra más de un cajón a la vez. • NO anule ni retire el mecanismo de bloqueo de los cajones. • Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos. • Para uso con televisores que pesen 70 lbs (31.75 kg) o menos y que tengan una diagonal de pantalla de 70 pulgadas (1778 mm) o inferior. • El uso con televisores más pesados o grandes puede provocar inestabilidad causando vuelco que podría causar la muerte o lesiones graves <i>Esta es una etiqueta permanente. No la retire!</i>

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Warning	Do	Don't	Why it's important
Serious injury or death may occur.	- Only place flat screen TVs on this product - Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided. - For use with televisions weighing 70 pounds (31.8 kg) or less and having a diagonal screen size of 70 inches (1778 mm) or less - Install every indicated nail and/or screw. - Verify Furniture is stable on it's own. - Place heaviest items in the lower drawers or shelves. - Always install tipover restraint hardware provided. - Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote controls from the top and upper shelves of furniture.	- Do not move unit when loaded. - Do not exceed the maximum load limits stated in the instructions. - Do not allow children to stand, climb, or hang on furniture.	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tipover, or collapse.



LEA LOS AVISOS

El uso incorrecto puede causar riesgos de seguridad o dañar sus muebles y artículos del hogar.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
Pueden producirse lesiones graves o la muerte.	• Coloque únicamente televisores de pantalla plana sobre este producto. • Realice el montaje siguiendo todas las instrucciones y utilizando todas las piezas indicadas y los herrajes suministrados. • Para televisores que pesen 31,8 kg (70 lbs) o menos y tengan una diagonal de pantalla de 1778 mm (70 pulgadas) o menos. • Instale todos los clavos y/o tornillos indicados. • Compruebe que el mueble sea estable por sí mismo. • Coloque los objetos más pesados en los cajones o estantes inferiores. • Instale siempre los herrajes de antivuelco suministrados. • Retire los objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, de los estantes superiores y superiores del mueble.	• No mueva la unidad cuando esté cargada. • No supere los límites máximos de carga indicados en las instrucciones. • No permita que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los muebles.	El montaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad, vuelco o colapso del producto.

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE



VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre mobilier et vos articles ménagers.

Avertissement	À faire	À ne pas faire	Pourquoi c'est important
Peut entraîner des blessures graves ou la mort.	• Seuls les téléviseurs à écran plat conviennent à ce produit. • Assembler en suivant toutes les instructions et en utilisant toutes les pièces et la quincaillerie incluses. • Pour une utilisation avec des téléviseurs pesant 70 lb (31.8 kg) ou moins et ayant une diagonale d'écran de 70 po (1778 mm) ou moins • Installer tous les clous et/ou toutes les vis. • Assurez-vous que le meuble soit stable par lui-même. • Placer les objets les plus lourds sur les tablettes ou dans les tiroirs du bas. • Toujours installer le matériel de fixation mural inclus. • Retirer les objets qui pourraient inciter les enfants à grimper comme les jouets et les télécommandes des tablettes supérieures et du dessus du meuble.	• Ne pas déplacer le meuble lorsqu'il est chargé. • Ne pas dépasser les limites de poids maximales indiquées dans les instructions. • Ne pas laisser les enfants se tenir sur les meubles, y grimper ou s'y suspendre.	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner l'instabilité, le basculement ou l'effondrement du produit.

**IMPORTANT SAFETY INFORMATION
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE**



**PLEASE READ WARNINGS
LEA LOS AVISOS
VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS**

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

El uso incorrecto puede causar riesgos de seguridad o dañar sus muebles y artículos del hogar.

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre mobilier et vos articles ménagers.



WARNING

For use with televisions weighing 70 lbs (31.8kg) or less and having a diagonal screen size of 70 inches (1778 mm) or less

Use with heavier or larger televisions may result in instability causing tip-over resulting in death or serious injury.



ADVERTENCIA

Para usar con televisores que pesen 70 libras (31.8 kg) o menos y que tengan un tamaño de pantalla diagonal de 70 pulgadas (1778 mm) o menos.

El uso con televisores más pesados o más grandes puede provocar inestabilidad, volcarse y provocar lesiones graves o la muerte.




AVERTISSEMENT

Pour les téléviseurs pesant 70 lb (31,8 kg) ou moins et ayant une diagonale d'écran de 70 pouces (1778 mm) ou moins.

L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds ou plus grands peut entraîner de l'instabilité et causer le basculement, entraînant la mort ou des blessures graves.

C207085A

**Bush Industries, Inc.
One Mason Drive, P.O. Box 460
Jamestown, NY 14701**




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.


H220760



[22]

KD Cam
Cam KD
Came KD


H220762



[46]

KD Bolt
Perno KD
Boulon KD


H220761



[24]

KD Cam
Cam KD
Came KD


H23198



[40]

#10 x 1-1/2"


H38169



[28]

Wood Dowel
8 x 30mm
Espiga de madera
8 x 30mm
Goujon de bois
8 x 30mm


H26053



[8]

#10 x 1-1/4"


H126732



[16]

Wood Dowel
6 x 30mm
Espiga de madera
6 x 30mm
Goujon de bois
6 x 30mm


H211930



[72]

#8 -18x 15/32"


H158933



[16]

#8 x 3/4"


H220881



[16]

#5 x 11/16"

H124395



[2]

#6 x 1/2"


Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

Not to scale - No a escala - Pas à l'échelle.


H220766



Back Panel Wedge
Cuña del panel trasero
Support de panneau arrière

[16]


H180971



Handle
Manija
Poignée

[8]


Q220763



10" Slide
Corredera de 10 pulgadas
Coulisse 10 po

[6]

H192351



3 Drawer Interlock
Interbloqueo de 3 cajones
Dispositif d'interverrouillage à 3 tiroirs

[2]

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.


¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

Not to scale - No a escala - Pas à l'échelle.

TIP OVER RESTRAINT HARDWARE
HERRAJES ANTIVUELCO
QUINCAILLERIE ANTI-BASCULEMENT
Q203419


H181434



#10 x 2"

[1]


H181412



[2]

Connecting Plate
Placa de conexión
Plaque de connexion


H107572



#8 x 1-1/2"

[1]


H181419



[1]

Connecting Plate
Placa de conexión
Plaque de connexion

H181411



[1]


Nylon Cable Tie
Abrazadera de nylon
Attache-câble en nylon

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.


H158933



[16]

#8 x 3/4"


H180971



[8]

Handle
Manija
Poignée

H220762





[30]


KD Bolt
Perno KD
Boulon KD

4X


H158933



H158933




2X



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H126732 




[16]

Wood Dowel
6 x 30mm
Espiga de madera
6 x 30mm
Goujon de bois
6 x 30mm


H38169 

[6]


Wood Dowel
8 x 30mm
Espiga de madera
8 x 30mm
Goujon de bois
8 x 30mm




6X



Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



H38169



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.




H220761




[16]

KD Cam
Cam KD
Came KD




H220760



[4]



KD Cam
Cam KD
Came KD

H23198



[24]

#10 x 1-1/2"



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.




H220761




[8]

KD Cam
Cam KD
Came KD




H220760



[2]

KD Cam
Cam KD
Came KD



H23198



[12]

#10 x 1-1/2"

2X



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

**Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.**


Las diapositivas deben separarse antes del montaje.
Después de la separación, déjelo a un lado hasta que sea necesario.

Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Une fois séparées, mettre de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

STEP 1: Extend Slide

ÉTAPE 1: Extender la diapositiva


PASO 1: Étendre la glissière



STEP 3: Remove Runner

ÉTAPE 3: Quitar el corredor

PASO 3: Retirer le coulisseau



STEP 2: Push Lever UP

ÉTAPE 2: Empujar hacia arriba


PASO 2: Pousser le levier vers le haut

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.


Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

Q220763



[6]

H211930




[36]


#8 -18x 15/32"

10" Slide Runner
Corredera de guía de 10 pulg.
Coulisseau 10 po

4X



2X




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H220762



[5]



KD Bolt
Perno KD
Boulon KD

H38169






[4]

Wood Dowel
8 x 30mm
Espiga de madera
8 x 30mm
Goujon de bois
8 x 30mm



Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.



Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H220760



[3]

KD Cam
Cam KD
Came KD




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.


Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

Q220763



* [3]




H211930



[9]

10" Slide Mount
Montaje de guía de 10 pulg.
Support de glissière 10 po

#8 -18x 15/32"




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H220762



[5]



KD Bolt
Perno KD
Boulon KD

H38169






[4]

Wood Dowel
8 x 30mm
Espiga de madera
8 x 30mm
Goujon de bois
8 x 30mm




Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.



¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.
Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H220760



[3]

KD Cam
Cam KD
Came KD



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H192351

[1]


H124395



[1]

#6 x 1/2"

3 Drawer Interlock
Interbloqueo de 3 cajones
Dispositif d'interverrouillage à 3 tiroirs




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.


Q220763




10" Slide Mount
Montaje de guía de 10 pulg.
Support de glissière 10 po

H211930 [9]


#8 -18x 15/32"




All levers closed.
Todas las palancas cerradas.
Tous les leviers sont fermés.



Push slide through lever.
Empuje la corredera a través
de la palanca.
Poussez la glissière à travers
le levier.



Install screw.
Instale el tornillo.
Installez la vis.




Push slide in, close lever.
Empuje la corredera hacia adentro,
cierre la palanca.
Poussez la glissière, fermez le levier.

5. Repeat 3x
Repetir 3x
Répétez 3x

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.
Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H38169





[4]


Wood Dowel
8 x 30mm

Espiga de madera
8 x 30mm

Goujon de bois
8 x 30mm



Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

[1]




[1]



#6 x 1/2"


3 Drawer Interlock
Interbloqueo de 3 cajones
Dispositif d'interverrouillage à 3 tiroirs



¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.


Q220763




H211930 [9]

#8 -18x 15/32"


10" Slide Mount
Montaje de guía de 10 pulg.
Support de glissière 10 po




All levers closed.
Todas las palancas cerradas.
Tous les leviers sont fermés.



Push slide through lever.
Empuje la corredera a través
de la palanca.
Poussez la glissière à travers
le levier.



Install screw.
Instale el tornillo.
Installez la vis.




5. Repeat 3x
Repetir 3x
Répétez 3x

Push slide in, close lever.
Empuje la corredera hacia adentro,
cierre la palanca.
Poussez la glissière, fermez le levier.

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.
Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

Q220763






10" Slide Mount
Montaje de guía de 10 pulg.
Support de glissière 10 po

H211930 [9]

#8 -18x 15/32"

Flip H part over
Voltear H parte sobre
Retourner la partie H




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H38169





[10]

Wood Dowel
8 x 30mm

Espiga de madera
8 x 30mm

Goujon de bois
8 x 30mm




Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.



Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H26053



[4]


#10 x 1-1/4"



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.





H23198



[4]

#10 x 1-1/2"




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.





H220760



[2]

KD Cam
Cam KD
Came KD




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.





H220760



KD Cam
Cam KD
Came KD

[2]




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.




H26053



[4]


#10 x 1-1/4"



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.



Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

H220762



[6]

KD Bolt
Perno KD
Boulon KD




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.





H220760



[6]

KD Cam
Cam KD
Came KD




Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.


H220766



[16]


Back Panel Wedge
Cuña del panel trasero
Support de panneau arrière

H220881



[16]

#5 x 11/16"



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.
Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

Secure unit to the wall with a tip-over restraint.



Unidad de seguro a la pared con un sistema de retención de un vuelco.

Fixer l'unité au mur avec un dispositif de retenue renversement.

1. Place unit in desired location.
2. Locate wall stud nearest unit center. **FIG A**
3. On wall, mark center of stud location 1" below top of unit. **FIG A**
4. If a wall stud cannot be located mark hollow wall at unit center. **FIG A**
5. On back of unit, mark corresponding location 3/8" below top of unit. **FIG B**

1. Coloque la unidad en el lugar deseado.
2. Localice pie derecho de pared centro de unidad más próxima.
3. En la pared del, marque el centro de la ubicación del montante 1 "abajo la parte superior de la unidad.
4. Si un poste de la pared no se puede localizar marcar pared hueca en el centro de la unidad.
5. En el dorso de la unidad, marque la ubicación 3/8 correspondiente abajo la parte superior de la unidad.

1. Placez l'unité à l'endroit désiré.
2. Localiser centre d'unité la plus proche de la paroi Stud.
3. Sur le mur, centre de emplacement du montant 1 "ci-dessous dessus de l'appareil de la marque.
4. Si un montant de mur ne peut pas être situé marquer mur creux au centre de l'unité.
5. Le dos de l'appareil, marquer l'emplacement 3/8 correspondant ci-dessous dessus de l'appareil.




Mark back within 6" (150mm) of center.
 Marcar de vuelta dentro de 6" (150mm) de centro
 Mark dans les 6" (150mm) de centre.

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

WALL STUD ATTACHMENT FIJACIÓN A LOS MONTANTES DE LA PARED FIXATION AUX MONTANTS DU MUR




Drill 1/8" hole 2" deep at mark on wall.

Taladro 1/8 "agujero 2" de profundidad en la marca en la pared.

Perçer 1/8 "trou de 2" de profondeur à la marque sur le mur.


H181434



[1]


#10x2"

H181412




[1]

Connecting Plate
Placa de conexión
Plaque de connexion



HOLLOW WALL ATTACHMENT FIJACIÓN A PARED HUECA FIXATION SUR MUR CREUX




Drill 1/2" hole 1" deep at mark on wall.

Taladro 1/2 "agujero 1" de profundidad en la marca en la pared.

Perçer 1/2 "trou de 1" de profondeur à la marque sur le mur.


H181419



[1]



Toggle Bolt
Perno de palanca
Boulon à ailettes

H181412



[1]

Connecting Plate
Placa de conexión
Plaque de connexion



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.


¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

STEP-ÉTAPE-PASO
31

Wall Attachment - Fijación a la pared - Fixation murale A217492


H107572



[1]


#8 x 1-1/2"

H181412





[1]

Connecting Plate
Placa de conexión
Plaque de connexion






Drill 1/8" hole 1-1/4" deep at mark on unit.
Taladro 1/8 "agujero de 1-1/4" de profundidad en la marca de la unidad.
Percer 1/8 "trou 1-1/4" de profondeur à la marque sur l'unité.



H181411

[1]

Nylon Cable Tie
Abrazadera de nylon
Attache-câble en nylon



Pull to verify lock
Tire para verificar cerradura
Tirez pour vérifier serrure

Use replacement cable tie with minimum breaking strength of 120lbs.
Utilice reemplazo empate Cable con resistencia a la rotura mínima de 120 libras.
Utilisez remplacement Attache de câble avec une force de rupture minimale de 120 lbs.

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.



Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.




BOTTOM DRAWER INSTALLATION

INSTALACIÓN FONDO DE CAJÓN
BAS INSTALLATION DE TIROIR

- 1. MOVE SLIDE TO FORWARD MOST POSITION**
MOVER DIAPOSITIVA HACIA ADELANTE MÁS POSICIÓN
DÉPLACER LA DIAPOSITIVE VERS L'AVENIR



BOTH RIGHT AND LEFT SIDES
AMBOS LADOS DERECHO E IZQUIERDO
LES DIFFERENTS ET GAUTS



- 2. INSERT DRAWER, CAREFULLY POSITION SLIDE RUNNER INTO MOUNT. OPEN AND CLOSE TO CHECK DRAWER FUNCTION.**
INSERT CAJÓN, DESLICE CON CUIDADO POSICIÓN EN MONTAJE CORREDOR. SE ABREN Y
CIERRAN PARA CONTROLAR LA FUNCIÓN CAJÓN.
INSERT TIROIR SLIDE RUNNER EN ATTENTIVEMENT POSITION MONT. OUVERT ET
PROCHE DE LA FONCTION DE VOIR TIROIR.

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.



Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.




MIDDLE DRAWER INSTALLATION

SEGUNDA INSTALACIÓN DEL CAJÓN
DEUXIÈME INSTALLATION DE TIROIR

- 1. CLOSE ALL DRAWERS**
CERRAR TODOS LOS CAJONES
PROCHE TOUTES LES TIROIRS
- 2. MOVE SLIDE TO FORWARD MOST POSITION**
MOVER DIAPOSITIVA HACIA ADELANTE MÁS POSICIÓN
DÉPLACER LA DIAPOSITIVE VERS L'AVENIR



BOTH RIGHT AND LEFT SIDES
AMBOS LADOS DERECHO E IZQUIERDO
LES DIFFERENTS ET GAUTS



- 3. INSERT DRAWER, CAREFULLY POSITION SLIDE RUNNER INTO MOUNT. OPEN AND CLOSE TO CHECK DRAWER FUNCTION.**
INSERT CAJÓN, DESLICE CON CUIDADO POSICIÓN EN MONTAJE CORREDOR. SE ABREN Y CIERRAN PARA CONTROLAR LA FUNCIÓN CAJÓN.
INSERT TIROIR SLIDE RUNNER EN ATTENTIVEMENT POSITION MONT. OUVERT ET PROCHE DE LA FONCTION DE VOIR TIROIR.

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.
Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.





TOP DRAWER INSTALLATION

INSTALACION DEL TIRADOR SUPERIOR


INSTALLATION DE TIROIR

- 1. CLOSE ALL DRAWERS**
CERRAR TODOS LOS CAJONES
PROCHE TOUTES LES TIROIRS

- 2. MOVE SLIDE TO FORWARD MOST POSITION**
MOVER DIAPOSITIVA HACIA ADELANTE MÁS POSICIÓN
DÉPLACER LA DIAPOSITIVE VERS L'AVENIR



BOTH RIGHT AND LEFT SIDES
AMBOS LADOS DERECHO E IZQUIERDO
LES DIFFERENTS ET GAUTS



- 3. INSERT DRAWER, CAREFULLY POSITION SLIDE RUNNER INTO MOUNT. OPEN AND CLOSE TO CHECK DRAWER FUNCTION.**
INSERT CAJÓN, DESLICE CON CUIDADO POSICIÓN EN MONTAJE CORREDOR. SE ABREN Y
CIERRAN PARA CONTROLAR LA FUNCIÓN CAJÓN.
INSERT TIROIR SLIDE RUNNER EN ATTENTIVEMENT POSITION MONT. OUVERT ET
PROCHE DE LA FONCTION DE VOIR TIROIR.

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.


Gently clean surfaces with a damp sponge eraser.
Limpie suavemente las superficies con una esponja húmeda.
Nettoyer délicatement les surfaces à l'aide d'une éponge humide.

MAXIMUM TELEVISION WIDTH:
70 INCHES (1778 MM)

ANCHO DE LA TELEVISIÓN MÁXIMA:
70 PULGADAS (1778 MM)

LARGEUR DE TÉLÉVISION MAXIMALE:
70 POUCES (1778 MM)

MAXIMUM WEIGHT: 70 LBS (31.8 KG)
PESO MÁXIMO: 70 LIBRAS (31.8 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 70 LIVRES (31.8 KILOGRAMME)



MAXIMUM WEIGHT: 30 LBS (13.61 KG)
PESO MÁXIMO: 30 LIBRAS (13.61 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 30 LIVRES (13.61 KILOGRAMME)

WARNING - Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child.

WARNING - Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

ADVERTENCIA - Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben a los muebles del equipo de audio y / o video. Un control remoto o juguetes colocados sobre el mueble pueden alentar al niño a trepar sobre el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño.

ADVERTENCIA: reubicar el equipo de audio y / o video en muebles que no estén diseñados específicamente para soportar equipos de audio y / o video puede resultar en la muerte o lesiones graves debido a que el mueble se derrumba o se voltea hacia un niño.

AVERTISSEMENT - La mort ou des blessures graves peuvent survenir lorsque des enfants grimpent sur les meubles d'un équipement audio et / ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent encourager un enfant à grimper sur le meuble et, par conséquent, le mobilier peut basculer sur l'enfant.

AVERTISSEMENT - Le déplacement de l'équipement audio et / ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter un équipement audio et / ou vidéo peut entraîner la mort ou des blessures graves en raison de l'effondrement du meuble ou du retournement sur un enfant.

**Congratulations! You are all done.
¡Felicidades! Ha finalizado el proceso.
Félicitations! Vous avez fini.**

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

KWS158WG

A [1]	W220773	M [2]	W220784
B [1]	W220774	N [2]	W220785
C [1]	S220775	O [6]	W220786
D [1]	W220776	P [2]	W220787
E [1]	W220777	Q [4]	S220788
F [1]	W220778	R [4]	W220789
G [1]	W220779	S [4]	W220790
H [1]	S220780	T [4]	W220791
J [6]	W220781	U [1]	S220792
K [1]	W220782	V [1]	S220793
L [2]	W220783	W [2]	S220794
		X [2]	W220908

KWS158WT

A [1]	W220795	M [2]	W220806
B [1]	W220796	N [2]	W220807
C [1]	S220797	O [6]	W220808
D [1]	W220798	P [2]	W220809
E [1]	W220799	Q [4]	S220810
F [1]	W220800	R [4]	W220811
G [1]	W220801	S [4]	W220812
H [1]	S220802	T [4]	W220813
J [6]	W220803	U [1]	S220814
K [1]	W220804	V [1]	S220815
L [2]	W220805	W [2]	S220816
		X [2]	W220909

Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.

¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.

WARRANTY INFORMATION

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

BUSH FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

This Bush Furniture product is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of one year thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one year after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover:

- 1) defects caused by improper assembly or disassembly;
 - 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and
 - 3) labor or assembly costs.
- 4) batteries are not included.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'un an.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant un an après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage; 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage. 4) les piles ne sont pas incluses.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

GARANTIA ESCRITA DE BUSH FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de uno año en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante uno año después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje. 4) las baterías no están incluidas.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

1-Year

Manufacturer's
Warranty

1-años

de garantía del
fabricante
Garantie du
fabricant de
1-ans

**Register your product online:
Registre su producto en línea:
Enregistrez votre produit en ligne:**

Scan the QR Code or go to
Escanee el código QR o visite
Scannez le code QR ou rendez-vous sur le
<https://bushfurniture.com/activate-warranty/>



**Assembly tips & how to videos:
Consejos de ensamblaje y videos:
Conseils et vidéos d'assemblage:**

Scan the QR Code to access our video guides
Escanee el código QR para acceder a nuestras guías en video
Scannez le code QR pour accéder aux vidéos d'assemblage
<https://bushfurniture.com/help-faq/#assembling>

