


Jumbo 4-To-Score
Juego jumbo de 4 en una fila
Jumbo 4-To-Score

ELR-12507/12521/12528/
12529/12530/12542/12543/
12544/12545/12546/12547/
12548




EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE


A

2x




C

2x



B

2x



D

42x







1


TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS.
IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE
QR CODE:

AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS.
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEE EL
CÓDIGO QR:


SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE
MONTAGE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ
LE QR CODE:

**2****3****4**

5



6



⚠ WARNING:

Adult Assembly Required.

Two adults recommended.

- ▲ May contain small parts, sharp points and edges.
- ▲ It is intended for use on a level surface.
- ▲ Adult Supervision Recommended.
- ▲ Check for breakage periodically. Remove the product from service when any condition develops that might deem operation unsafe.

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere un adulto para su ensamblaje.

Se recomienda que lo hagan dos adultos.

- ▲ Puede contener piezas pequeñas, puntas y bordes afilados.
- ▲ Está destinado para su uso en una superficie nivelada.
- ▲ Se recomienda la supervisión de un adulto.
- ▲ Verifique las roturas periódicamente. Retire el producto cuando aparezca alguna condición por la que pueda considerar que no es seguro operarlo.

⚠ AVERTISSEMENT:

L'assemblage nécessite un adulte.

Deux adultes recommandés.

- ▲ Risque de contenir de petites pièces, des pointes et des bords coupants.
- ▲ Il est destiné à être utilisé sur une surface plane.
- ▲ La supervision par un adulte est recommandée.
- ▲ Contrôlez régulièrement l'usure. Retirez le produit dans les cas présentant des risques d'utilisation.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javelissant ou un nettoyant tout usage.



▲ **WARNING:** Choking Hazard – Small parts. Not for children under 3 years.

▲ **ADVERTENCIA:** Peligro de asfixia – Partes pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

▲ **AVERTISSEMENT :** Risque d'étouffement – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.