



Chef's Helper Kitchen Tower
Torre de cocina del ayudante del chef

Tour de cuisine Chef's Helper


ELR-17518-NT; ELR-17518-GW; ELR-17518-WW



EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE

IMPORTANT: READ CAREFULLY. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
IMPORTANT: LEA DETENIDAMENTE. PARA FUTURAS REFERENCIAS.
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.




A 1x/1x 	E 1x/1x
B 1x 	F 1x
C 1x 	G 2x/2x
D 1x 	H 2x I 12x J 4x
K 1x 	K 1x

1

TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF
ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OR SCAN THE
QR CODE:


AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS.
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US O ESCANEE EL
CÓDIGO QR:

SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE
MONTAGE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ
WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US OU SCANNEZ LE
QR CODE:




2

G1/G2=2x/2x




3




4

I=6x




5


I=6x



6


J=4x



⚠ WARNING:

Adult Assembly Required.

- ▲ Remove parts stickers after assembly.
- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere un adulto para su ensamblaje.

- ▲ Retire las pegatinas de las piezas después del montaje.
- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya cal.

⚠ AVERTISSEMENT :

L'assemblage nécessite un adulte.

- ▲ Retirez les autocollants des pièces après l'assemblage.
- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javellisant ou un nettoyant tout usage.

Best practices when products are used by or with immature children is Active & Engaged Adult Supervision, which promotes a safe environment and prevents injuries in young children.

- **Engaged Supervision** requires being actively engaged, situationally aware and willing to act.
- **Active Supervision** requires focused attention and intentional observation.

Cuando los productos son utilizados por niños pequeños o cerca de ellos, la práctica recomendada es que un adulto los supervise de forma activa y atenta, para promover un entorno seguro y evitar lesiones en los niños pequeños.

- **La Supervisión Atenta** requiere estar involucrado involucrado activamente, consciente de las circunstancias y dispuesto a actuar.
- **La Supervisión Activa** requiere una atención concentrada y una observación intencional.

La meilleure pratique lorsque les produits sont utilisés par ou avec des enfant mmatures est la supervision active et engagée par un adulte, qui favorise un environnement sûr et prévient les blessures chez les jeunes enfants.

- **La Supervision Engagée** nécessite d'être active, conscient de la situation et disposé à agir.
- **La Supervision Active** nécessite une attention ciblée et une observation intentionnelle.