



- Internet inalámbrico (Wi-Fi) con velocidad de carga y descarga de >1Mbps
- Teléfono inteligente o tablet
- Compruebe la capacidad de su teléfono en www.safety1st.com/devicecheck y será dirigido a la tienda de aplicaciones y a nuestra aplicación

- Conecte el cable micro USB más largo con adaptador al puerto de la cámara para bebé.
- Enchufe el adaptador a un toma corriente adecuado.
- El LED de la cámara se iluminará de color rojo fuerte. Espere a escuchar un sonido que indique que terminó de encenderse.

Para una mejor experiencia, descargue la aplicación de Safety 1st buscando **Safety 1st** en la tienda de aplicaciones. También puede visitar www.safety1st.com/apps en cualquier buscador en su dispositivo inteligente. **Nota:** Si ya usa la aplicación de Safety 1st, asegúrese de tener la última versión. Para saber si hay alguna actualización disponible, visite la tienda de aplicaciones y busque Safety 1st.


Configúrela En su dispositivo inteligente, siga las instrucciones paso por paso en la aplicación de la cámara para bebé Safety 1st para configurarla. Puede encontrar información de ayuda adicional en www.safety1st.com/monitorsupport.

Controle la señal de Wi-Fi® de su proveedor de internet. Puede verificar el alcance de la señal mediante un vínculo de su proveedor de servicio u otros proveedores de prueba de velocidad confiables. Para evitar interferencias en la señal o ecos, asegúrese de que haya suficiente distancia entre su dispositivo inteligente o unidad de audio inteligente y la cámara para bebé. El uso de otros productos de 2.4GHz, como sistemas Bluetooth® u hornos microondas, puede causar interferencias con este producto. También evite ubicarlo cerca de aparatos eléctricos u objetos de metal o concreto grandes o paredes. Mantenga la cámara para bebé a no menos de 1,5 m de este tipo de productos o apáguelos si cree que están causando interferencias.

Puede encontrar la última versión de la aplicación de Safety 1st visitando la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (como iTunes app store, Google Play). Allí podrá ver lo nuevo de la aplicación e instalar la última versión.

En ocasiones, Safety 1st le enviará notificaciones de una nueva versión de la aplicación de Safety 1st disponible. Mientras algunas actualizaciones no influyen en el buen funcionamiento del sistema, otras son fundamentales. Le recomendamos que complete la actualización lo más rápido posible.

La actualización del software solo será posible en modo Wi-Fi®.



Nota: Lea las características y las funciones en la aplicación de la cámara para bebé de Safety 1st app. Use el tutorial incluido en la aplicación para guiarse cuando lo necesite. Encuentre información de ayuda adicional tocando en la función "Ayuda" en la aplicación móvil o en la aplicación para celulares o visite www.safety1st.com/monitorsupport para que lo ayude a guiarse cuando lo necesite.

! ¡ADVERTENCIA!

Peligro de Estrangulamiento - Se han **ESTRANGULADO** niños con cables. Mantenga este cable más de 3 pies (0.9 m) de distancia de los niños. Use los clip de pared incluidos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Use solamente el adaptador de CA provisto por el fabricante. **NUNCA** use una extensión con el adaptador de CA.



1. Marque la ubicación en la pared donde montará la cámara.
2. Con una broca de 3/16" haga un orificio de 2,54 cm de profundidad.
3. Inserte un anclaje de pared en el orificio. Si fuera necesario, martille suavemente hasta que el anclaje de pared quede alineado con la pared.
4. Con un destornillador, atornille un tornillo en el anclaje de pared dejando que sobresalga aproximadamente 0,63 cm.
5. Inserte la parte más ancha del tornillo en el orificio ubicado en la base de la cámara.
6. Deslice la cámara hacia ABAJO sobre el tornillo fijando la cámara en el lugar. **NO** deslice la cámara hacia arriba porque se caerá de la pared.
7. Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna. Repita los pasos 2, 3 y 4 para ubicar los anclajes de pared en la pared. Coloque los anclajes de pared a una distancia de 0,61 m uno del otro.
8. Coloque los cables en los clips de pared y tire firmemente para alinear el clip de pared al anclaje de pared.
9. Cierre la parte superior para asegurar el cable en el lugar y coloque el tornillo provisto y ajústelo al anclaje de pared.

1. Decida la ubicación de la cámara manteniendo una distancia de 0,9 m de la cuna. La cámara debe colocarse sobre una superficie plana, como una cajonera, un escritorio o un estante.
2. Use los clips de pared para ubicar y asegurar el cable de 0,9 m alejado de la cuna. Repita los pasos 7, 8 y 9 para instale los clip de pared.

Si experimenta problemas técnicos o de conexión, reinicie la camarita para bebé a la configuración de fábrica siguiendo las instrucciones siguientes:

Importante: Si recibe la cámara para bebé de un amigo/familiar u otra persona, DEBE:

1. Quitar la cámara de su cuenta.
2. Reiniciarse a la configuración de fábrica.

1. Quite la cámara para bebé de su cuenta mediante la aplicación en tu dispositivo inteligente.
2. Con la cámara para bebé enchufada, presione en el botón de reinicio en la parte posterior de la unidad con un clip hasta escuchar o sentir un clic suave.
3. Mantenga presionado el botón de reinicio durante al menos 3-5 segundos y suéltelo.
4. El proceso se completa cuando el LED se torna rojo fuerte.
5. La cámara para bebés está lista para ser agregada nuevamente siguiendo los pasos en la aplicación de la cámara para bebé Safety 1st.

Visite www.safety1st.com/monitorsupport o www.safety1st.com/monitorfaq para conseguir información de ayuda adicional o consejos para resolución de problemas.

Limpieza

Limpie la cámara con un paño apenas húmedo o un paño antiestático. Nunca use productos de limpieza o solventes abrasivos.

No limpie ninguna parte del producto con solventes o químicos; esto podría provocar daños permanentes al producto que no están cubiertos por la garantía.

Mantenga la cámara alejada del calor, áreas húmedas o rayos directos del sol y no permita que se moje.

Se hizo un gran esfuerzo por garantizar altos estándares de fiabilidad de la cámara. Sin embargo, si algo no funciona correctamente, no intente repararlo, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

Una vez que el producto llega al final de su vida útil, no lo deseches con los residuos comunes de su hogar. Llévelo a un punto de recolección para reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Algunos de los materiales pueden volver a usarse si lleva el producto a un punto de reciclaje. Al volver a usar algunas partes o materias primas de productos usados, hace una importante contribución a la protección del medio ambiente.

Póngase en contacto con el centro de reciclaje locales en caso de necesitar información sobre los puntos de recolección en su zona.

Dorel Juvenile Group reemplazará o reparará (a nuestra discreción) tu unidad sin cargo dentro de los 12 meses de la fecha de compra si resultara defectuosa respecto del material o la mano de obra. Para presentar una reclamación, comuníquese con la Atención al Cliente al 1-800-544-1108 o mensaje de texto al 812-566-2525 dentro de un año de la compra de un minorista autorizado. Por favor esté preparado para validar el comprobante de compra con su reclamo. En caso de no tener el recibo de compra, la garantía se considerará dentro de los 12 meses de la fecha de fabricación del producto. Esta garantía no se aplica a condiciones de uso normales ni a daños que resulten del mal uso, abuso, almacenamiento, manipulación e instalación inapropiados, accidente, reparación o alteración no autorizadas, contacto con líquido, agua, lluvia, humedad excesiva, arena, polvo, calor excesivo, ubicación o prueba no acorde a la guía de usuario. Por favor, póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor para más información.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO -

Se han **ESTRANGULADO** niños con cables. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños (a más de 0,9 m). Use los clip de pared incluidos para asegurar el cable fuera del alcance del bebé. Use solamente el adaptador de CA provisto por el fabricante.

NUNCA use una extensión con el adaptador de CA.

- Sólo para uso en interiores. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **NO** exponga este producto al agua o la humedad. **NO** use la cámara cerca de agua (como ducha, lavabo, etc.).
- Este monitor no está diseñado para utilizarse como monitor médico y su uso no sustituye la vigilancia adecuada de un adulto. Usted debe vigilar periódicamente la actividad de su hijo(a) porque este monitor no avisará a los padres sobre las actividades silenciosas de un niño o una niña.
- **NUNCA** intente desarmar el producto. Es peligroso e dejaría la garantía sin validez.



- Pruebe la cámara periódicamente cuando la use y cambie de lugar.
- Use solamente el adaptador provisto con este producto. Una polaridad o un voltaje incorrecto podría dañar seriamente el producto.
- Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NO** use extensiones.
- El adaptador puede estar un poco calentito al tacto durante la operación. Es normal.
- **SIEMPRE** desenchufe el adaptador de CA de la pared cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
- Revise para comprobar que la tapa de la toma de corriente no esté inusualmente caliente al tacto. Si está caliente, desenchufe de inmediato el cable de esa toma de corriente. Revise que todas las conexiones de la toma de corriente estén en buen estado y el adaptador no quede suelto ni quede expuesto el cableado. Pida a un técnico electricista competente que revise el cableado tan pronto como sea posible.
- Esta cámara para bebé les permite a los usuarios de internet escuchar o ver lo que está pasando. Use la función de seguridad incluida para restringir la cantidad de espectadores.
- **NO** coloque el adaptador debajo de una ventana a la que un niño se pueda trepar y logre alcanzar algo que pueda ser peligroso.
- El armado debe ser realizado por un adulto. Durante el armado, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Tenga cuidado al desenvolver el producto.
- Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen con él.

EL USUARIO NO DEBE INTENTAR REPARAR O DAR SERVICIO AL MONITOR. TODO REQUERIMIENTO DE SERVICIO DEBE SER REFERIDO AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL: www.safety1st.com/monitorsupport.

Es esencial revisar el nivel de recepción con periodicidad.

El monitor usa una transmisión encriptada según las frecuencias de la FCC. Siempre recuerde proteger con contraseña el enrutador Wi-Fi.

- **VENTILACIÓN:** **NO** bloquee los respiraderos. **NO** coloque sobre una cama, un sofá, una manta o una superficie similar. **NO** coloque en una biblioteca o un armario que pueda limitar el flujo de aire.
- **CALOR:** El Monitor debe encontrarse alejado de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas y otros aparatos que producen calor. También mantenga estos componentes fuera de los rayos directos del sol.
- **PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:** El cable de alimentación de energía se debe encauzar de modo que no haya probabilidad de que se camine sobre él o lo pellizquen objetos que se coloquen sobre o contra él. Ponga particular atención en las áreas del cable en el enchufe, el receptáculo y el punto por donde sale del Monitor.

PRECAUCIÓN: 1. Para cumplir con los requisitos de exposición a las radiaciones establecidos por la FCC, se debe mantener una separación mínima de 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con otra antena u otro transmisor.

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación es: sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

Nota: Este equipo fue probado y cumple con las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa según indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede averiguar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando uno o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden anular tu autoridad para operar este equipo bajo las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de otros accesorios pueden no garantizar el cumplimiento con lo establecido por la FCC.

El dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Bajo las normas de Industry Canada, este transmisor de radio solo se puede usar con una antena de tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir las interferencias potenciales de radio para otros usuarios, se debe seleccionar un tipo de antena y ganancia para la que la potencia equivalente radiada isotrópica (e.e.i.i.) no sea superior a la necesaria para la correcta comunicación.

Este aparato Clase B cumple con el ICES-003 de Canadá.