


Models/Modelos/Modèles

**540LF-PP**

Series/Series/Seria



**RP101100▲**  
Handle Assembly  
Conjunto de manija  
Montage de la manette

**RP101103▲**  
Lift Rod Assembly  
Barra de alzar  
Tige de manoeuvre


**RP91963▲**  
Cap  
Casquillo  
Embase

**RP91507**  
Bonnet Nut & Cartridge  
Tuerca bonete y cartucho  
Écrou de chapeau et cartouche


**RP91237**  
**1.2 GPM (4.5 L/min)**  
Aerator  
Aireador  
Aérateur

**RP91238**  
**1.0 GPM (3.8 L/min)**  
Aerator  
Aireador  
Aérateur

**RP91239**  
**0.5 GPM (1.9 L/min)**  
Aerator  
Aireador  
Aérateur




**RP40783**  
Gasket  
Joint  
Junta



**RP47973▲**  
Escutcheon with Gasket (3 Hole)  
(Optional, Not Included)  
Placa y empaque (3 orificios)  
(opcional, no incluido)  
Plaque de finition et joint plat (3 trous)  
(facultative, non incluse)

**RP33126**  
Mounting Hardware  
Herraje de instalación  
Pièces de montage



**RP38958▲**  
Pop-Up with Metal Flange and Plastic Tail Piece Less Lift Rod  
Drenaje automático con brida de metal y la pieza de cola plástica menos la barra de alzar  
Renvoi mécanique avec collerette en métal et raccord droit de vidange en plastique sans la tige de manoeuvre

**RP5648**  
Stopper  
Tapón  
Bonde

**RP6142**  
Metal Flange  
Brida de metal  
Collerette en métal

**RP6140**  
Gasket  
Empaque  
Joint

**RP6140**  
Nut & Washer  
Tuerca y arandela/  
roldana  
Écrou et rondelle

**RP33037**  
Flange Seal  
Sello de brida  
Joint de collerette

**RP38958**  
Plastic Tailpiece  
Pieza de cola plástica  
Raccord droit de  
vidange en plastique

**RP12516**  
Strap & Screw  
Barra chata y tornillo  
Feuillard et vis

**RP33038**  
Pivot Nut  
Pivote de tuerca  
L'écrou du pivot

**RP12517**  
Horizontal Rod & Clip  
Barra horizontal y gancho  
Tige horizontale et agrafe

**RP6130**  
Pivot Seat & Gasket  
Asiento de pivote y empaque  
Joint et siège du pivot

▲Specify Finish / Especificque el acabado / Précisez le fini