


M A G I C C H E F[®]

Air Purifier



User Guide

Please read this manual carefully before using the air purifier and keep it for future reference.

www.magicchef.com MODEL # MCAP800W

M A G I C C H E F[®]

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing a Magic Chef[®] product. The first step to protect your new product is to complete the product registration on our website: www.mcappliance.com/register. The benefits of registering your product include the following:

1. Registering your product will allow us to contact you regarding a safety notification or product update.
2. Registering your product will allow for more efficient warranty service processing when warranty service is required.
3. Registering your product could act as your proof of purchase in the event of insurance loss.

Once again, thank you for purchasing a Magic Chef[®] product.

This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period. The Health Canada Guideline 2010 recommends that the maximum exposure limit, based on an averaging time of 8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a sealed, controlled room approximately 30 m³.

CONTENTS

PRODUCT REGISTRATION 2

PRODUCT INTRODUCTION 4

CONTROL PANEL 5

INSTRUCTIONS FOR USE 6

PRODUCT PLACEMENT 7

CLEAN AND REPLACE THE FILTER 8






SAFETY MATTERS 9

TROUBLESHOOTING 10


PARAMETER INFORMATION 10

LIMITED WARRANTY 11

PRODUCT INTRODUCTION




CONTROL PANEL



Preparation before using the product

Please follow the steps below to install the filter properly before using the purifier.

Note: Before installing the filter, make sure the air purifier is unplugged from the electrical socket.



INSTRUCTIONS FOR USE

When power is turned on, all lights display for 1 second. Shortly after, all lights turn off except the power indicator light. Then standby mode is engaged.

On/Off

Tap “” to turn the unit on/off.

Display Toggle / Child Lock Function

Short press “” to cycle between PM1/PM2.5/PM10;

Press and hold “” for 3s to turn on/off Child Lock function.

Speed Button

Short press “” to choose speed 1-7.

1-12h Timer

Press “” to select between 0-12H

0H is to cancel timer function

Light Control

Press “” to turn on/50% dimmer/off all lights on the air purifier.

(including the ambient light at the bottom and the air quality ring light on the control panel)

The color of the ambient light is synchronized with the color of the air quality indicator.

Night Mode

Press “” to enter Night Mode. When in Night Mode the light of the Night Mode indicator is 50% dimmer, the other indicators are all off, and the unit runs at its lowest speed setting.

Auto Mode

Short press “” to turn Auto Mode on/off, fan speed automatically changes according to real air quality.

Plasma

Short press “” to turn on/off plasma function.


Filter Change Indicator and Reset Button

1. Short press “” to check the remaining life percentage of the filter.


2. Press and hold “” for 5s to reset the filter lifetime counter.

PRODUCT PLACEMENT

1. Place the air purifier on a firm, even surface.
Ensure that the distance between the air intake
and the wall or nearby furniture is
at least 7in. or more.



2. Connect the power supply
to the power socket.




CLEAN AND REPLACE THE FILTER

1. Cleaning the Pre-filter (Filter #1)

- Remove the Pre-Filter and wash with water. Wash with care to avoid breaking or bending the filter.
- Wipe all excess water off the pre-filter and place in a well-ventilated area to air dry completely.
- Once completely dry, reinstall into unit.

2. Replacing Combined 2-in-1 Filter (Filter #2)

- When the 2-in-1 Filter needs to be replaced, the indicator will flash red.
- Turn unit off, remove the 2-in-1 Filter cover and discard the filter (Don't discard the filter cover, this will need to be reused)
- Install the filter cover onto new 2-in-1 filter and reinstall into unit.



3. Filter Reset

- After 2-in-1 filter is replaced, turn the unit back on, press and hold the filter reset button for 5 seconds to reset the filter life counter.

Clean and Care

- Recommend to use only a slightly damp cloth to wipe dust off the unit. DO NOT run water directly onto the unit or use any harsh chemicals to clean the unit.
- We recommend wiping the unit down once a week to avoid dust getting into the unit.
- If you will not be using the unit for a long period, we recommend storing the unit in it's packaging and storing away in a dry, cool area.

Quick Notes

1. The Pre-Filter (Filter #1) can be washed and reused however, the 2-in-1 Filter (Filter #2) cannot be reused. Once the replace filter indicator turns on, this filter must be replaced.
2. The filter replacement period may vary, depending on the environment and air quality of area the unit is placed. For optimal performance, it is recommended to replace the 2-in-1 filter after 8-12 months of use.

SAFETY MATTERS

Power Source

- Do not use when the power cable or plug is damaged.
- Do not unplug the power with wet hands.
- Do not replace the power cable without authorization. If it is damaged, contact after-sales service.
- If the product is not going to be used for a long period of time, be sure to unplug the unit.
- Before conducting maintenance on the unit, make sure to turn the unit off and unplug the unit.

Product Placement

- This product is not intended to be used to ventilate smoke.
- Do not place this product in areas that may be prone to excess humidity or come in contact with excess smoke, such as bathrooms and kitchens.
 - If placed near a kitchen, be sure to turn the unit off during cooking. Unit may be turned back on after cooking is complete.
- Place the product on a flat floor, and clean the debris on the ground to prevent blocking the air inlet and air outlet.

TROUBLESHOOTING

Fault phenomenon	Possible reasons	Solutions
The operation keys do not respond	The product is not powered on	Check whether the power supply is powered on
	The product is not powered on	Check whether the power plug is properly connected
Fan not working	There is a problem with the power supply	Check whether the power supply is powered on
	Motor failure	Contact customer support
	There are loose or foreign particles inside	Contact customer support
Product noise	Uneven ground	Move to a flat area
	The filter package is not removed	To remove the filter package
	There are loose or foreign particles inside	Contact customer support
The air purification quality is poor	The filter needs to be replaced	To replace the filter
	The air inlet or outlet is blocked	Make sure there are no objects blocking any air inlet or outlet grill of the product
	Outdoor air pollution	Close doors and Windows while running the air purifier
	Excessive use area	To ensure that the room is smaller than the recommended area
Smelly	The filter needs to be replaced	Replace the filter
	High humidity	Make sure the air purifier is located in a room with relative humidity (less than 85%). Higher humidity levels may lead to mold growth on the filter
	New product	There is a slight smell when first used, and the smell will disappear by itself after a period of use, which is a normal phenomenon.

PARAMETER INFORMATION

Product name: Air Purifier	Rated voltage: 115V~
Product model: MCAP800W	Rated power: 75W
Product size: 14.1" x 14.1" x 21.8"	Noise: 54dB(A)
Net weight: 23.8 lbs	CADR: 800m³/h

M A G I C C H E F[®]

LIMITED WARRANTY

MC Appliance Corporation warrants each new Air Purifier to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedy any such defect or to furnish a new part(s), at the company's option, for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii and Puerto Rico. This warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Repairs performed by unauthorized service agents.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.
- Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.
- Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.
- This warranty is non transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

Limitations of Remedies and Exclusions:

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model
MCAP800W

Parts & Labor
One Year

Type of Service
Carry In


For Service or Assistance please call **888-775-0202** or visit us on the web at **www.mcappliance.com** to request warranty service or order parts.



CNA International, Inc. d/b/a MC appliance Corporation. all rights reserved.
Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc.

M A G I C C H E F[®]

Purificador de aire



Guía del usuario

Lea cuidadosamente este manual antes de usar el purificador y consérvelo para futuras referencias.

www.magicchef.com MODEL # MCAP800W

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por comprar un producto Magic Chef[®]. El primer paso para proteger su nuevo producto es completar el registro del producto en nuestro sitio web: www.mcappliance.com/register. Beneficios de registrar este producto:

1. Registrar su producto nos permitirá contactarlo en relación a un aviso de seguridad o actualización del producto.
2. Registrar su producto nos permitirá procesar con más eficiencia el servicio de garantía cuando este servicio sea requerido.
3. Registrar su producto puede servir como prueba de compra en el caso de que usted sufra una pérdida que esté cubierta por un seguro.

Una vez más, gracias por comprar un producto Magic Chef[®].

Este producto cumple con la concentración máxima permitida de ozono de 0.050 partes por millón por volumen (ppmv) en un período de 24 horas. La Guía de Salud de Canadá de 2010 recomienda que el límite máximo de exposición, basado en un tiempo promedio de 8 horas, sea de 0,020 ppmv o menos cuando se prueba en una habitación sellada y controlada de aproximadamente 30 m³.

CONTENTS

REGISTRO DEL PRODUCTO 2

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 4

PANEL DE CONTROL 5

INSTRUCCIONES DE USO..... 6

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 7

LIMPIEZA Y CAMBIO DEL FILTRO 8






ASUNTOS DE SEGURIDAD 9

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 10


INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 10

GARANTÍA LIMITADA 11

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



PANEL DE CONTROL



Preparación antes de usar el producto

Siga los pasos a continuación para instalar el filtro correctamente antes de usar el purificador.

Nota: Antes de instalar el filtro, asegúrese de que el purificador de aire esté desconectado del toma corriente.

- Quite la tapa del filtro.
- Saque el filtro.
- Quite el empaque nuevo del filtro.
- Instale el filtro nuevo.
- Instale la tapa del filtro.
- Reemplace el filtro del otro lado siguiendo los pasos 1-5.

INSTRUCCIONES DE USO

Al conectar el producto a la alimentación, todas las luces se encienden durante 1 segundo. Poco después, todas las luces se apagan excepto el indicador luminoso de encendido. A continuación, se activa el modo de espera.

Encendido/Apagado

Presione “” para encender o apagar el equipo.

Mostrar función de bloqueo infantil/alternar

Presione brevemente “” para alternar entre PM1/PM2.5/PM10.

Presione y mantenga “” durante 3 s para activar/desactivar la función de bloqueo infantil.

Botón de velocidad

Presione brevemente “” para elegir la velocidad de 1-7.

Temporizador 1 a 12 h

Presione “” para seleccionar entre 0 a 12 h.

0 h se utiliza es para cancelar la función de temporizador.

Control de luz

Presione “” para encendido/50% atenuador/apagado todas las luces del purificador de aire (incluidas la luz ambiente en la parte inferior y el anillo de luz de calidad de aire en el panel de control). El color de la luz ambiente se sincroniza con el color del indicador de calidad del aire.

Modo nocturno

Presione “” para activar el modo nocturno. Cuando se selecciona el modo nocturno, La luz del indicador de modo nocturno tiene un 50 % menos de intensidad, los demás indicadores están todos apagados y la unidad funciona a su configuración de velocidad más baja.

Modo automático

Presione brevemente “” para activar/desactivar el modo automático; la velocidad del ventilador cambia automáticamente según la calidad real del aire.

Plasma

Presione brevemente “” para activar/desactivar la función plasma.


Indicador de cambio de filtro y botón de reinicio

1. Presione brevemente “” para verificar el porcentaje de vida útil restante del filtro.


2. Presione y mantenga “” durante 5 s para restablecer el contador de vida útil del filtro.

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Coloque el purificador de aire en una superficie plana y firme. Asegúrese de que la distancia entre la entrada de aire y la pared o los muebles cercanos sea de al menos 7 pulgadas o más.



2. Conecte el suministro eléctrico a la toma de corriente.




LIMPIEZA Y CAMBIO DEL FILTRO

1. Limpiar el prefiltro (filtro n.º 1)

- Retire el prefiltro y lave con agua. Tenga cuidado al lavar y evite romper o doblar el filtro.
- Limpie todo el exceso de agua del prefiltro y colóquelo en un lugar con buena ventilación para que se seque completamente al aire.
- Una vez que esté completamente seco, vuelva a instalarlo en el equipo.

2. Reemplazar el filtro combinado 2 en 1 (filtro n.º 2)

- Cuando el filtro 2 en 1 necesita ser reemplazado, el indicador mostrará la luz roja.
- Apague el equipo, retire la tapa del filtro 2 en 1 y deseche el filtro (no se deshaga de la tapa del filtro, ya que esta deberá reusarse).
- Instale la tapa del filtro en el nuevo filtro 2 en 1 y vuelva a instalarlo en el equipo.



3. Reiniciar filtro

- Después de reemplazar el filtro 2 en 1, vuelva a encender el equipo, presione y mantenga el botón de reinicio del filtro durante 5 segundos para reiniciar el contador de vida útil del filtro.

Limpieza y cuidados

- Se recomienda utilizar solo un paño ligeramente humedecido para limpiar el polvo del equipo. NO deje correr agua directamente sobre el equipo ni utilice productos químicos abrasivos para limpiarlo.
- Recomendamos limpiar el equipo una vez a la semana para evitar que entre polvo en él.
- Si no va a utilizar el equipo durante un período prolongado, le recomendamos que lo guarde en su embalaje y en un lugar seco y fresco.

Notas breves

1. El prefiltro (filtro n.º 1) puede ser lavado y reutilizado; sin embargo, el filtro 2 en 1 (filtro n.º 2) no puede reutilizarse. Una vez que el indicador de cambio de filtro se enciende, este filtro debe reemplazarse.
2. El período de reemplazo del filtro puede variar en función del entorno y de la calidad del aire de la zona en la que se coloque el equipo. Para un rendimiento óptimo, se recomienda reemplazar el filtro 2 en 1 tras 8 a 12 meses de uso.

ASUNTOS DE SEGURIDAD

Fuente de alimentación

- Si el cable o el enchufe de alimentación están dañados, NO lo use.
- No desconecte el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No reemplace el enchufe sin autorización. Si está dañado, comuníquese con el servicio técnico posventa.
- Si el producto no va a ser usado durante un largo período de tiempo, asegúrese de desenchufar el equipo.
- Antes de hacer mantenimiento al equipo, asegúrese de apagarlo y desenchufarlo.

Posicionamiento del producto

- Este producto no está destinado a usarse para ventilar el humo.
- No coloque este producto en áreas que puedan ser propensas a tener exceso de humedad o que puedan entrar en contacto con exceso de humo, como cuartos de baño y cocinas.
 - Si se coloca cerca de una cocina, asegúrese de apagar el equipo al cocinar. El equipo se puede encender de nuevo al terminar de cocinar.
- Coloque el producto sobre un suelo plano y limpie los residuos del suelo para evitar que bloqueen la entrada y salida de aire.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fenómeno de falla	Posibles causas	Soluciones
Las teclas de operación no responden	El producto no está conectado.	Verifique si el suministro eléctrico está conectado
	El producto no está conectado.	Verifique si el enchufe de alimentación está conectado correctamente
El ventilador no funciona	Hay un problema con el suministro eléctrico	Verifique si el suministro eléctrico está conectado
	Falla del motor	Comuníquese con el servicio al cliente
	Hay partículas sueltas o extrañas en el interior	Comuníquese con el servicio al cliente
Ruido del producto	Suelo irregular	Mueva producto a un área plana
	El paquete de filtros no se ha retirado	Retire el paquete de filtros
	Hay partículas sueltas o extrañas en el interior	Comuníquese con el servicio al cliente
La calidad de purificación del aire es deficiente	Es necesario reemplazar el filtro	Cambie el filtro
	La entrada o salida de aire está bloqueada	Asegúrese de que ningún objeto bloquee la rejilla de entrada o salida de aire del producto
	Contaminación del aire exterior	Cierre las puertas y ventanas mientras el purificador de aire está funcionando
	Área de uso excesivo	Asegurarse de que la habitación sea más pequeña que la superficie recomendada
Mal olor	Es necesario reemplazar el filtro	Cambie el filtro
	Humedad elevada	Asegúrese de que el purificador de aire se encuentra en una habitación con humedad relativa (menos de 85 %). Los niveles elevados de humedad pueden causar crecimiento de moho en el filtro
	Producto nuevo	Hay un ligero olor cuando se utiliza por primera vez, y el olor desaparecerá por sí mismo después de un período de uso, lo cual es un fenómeno normal.

INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Nombre del producto: Purificador de aire	Voltaje nominal: 115V~
Modelo del producto: MCAP800W	Potencia nominal: 75W
Tamaño del producto: 14.1" x 14.1" x 21.8"	Ruido: 54dB(A)
Peso neto: 23.8 lbs	CADR: 800m³/h

GARANTÍA LIMITADA

MC Appliance Corporation garantiza que cada nuevo purificador de aire está libre de defectos en los materiales y mano de obra, y se compromete a remediar cualquier defecto o a suministrar una(s) pieza(s) nueva(s), a opción de la compañía, para cualquier pieza(s) del equipo que haya fallado durante el periodo de garantía. Los gastos de piezas y mano de obra están cubiertos en este equipo por un período de un año a partir de la fecha de compra. Es necesario presentar una copia del recibo o de la factura de venta fechados para recibir el servicio de garantía, sustitución o reembolso.

Esta garantía cubre los aparatos en uso dentro de los Estados Unidos contiguos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. Esta garantía no cubre lo siguiente:

- Los daños causados durante el embalaje o por instalación incorrecta.
- Los daños causados por uso incorrecto o abuso.
- La pérdida de contenido a causa de fallas del equipo.
- Las reparaciones llevadas a cabo por agentes de servicio no autorizados.
- Llamadas de servicio que no impliquen defectos de material y mano de obra, como instrucciones sobre el uso adecuado del producto o instalación incorrecta.
- La sustitución o el restablecimiento de fusibles o disyuntores domésticos.
- La falla de este producto si se usa para fines distintos a los previstos.
- Los costos de desecho de cualquier equipo defectuoso no devuelto a nuestra fábrica.
- Cualquiera de los costos de entrega/instalación incurridos como resultado de un equipo que no funcione según las especificaciones.
- Gastos de viaje y transporte para el servicio del producto si su aparato se encuentra en un área remota donde el servicio de un técnico de servicio autorizado no está disponible.
- El retiro y la reinstalación del aparato si está instalado en una ubicación inaccesible o no está instalado de acuerdo con las instrucciones publicadas.
- Los reembolsos por los productos que no son reparables se limitan al precio pagado por el equipo conforme a la factura de venta.
- Esta garantía es intransferible. Esta garantía aplica solo para el comprador original y no se extiende a los propietarios posteriores.

Limitaciones a las soluciones y exclusiones:

La reparación del producto, de acuerdo con los términos aquí indicados, es su única y exclusiva solución bajo esta garantía limitada. Cualquiera y todas las garantías implícitas, incluidas la comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, están limitadas por medio de la presente a un año o al período más corto permitido por la ley. MC Appliance Corporation no se responsabiliza por daños incidentales o emergentes y ningún representante ni persona está autorizada a asumir de nuestra parte ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia se le permite al consumidor devolver este equipo a la fábrica sin la autorización previa por escrito de MC Appliance Corporation.

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, o limitaciones en las garantías implícitas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

Modelo
MCAP800W

Partes y mano de obra
Un año

Tipo de servicio
Reparación en taller

Para solicitar un servicio o asistencia, llame al 888-775-0202 o visite nuestro sitio web www.mcappliance.com para solicitar el servicio de garantía u ordenar piezas.



CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation.
Derechos reservados. El logotipo Magic Chef® es una marca registrada de CNA International, Inc.