



# O-Cedar®

## Esponja para borrar MaxiClean

Elimina de forma rápida y sencilla marcas de superficies tales como paredes, electrodomésticos, zócalos, interiores de automóviles y exteriores.

### Características

- Libre de productos químicos, solo requiere agua
- La esponja más gruesa permite una mayor duración

### Beneficios

- Más efectivo en superficies duras y lisas
- Limpia superficies de melamina en ambos lados
- Elimina el crayón, tinta, marcadores permanentes y marcas de rayones





**O-Cedar®**

**Esponja para borrar MaxiClean**

#### Descripciones de productos

**CB961504** - Elimina de forma rápida y sencilla marcas de superficies tales como paredes, electrodomésticos, zócalos, interiores de automóviles y exteriores. Libre de productos químicos, solo requiere agua. Más efectivo en superficies duras y lisas. Limpia superficies de melamina en ambos lados. Elimina el crayón, tinta, marcadores permanentes y marcas de rayones. Cada esponja mide 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2".

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Esponja para borrar O-Cedar® MaxiClean	6 paquete de 4	Listo para usar	CB961504

#### Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que los empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad antes de usar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en [www.sealedair.com](http://www.sealedair.com) o al llamar al 888.352.2249. El uso o la disolución inapropiados puede tener como resultado el daño a las superficies y, como consecuencia, peligros físicos y para la salud que se corresponden con aquellos del concentrado.

O-Cedar® es una marca comercial usada con autorización de Freudenberg & Co.

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2019 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90541S (19/260)