


Order this RP number if your faucet code is 467314.

Pida este número del RP si el código de su llave tiene 467314 un sufijo.

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 467314 un suffixe.

The faucet code is found on the back of the spout.  
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.  
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.




▲ Specify Finish / Especificque el acabado / Précisez la Finition

Order this RP number if your faucet code is 500926.

Pida este número del RP si el código de su llave tiene 500926 un sufijo.

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet 500926 un suffixe.

The faucet code is found on the back of the spout.  
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.  
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.



▲ Specify Finish / Especificque el acabado / Précisez la Finition