


Ayana Table & 4 Stools ELR-14411



⚠ WARNING:
 Adult Assembly Required.


⚠ ADVERTENCIA:
 Se requiere un adulto para su ensamblaje.

⚠ AVERTISSEMENT :
 L'assemblage nécessite un adulte.




EASY
 FÁCIL
 FACILE

HARD
 DIFÍCIL
 DIFFICILE




1

SNAP TABLE LEG INTO PLACE.
 ENCAJE LA PATA DE LA MESA EN SU LUGAR.
 ENCLENCHEZ LE PIED DE TABLE EN PLACE.



2


FOR INDOOR USE, ADD RUBBER FEET.
 PARA USO EN INTERIORES, AGREGUE
 PIES DE GOMA.
 POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR,
 AJOUTEZ DES PIEDS EN CAOUTCHOUC.



OPTIONAL: If legs become loose over time, use 1.5" long #8 self-tapping screws to secure as shown. Use manual screwdriver to avoid over tightening screws.

OPCIONAL: Si las patas se aflojan con el tiempo, use tornillos autorroscantes # 8 de 1.5" de largo para asegurar como se muestra. Utilice un destornillador manual para evitar apretar demasiado los tornillos.

OPTIONNEL : Si les pattes se desserrent avec le temps, utilisez des vis autotaraudeuses n° 8 de 1,5 po de long pour fixer comme illustré. Utilisez un tournevis manuel pour éviter de trop serrer les vis.



⚠ WARNING:

Adult Assembly Required.

- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Recommended Age: 2-7 years

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere un adulto para su ensamblaje.

- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ Edad recomendada: 2-7 años

⚠ AVERTISSEMENT :

L'assemblage nécessite un adulte.

- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Âge recommandé : 2 à 7 ans

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or a 50/50 mixture of white vinegar and water. Avoid the use of detergent or general purpose cleaner as it could damage the plastic over time.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Utilice un paño limpio y húmedo o una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua. Evite el uso de detergente o limpiador de uso general, ya que podría dañar el plástico con el tiempo.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon propre et humide ou un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau. Évitez d'utiliser un détergent ou un nettoyant à usage général car cela pourrait endommager le plastique avec le temps.