


取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

■扉用フックの取り付けについて

右図のように、扉用フックを本体の両端2箇所に差し込み、扉上部へ引っ掛けます。




— 取り付け可能な扉 —

- 扉の幅：製品の幅約22cm以上（扉のハンドル等を含まず）
 - 扉の厚さ：約1.4～2cmまで
 - 扉と上部との隙間：約3mm以上が必要です。
- ※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面所などの扉を対象にしています。
※ガラス戸へのご使用はお避けください。

■コード用フック取り付け方法

コードを収納する際には、コード用フックを本体の上フレーム部分のお好きな位置に取り付けてご使用ください。



使用直後の熱くなったドライヤー・ヘアアイロンは収納しないでください。火傷や破損の原因となりますのでご注意ください。



使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- ドライヤー・ヘアアイロン等を収納した状態で移動させないでください。
- ドライヤー・ヘアアイロン等を収納する際は、片寄らないようバランスよく収納してください。また製品に負担を掛けないよう丁寧に取り扱ってください。
- ドライヤー・ヘアアイロン等のサイズや形状によっては収納できないものもあります。
- ドライヤー・ヘアアイロン等の使用後はコードをコンセントから外して収納してください。
- 製品を扉に設置した際、接地面がキズつかないように丁寧に取り付けてください。
- 製品を扉に設置した際、本体が固定され安定しているか必ずご確認の上ご使用ください。また、扉の開閉は静かに行ってください。
- 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。
- 耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 耐荷重は扉の強度や状態によって異なります。
- 貴重品や壊れやすいもの、危険なものは収納しないでください。
- 直射日光のあたる場所には置かないでください。

お手入れ方法

- 製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間付着したまま放置すると錆の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。