


HEIGHT ADJUSTABLE TABLES
MESAS DE ALTURA AJUSTABLE
BUREAUX À HAUTEUR RÉGLABLE



△ **NOTE:**

If there are parts missing from your order or if your product was damaged during shipping, PLEASE CONTACT US DIRECTLY.

△ **NOTE :**

S'il vous manque des pièces ou si votre meuble a été endommagé pendant le transport, VEUILLEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT.

△ **NOTA:**

En caso de piezas faltantes o si su producto fue dañado durante el envío, POR FAVOR CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE.

KEEP MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. | CONSERVEZ LE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE. | GUARDE EL MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

PART NUMBER | NUMÉRO DE PIÈCE | NÚMERO DE PIEZA: A222604A

LOT CODE | NUMÉRO DE LOT | CÓDIGO DE LOTE:

CONGRATS ON YOUR NEW PURCHASE! FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVEL ACHAT!

We are thrilled to welcome you to the Bush Business Furniture family. To ensure you get the most out of your new product, please follow the steps below.

Nous sommes ravis de vous accueillir dans la famille Bush Business Furniture. Pour vous permettre de profiter au mieux de votre nouveau produit, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1



Activate Your Warranty Activez votre garantie

Register your product for warranty coverage by scanning the QR code or visiting bushbusinessfurniture.com/warranty. This ensures you receive the best support and service.

Enregistrez votre produit pour être couvert par la garantie en scannant le code QR ou en visitant le bushbusinessfurniture.com/warranty. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une assistance et d'un service de qualité.



Scan for Warranty Activation
Balayer pour activer la garantie
https://bushbusiness.zendesk.com/hc/en-ca/requests/new?ticket_form_id=23496338049300

2



How Did We Do? Comment avez-vous aimé votre expérience?

We value your feedback. Please take a moment to complete our survey by scanning the QR code. Your input helps us improve our products and services.

Votre avis nous intéresse. Nous vous invitons à prendre un moment pour répondre à notre sondage en scannant le code QR. Vos commentaires nous aident à améliorer nos produits et nos services.



Scan for NPS Survey
Balayer pour répondre au sondage
<https://www.surveymonkey.com/r/THJP863>

3



Assembly Tips Conseils d'assemblage

To make assembly easier, follow our detailed instructions and refer to the video guides available on our website. Scan the QR code for assembly tips and tricks.

Pour faciliter l'assemblage, suivez nos instructions détaillées et consultez les guides vidéo disponibles sur notre site Web. Scannez le code QR pour obtenir des trucs et conseils d'assemblage.



Scan for Assembly Tips
Balayer pour les conseils d'assemblage
<https://bushbusiness.zendesk.com/hc/en-ca/articles/31743712647572-Videos>

4



Review & Renew Des avis pour l'avenir

Share your experience with others by leaving a review. As a thank you, we'll plant trees on your behalf, contributing to a greener planet. Scan the QR code to review.

Partagez votre expérience en laissant un avis. Pour vous remercier, nous planterons un arbre en votre nom pour un avenir plus vert. Scannez le code QR pour laisser un avis.



Scan to Leave a Review
Balayer pour laisser un avis
<https://esolutionsfurniture.com/review-and-renew/>

OUR TEAM IS HERE TO HELP. NOTRE ÉQUIPE EST LÀ POUR VOUS AIDER.

If you have any questions or need assistance, our dedicated support team is ready to help. Visit our website for customer support or call our toll-free number.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, notre équipe de soutien dévouée est prête à vous aider. Visitez notre site Web pour contacter notre service à la clientèle ou appelez notre numéro de téléphone sans frais.



Visit our website:
Visitez notre site Web :
bushbusinessfurniture.com/support



Call our toll-free number:
Appelez notre numéro sans frais :
1-800-950-4782

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Warning	Do	Don't	Why it's important
Serious injury may occur.	Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided.	- Do not move unit when loaded. - Do not load with a television or other heavy equipment. - Do not exceed the maximum load limits stated in the instructions. - Do not lean against, sit on, stand on, crawl or lie underneath desk frame.	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tip-over or collapse.
Death or serious injury may occur.	Keep all liquids away from electrical components.	Do not attempt to service Legs, Control Box, or Control Switch.	Electric shock may occur.
Serious injury or property damage may occur.	Clear all obstacles that may impede desk's travel.	Do not place objects taller than 20 inches (508mm) underneath desk.	Desk may become unstable and components may be damaged upon collision with obstacles.
Serious injury may occur.	Maintain 1 inch (25mm) clearance between desk and all other furniture at all times.		Pinch points may be created by placing desk too close to other furniture or objects.
Death or serious injury may occur.		Do not allow children to operate electric height adjustable desks.	Unattended or improper use by children may lead to product instability or entrapment.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
Se pueden producir lesiones graves.	• Ensamble siguiendo todas las instrucciones utilizando todas las piezas y ferretería indicados provistos.	• No mueva la unidad cuando esté cargada. • No cargue con un televisor u otro equipo pesado. • No exceda los límites máximos de carga establecidos en las instrucciones. • No se apoye, se siente, se pare, se arrastre ni se acueste debajo del marco del escritorio.	El ensamblaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad del producto, vuelco o colapso.
Puede ocurrir la muerte o lesiones graves.	• Mantenga todos los líquidos alejados de los componentes eléctricos.	• No intente servir las piernas, la caja de control o el interruptor de control.	Puede ocurrir una descarga eléctrica.
Se pueden producir lesiones graves o daños a la propiedad.	• Despeje todos los obstáculos que puedan impedir el viaje del escritorio.	• No coloque objetos más altos que 20 pulgadas (508 mm) debajo del escritorio.	El escritorio puede volverse inestable y los componentes pueden dañarse en caso de colisión con obstáculos.
Se pueden producir lesiones graves.	• Mantenga un espacio de 1 pulgada (25 mm) entre el escritorio y todos los demás muebles en todo momento.		Se pueden crear puntos de pellizco colocando el escritorio demasiado cerca de otros muebles u objetos.
Puede ocurrir la muerte o lesiones graves.		• No permita que los niños operen escritorios eléctricos de altura ajustable.	El uso desatendido o inadecuado por parte de los niños puede provocar inestabilidad o atrapamiento del producto.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION




PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Avertissement	Faire	Ne le fais pas	Pourquoi c'est important
Des blessures graves peuvent survenir.	Assemblez en suivant toutes les instructions en utilisant toutes les pièces et le matériel indiqués fournis.	- Ne déplacez pas l'unité lorsqu'elle est chargée. - Ne chargez pas avec un téléviseur ou un autre équipement lourd. - Ne dépassez pas les limites de charge maximale indiquées dans les instructions. - Ne vous appuyez pas, ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout, ne rampez pas et ne vous allongez pas sous le cadre du bureau.	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner une instabilité du produit, un renversement ou un effondrement.
La mort ou des blessures graves peuvent survenir.	Gardez tous les liquides à l'écart des composants électriques.	N'essayez pas de servir les jambes, le boîtier de commande ou l'interrupteur de commande.	Un choc électrique peut se produire.
Des blessures graves ou des dommages matériels peuvent survenir.	Éliminez tous les obstacles pouvant gêner le déplacement du bureau.	Ne placez pas d'objets de plus de 20 pouces (508 mm) sous le bureau.	Le bureau peut devenir instable et les composants peuvent être endommagés lors d'une collision avec des obstacles.
Des blessures graves peuvent survenir.	Maintenez un espace de 1 pouce (25 mm) entre le bureau et tous les autres meubles en tout temps.		Des points de pincement peuvent être créés en plaçant le bureau trop près d'autres meubles ou objets.
La mort ou des blessures graves peuvent survenir.		Ne laissez pas les enfants utiliser des bureaux électriques à hauteur réglable.	Une utilisation sans surveillance ou inappropriée par des enfants peut entraîner une instabilité ou un coincement du produit.



OR



Have an assembly question or need a replacement part? Just call 1-800-950-4782, we are here to help.


¿Tiene alguna pregunta sobre el montaje o necesita una pieza de repuesto? Simplemente llame al 1-800-950-4782, estamos aquí para ayudarle.

Vous avez une question concernant l'assemblage ou vous avez besoin d'une pièce de rechange? Appelez au 1-800-950-4782, nous sommes là pour vous aider.


For leg kit attachment, please use the assembly instructions supplied with the leg kit.

Para la instalación del juego de patas, use las instrucciones de ensamblaje provistas con el juego de patas.

Pour l'attachement de kit de jambe, employez svp les instructions de montage fourni avec le kit de jambe.



Gently clean surfaces with a damp sponge eraser.
Nettoyer doucement les surface à l'aide d'un chiffon.
Limpie suavemente las superficies con un paño.



HAT4824

HAT4824ABW
A [1] W222597
B [1] H118700

HAT4824AHC
A [1] W222598
B [1] H118700

HAT4824AMH
A [1] W222599
B [1] H151406

HAT4824AMR
A [1] W222600
B [1] H118700

HAT4824ANE
A [1] W222425
B [1] H216048

HAT4824APG
A [1] W222602
B [1] H184440

HAT4824ASG
A [1] W222603
B [1] H184440

HAT4824AWH
A [1] W222601
B [1] H184440

HAT4830

HAT4830APG
A [1] W223580
B [1] H184440

HAT4830ANE
A [1] W223578
B [1] H216048

HAT4830AWH
A [1] W223579
B [1] H184440

HAT6030

HAT6030ABW
A [1] W222605
B [1] H118700

HAT6030AHC
A [1] W222606
B [1] H118700

HAT6030AMH
A [1] W222607
B [1] H151406

HAT6030AMR
A [1] W222608
B [1] H118700

HAT6030ANE
A [1] W222426
B [1] H216048

HAT6030APG
A [1] W222610
B [1] H184440

HAT6030ASG
A [1] W222611
B [1] H184440

HAT6030AWH
A [1] W222612
B [1] H184440

HAT7230

HAT7230ABW
A [1] W222613
B [2] H118700

HAT7230AHC
A [1] W222614
B [2] H118700

HAT7230AMH
A [1] W222615
B [2] H151406

HAT7230AMR
A [1] W222616
B [2] H118700

HAT7230ANE
A [1] W222427
B [2] H216048

HAT7230APG
A [1] W222618
B [2] H184440

HAT7230ASG
A [1] W222619
B [2] H184440

HAT7230AWH
A [1] W222620
B [2] H184440