


PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : P301671

DESCRIPTION/LA DESCRIPCION/DESCRIPCIÓN : Four Door Console/Console quatre portes/
Consola de cuatro puertas



A *

x4 Adjustable Shelf
x4 Tablette ajustable
x4 Estante ajustable





B *

x6 Adjustable leveler-Brown
x6 Patin réglable
x6 Nivelador ajustable



C *

x1 Tipping restraint
x1 Liste des pièces de
quincaillerie antibasculant
x1 Abrazadera antivuelco



D *

x16 Shelf Supports
x16 Supports Pour Tablette
x16 Soporte De Las Repisas



E *


x6 Legs
x6 jambes
x6 Piernas

* Replaceable Part

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ NOTICE DE MONTAGE/ INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : P301671


DESCRIPTION/LA DESCRIPCION/DESCRIPCIÓN :Four Door Console/Console quatre portes/
Consola de cuatro puertas



REPLACEABLE PART/ PARTIE REMPLACABLE/ PARTE REEMPLAZABLE

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : P301671

DESCRIPTION/LA DESCRIPCION/DESCRIPCIÓN :Four Door Console/Console quatre portes/
Consola de cuatro puertas




A*
RP301671-SHELF
x4 Adjustable Shelf
x4 Tablette ajustable
x4 Estante ajustable




B*
RC-FG-BROWN
x6 Adjustable leveler-Brown
x6 Patin réglable
x6 Nivelador ajustable




C*
RC-ANTI-TIP
x1 Tipping restraint
x1 Liste des pièces de quincaillerie antibasculément
x1 Abrazadera antivuelco



D* RP301671-SUPP
x16 Shelf Supports
x16 Supports Pour Tablette
x16 Soporte De Las Repisas





RP301671-CHINGE
* x6 Center Door Hinge
x6 Charnière de porte
x6 Bisagra de la puerta



* RP301671-CATCH
* x4 Door Catch
Catch de aimant
Captura de imã



* RP301671-GRO
x2 Grommet
x2 Oeillet
x2 Ojal



RP301671-SHINGE
* x6 Side Door Hinge
x6 Charnière de porte
x6 Bisagra de la puerta



E*
RP301671-LEG
x6 Legs
x6 jambes
x6 Piernas

* Replaceable Part