




Safety Information

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. Discontinue use when child becomes old enough to defeat it.

- When possible, install out of reach of children.
- Not suitable for use on stoves, ovens, doors or windows.
- For refrigerators with side-by-side doors, two lockes should be installed (one for each door) on top of refrigerator (**Figure 1**).
- Do not install across side-by-side doors.



To Install

BEFORE YOU BEGIN:

- Clean refrigerator surfaces with warm soapy water, rinse with clear water and dry.
- Check fit before applying.
- For uneven surfaces, ensure lock and catch are mounted evenly (**Figure 2**). Remove paper backing and apply spacer(s) to lock or catch.
- Lock to be installed on refrigerator door only (**Figure 3**).

1 Do not remove paper backing until step 2. Place catch inside lock to ensure fit (**Figure 3**).

2 Remove all paper backing from adhesive. Mount lock to door and catch to refrigerator surface (**Figure 3**). Press firmly.

NOTE: Allow adhesive to cure for 24 hours before use. Set refrigerator lock to disabled mode for 24 hours. See "To disable refrigerator lock" below.

To Use

For everyday use:

- Be sure the red disable button sticks out. To open the refrigerator door press the top of the lock, open the door, then release the lock (**Figure 4**).

To disable refrigerator lock:

- Press the top of the lock, then press the red disable button (**Figure 5**). This will prevent it from locking when refrigerator is closed.

To re-activate refrigerator lock:

- Press the button on the opposite side so that the red disable button sticks out. This will re-activate locking mode.

Care and Cleaning



- Wipe with a clean, damp cloth.

Refrigerator Door Lock

HS187

Keep These Instructions For Future Use

- Read all instructions before using.
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our web site at www.safety1st.ca. Have the model number ready (HS187) and date code (manufacture date) located on the product.




©2014 Dorel Juvenile Group.
Dorel Juvenile Group.
All Rights Reserved.
Tous Droits Réservés.
www.djgusa.com
(800) 544-1108
www.safety1st.ca
Made in CHINA.
Fabriqué en CHINE.
Styles and colors may vary.
Les styles et les couleurs peuvent varier.
Distributed by (distribué par)
Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St.,
Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada,
873 Hodge, St. Laurent,
QC H4N 2B1
10/15/13 4358-6499

Information sur la sécurité

ATTENTION: Ce produit est uniquement un moyen de dissuasion. Il ne remplace pas la supervision appropriée d'un adulte. Cessez de l'utiliser quand l'enfant est assez vieux pour le déjouer.

- Si possible, installez hors de portée des enfants.
- Ne convient pas pour les cuisinières, les fours, les portes ou les fenêtres.
- Pour les réfrigérateurs avec des portes côte à côte, deux verrous doivent être installés (un pour chaque porte) sur le dessus du réfrigérateur (**Figure 1**).
- Ne pas installer sur les portes côte à côte.



Pour installer

AVANT DE COMMENCER:

- Nettoyez les surfaces du réfrigérateur avec de l'eau chaude savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez.
- Vérifiez que l'emplacement est correct avant d'appliquer.
- Pour les surfaces inégales, assurez-vous que le verrou et le loquet sont installés de façon égale (**Figure 2**). Retirez le papier protecteur et appliquez l'espaceur(s) sur le verrou ou le loquet.
- Le verrou doit être installé sur la porte du réfrigérateur seulement (**Figure 3**).

1 Ne pas enlever le papier protecteur avant l'étape 2.

Placez le loquet à l'intérieur du verrou pour vous assurer qu'il s'adapte bien (**Figure 3**).

2 Enlevez tout le papier protecteur de l'autocollant. Montez le verrou sur la porte et le loquet sur la surface du réfrigérateur (**Figure 3**). Pressez fermement.

NOTE: Laissez l'adhésif sécher pendant 24 heures avant d'utiliser. Réglez le verrou du réfrigérateur au mode désactivé pendant 24 heures. Voir "Pour désactiver le verrou du réfrigérateur" ci-dessous.

Mode d'emploi

Pour utilisation quotidienne:

- Assurez-vous que le bouton rouge désactivé est sorti. Pour ouvrir la porte du réfrigérateur, pressez le dessus du verrou, ouvrez la porte, puis relâchez le verrou (**Figure 4**).

Pour désactiver le verrou du réfrigérateur:

- Pressez le dessus du verrou, puis appuyez sur le bouton rouge pour désactiver (**Figure 5**). Cela l'empêchera de se verrouiller quand le réfrigérateur est fermé.


Pour réactiver le verrou du réfrigérateur:

- Appuyez sur le bouton du côté opposé de sorte que le bouton rouge pour désactiver est sorti. Cela permettra de réactiver le mode de verrouillage.

Soin et Entretien


- Essayez avec un chiffon propre imbibé d'eau.

1 Modèles de réfrigérateur




2

Espaceur sur la porte



3

Espaceur sur la porte




4



5

Activé Désactivé



Verrou de porte de réfrigérateur

HS187

Conservez ces instructions pour référence future

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser.
- Retirez tout le contenu de la boîte et jetez la boîte, et/ou les sacs en polyéthylène.
- Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, faites parvenir un courriel à consumer@djgusa.com, appelez le Service à la clientèle au (800) 544-1108, ou par télécopieur au (800) 207-8182. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.safety1st.ca. Ayez en main le numéro de modèle (HS187) et le code de date (date de fabrication) situé sur le produit.

©2014 Dorel Juvenile Group.

Dorel Juvenile Group.

All Rights Reserved.

Tous Droits Réservés.

www.djgusa.com

(800) 544-1108

www.safety1st.ca

Made in CHINA.

Fabriqués en CHINE.

Styles and colors may vary.

Les styles et les couleurs peuvent varier.

Distributed by (distribué par)

Dorel Juvenile Group, Inc.,

2525 State St.,

Columbus, IN 47201-7494

Dorel Distribution Canada,

873 Hodge, St. Laurent,

QC H4N 2B1

10/15/13 4358-6499