

## COMPACT BEAN TOSS SET


### User Manual

#### CONTENTS:

- 2 Pre-assembled Boards
- 4 Yellow Bean Bags
- 4 Black Bean Bags

#### GAME RULES

Since this is a Compact Bean Toss Set, we recommend not following the typical, regulation bean toss rules in regards to board placement and instead place the boards closer together. The distance that we recommend for board placement is 3-5 feet apart from each other, but this can vary based on age and skill level.



Two teams play each other, with either 2 or 4 players total. For a 4-player game, your partner will stand directly across from you in their pitching box. For a 2-player game, both players pitch from the same board. Each team picks a color cornhole bag, either blue or red. Teams take turns throwing bags by having opponents alternate tosses until all 8 bags are thrown. After taking score, players should change boards and the scoring team should toss first in the next round.

Player's feet may not go past the front edge of the board and if they do a foul will be called and the bag should be removed immediately from the round. Also, bags that are pushed in and through the hole by an opponent's toss are counted.

#### NOTES ON SCORING:

- The first team/player to reach (or exceed) 21 points is the winner.
- 3 points for each bag tossed into the hole. This is called a cornhole.
- 1 point for each bag that landed on the board and remains on the board through the entire round. This is called a woody.
- Score is the difference in the team totals. For example, after one round if Team A tosses totaled 3 points and Team B tosses totaled 2 points, then Team A scores 1 point.

#### SAFETY WARNINGS:

- This item is not a toy. Adult supervision is required for all children under 12 years of age.
- Always make sure to have a clear and open area to enjoy this game. Throwing hard objects is dangerous.
- Use the bean bags only for their intended purpose. Improper use may result in personal injury or property damage.
- Standing, stepping, leaning or hanging on the boards is prohibited. The boards are not intended to bear weight and will break.
- Inspect the product before every use. If the product appears worn, cracked, or broken in any manner; discontinue use and discard immediately.

#### IMPORTANT NOTE:

For more fun, feel free to be creative and make up your own game rules.

#### **Parts**

- Yellow Bean Bag NGP2407
- Black Bean Bag NGP2408
- Board NGP2409

#### **LIMITED WARRANTY**

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days from date of purchase. Should any evidence of defects in material and/or workmanship appear within the Limited Warranty period, manufacturer will either replace or repair the product at its option. This warranty covers normal consumer use and does not cover failure which results from alteration, accidents, misuse, abuse or neglect. An original receipt will be required before warranty performance can be rendered. Requests for return authorization should be sent to: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles, IL 60174 or call 800-759-0977. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which may vary by state.

## ENSEMBLE COMPACT POUR JEU DE LA POCHE


### Manuel de l'utilisateur

#### CONTENU:

- 2 planches préassemblées
- 4 poches jaune
- 4 poches noir

#### RÈGLES DU JEU:

Puisque qu'il s'agit d'un jeu de poche compact, nous recommandons de ne pas suivre les règles habituelles du jeu de la poche en ce qui concerne le placement de la planche et plutôt de placer les planches plus proches l'une de l'autre. La distance que nous recommandons pour le placement des planches est de 3-5 pieds l'une de l'autre, mais peut varier en fonction de l'âge et du niveau des joueurs.



Deux équipes s'affrontent, avec 2 ou 4 joueurs en tout. Pour une partie à 4 joueurs, votre partenaire se tiendra directement à votre opposé dans sa boîte de lancer. Pour un jeu à 2 joueurs, les 2 joueurs lanceront depuis la même planche. Chaque équipe choisit une couleur de poche, soit bleu soit rouge. Les équipes alternent pour lancer les poches, jusqu'à ce que les 8 poches aient été lancées. Après avoir établi le score, les joueurs devraient changer de planche et l'équipe gagnante devrait lancer la première pour la manche suivante. Les pieds des joueurs ne devraient pas dépasser le bord de la planche et si cela arrive il y'a faute et la poche doit être retirée de la manche en cours. En outre, les poches qui sont poussées dans le trou par le lancer d'un adversaire sont comptées.

#### NOTES SUR LE POINTAGE:

- La première équipe/joueur qui atteint ou dépasse 21 points gagne.
- 3 points par poches mise dans le trou, On appelle cela une Babette.
- 1 point pour chaque sac qui atterrit sur la planche et reste dessus pendant toute la manche. C'est un « woody ».
- Le score est la différence entre les totaux des deux équipes. Par exemple, après une manche si les lancers de l'équipe A totalisent 3 points et ceux de l'équipe B 2, alors l'équipe A marqué 1 point.

#### NOTE IMPORTANTE:

Pour plus de Plaisir, n'hésitez pas à être créatif et créer vos propres règles du jeu.

#### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

- Cet article n'est pas un jouet. La supervision d'un adulte est requise pour tous les enfants de moins de 12 ans.
- Assurez-vous toujours d'avoir un espace bien dégagé pour bien profiter du jeu. Lancer des objets durs est dangereux.
- Utilisez les poches seulement pour l'usage pour lequel elles sont faites. Un usage inapproprié peut causer des blessures ou des dommages matériels
- Se mettre debout, piétiner, s'appuyer ou se suspendre sur les planches est interdit. Les planches ne sont pas faites pour supporter le poids d'une personne et casseront.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation. Si il semble usé, fissuré ou cassé de quelque manière que ce soit, arrêtez de l'utiliser et mettez-le de côté immédiatement.

#### **Pièces**

- poches jaune NGP2407
- poches noir NGP2408
- planche de poche NGP2409

#### **GARANTIE LIMITÉE**

Ce produit est garanti libre de défaut de matériel et main d'œuvre pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Si une preuve de défaut matériel et/ou de main d'œuvre apparaît pendant la période de garantie limitée, le fabricant s'engage à remplacer ou réparer le bien à sa discrétion. Cette garantie couvre un usage normal et ne couvre pas les défaillances provenant d'altération, mauvais usage, accidents, abus ou négligence. Un reçu original sera requis avant que la garantie ne puisse être invoquée. Les demandes pour autorisation de retour doivent être soumises à: Blue Wave Products, 1745 Wallace Ave., St. Charles, IL 60174 or call 800-759-0977. Cette garantie vous accorde des prérogatives légales spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui peuvent varier selon les états.

Pour des pièces de remplacement, plus d'information sur la garantie ou pour plus d'information, veuillez appeler le 800-759-0977