


## Streamline 10 Cubby Tray Storage Cabinet 2x5

ELR-17431  
 ELR-17431-GW  
 ELR-17431-WW



EASY  
 FÁCIL  
 FACILE


HARD  
 DIFÍCIL  
 DIFFICILE

**IMPORTANT:** READ CAREFULLY RETAIN FOR FUTURE REFERENCE  
**IMPORTANTE:** LEA DETENIDAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS  
**IMPORTANT :** LIRE ATTENTIVEMENT CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE




**A**

1x/1x




**D**

4x




**B**

1x



**F**

5x




**G**

8x

**H**

8x/8x




H1

H2

**C**

1x




**I**

8x

**J**

1x




1

TWO ADULTS RECOMMENDED FOR ASSEMBLY.  
BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS. IF  
ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED VISIT  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) OR SCAN THE  
QR CODE:


AL MONTAR, SE RECOMIENDA QUE HAYA DOS ADULTOS.  
ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS  
PARTES. SI FALTA ALGUNA PIEZA O ESTÁ DAÑADA, VISITE  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) O ESCANEE EL  
CÓDIGO QR:

SE FAIRE AIDER DE DEUX ADULTES POUR LE  
MONTAGE. ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES  
PIÈCES AVANT L'ASSEMBLAGE. SI DES PIÈCES SONT  
MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, VISITEZ  
[WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US](http://WWW.ECR4KIDS.COM/PAGES/CONTACT-US) OU SCANNEZ LE  
QR CODE:




2

I=8x




3

H1/H2=8x/8x




4

G=4x




5




6


G=4x



7



8



### **WARNING:**

#### **Adult Assembly Required.**

Two adults recommended.

- ▲ Contains small parts, sharp points and edges.
- ▲ Do not stand, sit, kneel, climb, lean or pull on unit for support.
- ▲ Never leave children unattended.
- ▲ Do not place unit near high heat or moisture.
- ▲ Use on level ground only.

### **ADVERTENCIA:**

#### **Se requiere un adulto para su ensamblaje.**

Se recomienda que lo hagan dos adultos.

- ▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.
- ▲ No se pare, siente, arrodille, trepe, recline o jale la unidad como apoyo.
- ▲ Nunca deje a los niños sin atención.
- ▲ No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.
- ▲ Utilice solo en terreno nivelado.

### **AVERTISSEMENT :**

#### **L'assemblage nécessite un adulte.**

Deux adultes recommandés.

- ▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.
- ▲ Ne pas se mettre debout, s'asseoir, s'agenouiller, monter, s'appuyer ou pousser sur l'unité pour se soutenir.
- ▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.
- ▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.
- ▲ N'utiliser que sur un terrain plat.

### **CARE AND CLEANING:**

**Care:** Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

**Cleaning:** Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

### **CUIDADO Y LIMPIEZA:**

**Cuidado:** Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

**Limpieza:** Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

### **ENTRETIEN ET NETTOYAGE:**

**Entretien :** Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

**Nettoyage :** Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javelissant ou un nettoyant tout usage.