



Designed for Fun, Built to Last™

VEGA

5-FT AIR HOCKEY TABLE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. **When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.**
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.



CARE AND USE






1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** drag the table when moving it, as this will damage the legs.

VEGA 5-FT. AIR HOCKEY TABLE - BG50386


Parts List

Illustrations Not to Scale



PARTS

P1 NGP8006  Main Cabinet 1PC	P2 NGP8007  Right Leg 2PCS	P3 NGP8008  Left Leg 2PCS	P4 NGP8009  Leg Panel 2PCS	P5 NGP8011  Leg Leveler 4PCS
P6 NGP62946  LED Striker 2PCS	P7 NGP62947  LED Puck 2PCS	P8 NGP8012  Electronic Scorer AAA batteries (not included) 1PC	P9 NGP8013  Part of Table Body Blower Motor 1PC	

HARDWARE PACK-NGP8010

H1  Bolt 1/4"X1" 12PCS	H2  Washer 1/4" 12PCS	H3  Round Head Screw 5/32"X5/8" 12PCS	H4  Round Head Screw 5/32"X3/4" 2PCS	T1  Allen Tool 1PC
---	--	---	--	---




ASSEMBLY INSTRUCTIONS



ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

NOTE: Two adults are required to turn table upright. Turn over using main table body only, NOT legs, and place on all four feet on ground at same time.

3.



NOTE: Once table is completely assembled and placed in desired location, use level (not included) to adjust leg levelers so table is level in both directions.

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977



Designed for Fun, Built to Last™

VEGA TABLE DE AIR HOCKEY DE 5 PIEDS INSTRUCTIONS DE MONTAGE



**Veuillez ne pas hésiter à
contacter notre ligne client au
800-759-0977 pour toute
question qui se présenterait
pendant l'assemblage ou
l'utilisation de ce produit!**

MERCI!

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique aux consommateurs au **800-759-0977** pour obtenir une aide immédiate avant de contacter votre détaillant. Veuillez lire les informations relatives à la garantie au dos de ces instructions de montage pour plus de détails.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DE CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Trouvez une surface propre et plane pour commencer l'assemblage de votre table de jeu. Nous recommandons que deux adultes travaillent ensemble pour assembler ce jeu. Vous pouvez couper ou déchirer soigneusement les quatre coins de la boîte afin que le fond de la boîte puisse être utilisé comme surface de travail..
2. Retirez tout le contenu de la boîte et vérifiez que vous avez toutes les pièces indiquées dans la liste des pièces avant de commencer l'assemblage. **Remarque : certaines pièces peuvent être préinstallées ou préassemblées..**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler exactement au produit.
4. ***Lors de l'installation de pièces comportant plus d'une vis ou d'un boulon, serrez à la main toutes les vis ou tous les boulons en place avant de procéder au serrage final avec un tournevis ou une clé.***
5. Les tournevis électriques peuvent s'avérer utiles lors du montage ; toutefois, il convient d'utiliser un couple de serrage faible et de faire preuve d'une extrême prudence, car les vis peuvent être arrachées ou trop serrées, ce qui peut endommager les pièces, si le couple de serrage du tournevis électrique est trop élevé.

ATTENTION!

Lire et suivre attentivement toutes les instructions de montage et de sécurité.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - CET ARTICLE PEUT CONTENIR DE PETITES BILLES ET PIÈCES NE CONVENANT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.







ENTRETIEN ET UTILISATION

1. Ce produit est destiné à une utilisation à l'INTÉRIEUR SEULEMENT.
2. Ne vous asseyez PAS sur la table et ne la traînez pas pour la déplacer, car cela endommagerait les pieds.
3. Gardez la table couverte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Enlevez la poussière de la surface de jeu et du meuble à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon propre et doux.

TABLE DE AIR HOCKEY - VEGA 5 pieds. BG50386 – Liste des pièces

Illustrations pas à l'échelle



PIÈCES

P1 NGP8006  Corps 1PC	P2 NGP8007  Pied droit x 2	P3 NGP8008  Pied gauche x 2	P4 NGP8009  Panneau gauche x 2	P5 NGP8011  Niveleurs x 4
P6 NGP62946  LED Palettes x 2	P7 NGP62947  LED Rondelles x 2	P8 NGP8012  Compteur électronique x1	P9 NGP8013  Soufflerie (intégré à la table)	

QUINCAILLERIE -NGP8010

H1 NGP8010  12 Boulons 1/4"X1	H2 NGP8010  12 Rondelles 1/4"	H3 NGP8010  12 Vis à tête ronde 5/32"X1/2"	H4 NGP8010  2 Vis à tête plate 5/32"X1/2"	T1 NGP8010  Clé Allen
---	---	--	---	--




INSTRUCTIONS DE MONTAGE



INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

NOTE: Deux adultes sont nécessaires pour retourner la table. Retournez la table en utilisant le corps principal uniquement, PAS les pieds, et placez les quatre pieds sur le sol en même temps.

3.



NOTE: Une fois la table complètement assemblée et placée à l'endroit désiré, utilisez un niveau (non inclus) pour ajuster les niveleurs de pieds afin que la table soit de niveau dans les deux directions..

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

Ce produit est garanti à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de 180 jours à compter de la date de l'achat au détail initial.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages dus à une installation incorrecte, une modification, un accident ou tout autre événement indépendant de la volonté du fabricant. Les défauts ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence annuleront cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les rayures ou les dommages qui peuvent résulter d'une utilisation normale.

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation institutionnelle ou commerciale ; le fabricant n'assume aucune responsabilité pour une telle utilisation. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annule cette garantie.

Cette garantie n'est pas transférable et se limite expressément à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Pendant la période de garantie, le fabricant réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'expédition et d'assurance ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses connexes pour la dépose, l'installation ou le remplacement du produit ou de ses composants ne sont pas couverts par la présente garantie.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des substitutions aux demandes de garantie si les pièces sont indisponibles ou obsolètes.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte d'utilisation du produit ou d'autres coûts, dépenses ou dommages consécutifs ou accessoires encourus par le consommateur de toute autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie remplace expressément toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de commercialisation et d'adéquation à l'usage dans la mesure permise par les lois fédérales ou de l'état.

Ni le fabricant ni aucun de ses représentants n'assument d'autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toutes les réclamations en garantie doivent être faites auprès du détaillant où le produit a été acheté à l'origine. Un reçu d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat sera nécessaire pour traiter toutes les demandes de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de pièces figurant dans les instructions de montage sont requis pour toute demande de pièces ou de garantie.

Pour toute information complémentaire sur la garantie ou pour toute demande de renseignements, veuillez appeler le 800-759-0977