

1ES

Lasko



WARNING



This Fan is for residential use only.

It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.



- DO NOT** use this Fan in areas where flammable vapors are present or where products such as gasoline, solvents, oil based paint or flammable chemicals, liquids or sprays are used, stored or being applied.
- DO NOT** use this Fan in agricultural facilities including areas where grain, hay, or feed is stored or areas where livestock, poultry or animals are confined.
- DO NOT** run power cord under throw rugs, runners, or similar coverings or allow furniture or heavy objects to rest on the cord. **DO NOT** route cord under furniture or appliances.
- The plug on your Lasko Fan is a safety feature. It contains a safety device (fuse) that should not be removed or tampered with. To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, **DO NOT** attempt to remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug. If the Fan has stopped functioning, it may be due to the safety device incorporated in this plug. Call 800-233-0268, Monday - Friday, between 8:00 a.m. and 5:00 p.m. Eastern for questions. If the plug warning label is missing or damaged, call the toll free number for a replacement label.
- THIS FAN HAS A POLARIZED PLUG** (one blade is wider than the other). This plug is designed to fit into the outlet only one way. Match the wide blade to wide slot in outlet and **FULLY INSERT**. **DO NOT** attempt to bypass or defeat this safety feature. If the plug does not fit in the outlet, consult a qualified electrician. The outlet may need to be replaced. *To Reduce The Risk Of Fire or Electric Shock, **DO NOT** Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.
- DO NOT** use this Fan outdoors, near water, bath tubs, swimming pools, hot tubs or other wet areas.
- DO NOT** depend on the ON/OFF switch as the sole means of disconnecting power to the Fan when moving, cleaning or servicing. **ALWAYS** unplug the Fan when servicing or when not in use.
- NEVER** operate any Fan with a damaged cord or plug or after the Fan malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
- DO NOT** leave children unattended while the Fan is in use or plugged in.
- Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.



CAUTION

DO NOT OPERATE WITH FEET MISSING.

Slide the two feet included in the box into the Fan housing until the locking tabs fit securely into the tab locks.



Insert the plug end into the back of the fan. See the orientation of the plug end to the opening in the back of the fan.

* This plug locks into place permanently and should not be removed after installation.

OPERATION

- Plug the Fan into any standard 120V AC household outlet.
- Using the rotary switch, set the desired Fan speed.

MAINTENANCE

- To clean your Fan, use a soft cloth moistened with a mild soap solution. **NEVER IMMERSE ELECTRICAL PARTS IN WATER.** Never use gasoline, benzene, thinner, hard cleansers, etc. Be certain that the Fan is completely dry before plugging in.
- Lubrication is not required as your Fan has permanently lubricated bearings.
- Store in a clean and dry area when not in use.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Set Fan on a dry, level surface.
- Please make sure the speed control is in the OFF (O) position.
- Plug cord into any standard 120 volt AC outlet.
- The speed is adjustable by turning the speed control located on the back of the Fan to the desired setting.

3: HIGH speed setting
2: MEDIUM speed setting
1: LOW speed setting
O: OFF

FAN BLADE CLEANING

To clean the Fan blade remove the front grill by unscrewing the six screws located around the perimeter. **DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE FAN BLADE.** Clean with a soft, damp cloth. Ensure that the front grill is securely fastened to the Fan prior to beginning operation.

FAN STORAGE

STORAGE: Store the Fan with these instructions, in the original carton in a cool, dry place.

LASKO PRODUCTS, LLC LIMITED WARRANTY (VALID IN THE USA, ITS TERRITORIES, AND CANADA ONLY)

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

HOW LONG THIS WARRANTY LASTS: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

WHAT LASKO WILL DO: Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Lasko Products, LLC at customer expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Lasko customer service department to obtain a Return Authorization ("RA"). **DO NOT** return products without an RA or the warranty claim will not be processed.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.

IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province. Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

For more information, please visit our website: www.lasko.com

Customer Service is available to assist you with product questions and replacement parts.

Call toll-free (800) 233-0268 Monday thru Friday 8am-5pm EST.

Disposition: Corrugated packaging materials are recyclable. For environmentally responsible disposal of this product, contact your local waste service provider or visit www.1800recycling.com

Patent: www.lasko.com/patent



Este ventilador es para uso residencial exclusivamente.
No está diseñado para usarse en ambientes comerciales, industriales o agrícolas.



1. NO USE el ventilador en áreas donde haya vapores inflamables ni donde se usen, guarden o apliquen productos como gasolina, solventes, pinturas de aceite o sustancias, líquidos o rocíos inflamables.
2. NO USE este ventilador en establecimientos agrícolas, como áreas donde se almacenen granos, heno o alimentos o áreas en las que están confinados ganado, aves u otros animales.
3. NO PASE el cable de corriente por alfombras, estereras o cubiertas similares ni permita que muebles u otros objetos pesados se apoyen en el cable. No pase el cable por debajo de muebles o aparatos.
4. El enchufe de su ventilador Lasko es una característica de seguridad. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) irremplazable, que no debe retirarse ni manejarse. Para reducir los riesgos de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, NO TRATE de quitar, reemplazar, reparar ni manejar la clavija original. Si el ventilador deja de funcionar eso puede deberse al dispositivo de seguridad incorporado en esa clavija. Llame al 800-233-0268, de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm (hora del este) si tiene preguntas. Si la etiqueta de advertencia de la clavija está ausente o dañada, llame al número de larga distancia gratuita para pedir un repuesto.
5. ESTE VENTILADOR TIENE UNA CLAVIJA POLARIZADA (una pata es más ancha que la otra). Esta clavija está diseñada para insertarse en el tomacorriente solamente en una posición. Haga coincidir la pata ancha con la ranura amplia del tomacorriente e INSÉRTELA POR COMPLETO. NO TRATE DE esquivar o anular esta medida de seguridad. Si la clavija no cabe en el tomacorriente, consulte con un electricista calificado. Podría ser necesario reemplazar el tomacorriente. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
6. NO UTILICE este ventilador en exteriores, de agua, tinas, albercas, jacuzzis y otras áreas húmedas.
7. NO DEPENDA del interruptor como único medio de desconectar la corriente del ventilador cuando lo vaya a mover, limpiar o darle mantenimiento. SIEMPRE desconecte el ventilador cuando lo dé mantenimiento o no lo esté usando.
8. NUNCA OPERE ningún ventilador con el cable o la clavija dañados, o después de que se haya descompuesto, se haya caído o dañado de cualquier manera.
9. NO DEJE a los niños sin supervisión mientras el ventilador esté en uso o conectado.
10. Disponga el cable lejos del área de tráfico y donde nadie vaya a tropezar con él.



PRECAUCIÓN

NO LO HAGA FUNCIONAR SI FALTAN LAS PATAS.

Deslice los dos pies incluidos en la caja en la carcasa del ventilador hasta que las pestañas de bloqueo encajen firmemente en los bloques de la pestaña.



Inserte el extremo del enchufe en la parte posterior del ventilador. Vea la orientación del extremo del enchufe a la abertura en la parte posterior del ventilador.

*Este enchufe se bloquea en su lugar de forma permanente y no se debe quitar después de la instalación.

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el ventilador en cualquier tomacorriente doméstico estándar de 120 Vca.
2. Determine la velocidad deseada con el interruptor giratorio.

MANTENIMIENTO

1. Para limpiar el ventilador, use un paño suave humedecido en una solución ligera de jabón. **NUNCA SUMERJA EN AGUA LAS PARTES ELÉCTRICAS.** Nunca use gasolina, benceno, solventes, limpiadores abrasivos, etcétera. Revise que el ventilador esté completamente seco antes de enchufarlo.
2. No se requiere lubricación ya que el ventilador tiene cojinetes de lubricación permanente.
3. Guárdese en un área limpia y seca cuando no esté en uso.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque la Ventilador en una superficie seca y nivelada.
2. Asegúrese de que el control de velocidad esté en la posición APAGADO (O).
3. Enchufe el cable en cualquier tomacorriente de CA estándar de 120 voltios.
4. La velocidad se puede ajustar girando el control de velocidad ubicado en la parte posterior del ventilador a la configuración deseada.

3: ajuste de velocidad ALTA 2: ajuste de velocidad MEDIA 1: ajuste de velocidad BAJA O: APAGADO

LIMPIEZA DE LAS HOJAS DEL VENTILADOR

Para limpiar la paleta del ventilador, retire la rejilla frontal desatornillando los seis tornillos ubicados alrededor del perímetro. **NO INTENTE QUITAR LA HOJA DEL VENTILADOR.** Limpiar con un paño suave y húmedo. Asegúrese de que la rejilla frontal esté bien sujeta al ventilador antes de comenzar a operar.

ALMACENAMIENTO DEL VENTILADOR

ALMACENAMIENTO: Guarde el ventilador con estas instrucciones, en la caja original en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA DE LASKO PRODUCTS, LLC.

(VÁLIDA SOLAMENTE EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS Y CANADÁ.)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA: Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales.

CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA: Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha de compra o hasta que el comprador original del producto lo venda o transfiera, lo que ocurra primero.

QUÉ HARÁ LASKO: Lasko, a su exclusiva discreción, reparará o reemplazará cualquier pieza que resulte defectuosa o reemplazará el producto completo con el mismo modelo o uno equivalente. Para toda reclamación de garantía, el producto debe ser devuelto a Lasko Products a costa del consumidor, con el comprobante de compra dentro del período de garantía. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para conseguir una Autorización de Devolución ("RA"). NO DEVUELVA productos sin la RA, pues en ese caso no se procesará la reclamación de garantía.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Esta garantía no se aplica si el producto se dañó o falló debido a un accidente, al manejo u operación indebidos, por daños en el transporte, abusos, maltratos, o si se le hicieron o intentaron hacerse reparaciones no autorizadas. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de los productos a Lasko para su reparación o reemplazo. Lasko pagará los costos de envío cuando devuelva el producto después de una reparación o reemplazo dentro de la garantía.

EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA LASKO SERÁ RESPONSABLE POR GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS QUE CONTEMPLAN DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERA. A PESAR DE CUALQUIER COSA EN CONTRA, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO DENTRO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA EXCEDERÁ AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD CONCLUIRÁ CON LA EXPIRACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas ni la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted podría tener también otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Se requiere el comprobante de compra para que se acepte la reclamación de garantía.

Si desea mayor información, consulte nuestro sitio Web: www.lasko.com.

El Servicio al Cliente está a su disposición para ayudarlo con cualquier duda sobre el producto y piezas de repuesto.

Llame por larga distancia gratuita al (800) 233-0268 de lunes a sábado, de 8:00 am a 5:00 pm EST.

Disposición: Los materiales de empaque de cartón corrugado son reciclables. Para desechar este producto de manera ecológicamente responsable, comuníquese con su proveedor de servicio de desechos local o visite www.1800recycling.com

Patentar: www.lasko.com/patent