


SLIDE HAMMER PULLER SET

W89725

Functions in eight different ways as a slide hammer puller:


3-Jaw Internal Puller

Designed for "inside" pulling jobs such as, bearing cups, seals and outer races.



3-Jaw External Puller

Versatile outside jaws allow you to pull gears and bearings.




Dent Puller

Pulls out those hard to access dents and creases in auto bodies.




Locking Plier Adapter

Attach your locking pliers to the slide hammer for jobs where jaws won't work.




2-Jaw Internal Puller

Designed for "inside" pulling jobs such as, bearing cups, seals and outer races.



2-Jaw External Puller

Versatile outside jaws allow you to pull gears and bearings.



Puller Hook

Used to pull bearings and seals in situations where conventional methods won't work.




Rear Axle Puller

Removes flange type axles from most passenger cars and light trucks.



Replacement Parts:

For replacement parts call 1-800-426-1262



P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552 • Made in Taiwan • © Copyright 2022 • www.wilmarllc.com

JUEGO DE EXTRACTOR DE MARTILLO DESLIZANTE

W89725

Desempeña ocho funciones diferentes como un extractor de martillo deslizante:


Desmontador interno de 3 mordazas

Diseñado para trabajos en que hay que extraer componentes internos tales como tazas de cojinetes, sellos y otros anillos exteriores



Desmontador externo de 3 mordazas

Versátiles mordazas externas permiten extraer engranajes y cojinetes



Extractor de abolladuras

Extrae esas abolladuras y pliegues que se encuentran en lugares de difícil acceso en las carrocerías de los autos




Adaptador de las tenazas de cierre

Agregue sus tenazas de cierre al martillo deslizante para hacer aquellas tareas donde las mordazas no son adecuadas




Desmontador interno de 2 mordazas

Diseñado para los trabajos de extracción "interna" tales como tazas de cojinetes, sellos y anillos exteriores




Desmontador externo de 2 mordazas

Versátiles mordazas externas permiten extraer engranajes y cojinetes



Gancho de extracción

Se usa para extraer los cojinetes y sellos en situaciones donde los métodos convencionales no dan resultado




Desmontador del eje trasero

Sirve para sacar los ejes tipo brida de la mayoría de los automóviles para pasajeros y camiones livianos



Repuestos:

Para repuestos llame al 1-800-426-1262



P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552 • Made in Taiwan • © Copyright 2022 • www.wilmarllc.com

JEU D'EXTRACTEURS À INERTIE

W89725

Assure huit fonctions différentes en tant qu'extracteur à inertie :


Extracteur interne à 3 mâchoires

Conçu pour les travaux d'extraction « internes » roulement, les joints et les bagues extérieures



Extracteur interne à 3 mâchoires

Les mâchoires extérieures polyvalentes permettent d'extraire les engrenages et les roulements.



Marteau à inertie

Permet de retirer les filets et les plis difficiles d'accès des carrosseries automobiles.



Pince étau avec adaptateur d'arrache à inertie

Fixez votre pince étau au marteau à inertie pour les opérations où les mâchoires ne fonctionnent pas.




Extracteur interne à double mâchoires

Conçu pour les travaux d'extraction « internes » tels que les cuvettes de roulement et les bagues extérieures.



Extracteur externe à double mâchoires

Les mâchoires extérieures polyvalentes permettent d'extraire les engrenages et les roulements.



Crochet d'extraction

Utilisé pour retirer les roulements et les joints dans les situations où les méthodes conventionnelles ne fonctionnent pas.




Extracteur d'essieu arrière

Démonte les essieux à bride de la plupart des automobiles et des camions légers.



Pièces de rechange :

Pour les pièces de rechange, appelez le 1-800-426-1262.



B.P. 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552 • Fabriqué à Taiwan • © Copyright 2022 • www.wilmarllc.com