



# Over & Under<sup>®</sup> ProX

## Enduit pour planchers

Over & Under<sup>®</sup> ProX Floor Sealer pénètre, scelle et protège tous les finis utilisés sur les revêtements de sol résiliants.

### Caractéristiques et avantages

- Rehausse l'apparence des planchers en pénétrant, scellant et protégeant les finis, la durée de vie des anciens et nouveaux revêtements de sol
- Améliore le rendement des finis de plancher en fournissant une meilleure adhérence et un meilleur nivellement en plus de rehausser la brillance de tous les finis de plancher
- Facile à appliquer et à retirer avec tous les décapants Diversey
- Formule sans solvant qui convient à une utilisation sur une vaste gamme de revêtements de sol
- Le produit ne contient aucun PFAS intentionnellement ajouté

### Applications

- Produit scellant à utiliser surtout les finis appliqués sur des revêtements de plancher résiliants



AUCUN PFAS INTENTIONNELLEMENT  
AJOUTÉ



### Mode d'emploi

- Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de fini. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.
- Décapez le plancher à l'aide d'un décapant Diversey en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

### Revêtement

- Appliquer 1 à 2 couches de produit d'étanchéification de sol Over & Under® ProX en utilisant une vadrouille propre.
- Laissez sécher pendant 30 minutes entre couches individuelles. Températures, humidité et ventilation peuvent affecter les durées de séchage. Laissez le produit de finition durcir pendant 24 heures avant de procéder au polissage.
- Appliquer 1 ou plusieurs couches de produit d'étanchéification de sol recommandé en suivant les indications de son étiquette.

### Polissage

- Dépoussiérez à l'aide d'une vadrouille sèche ou d'un balai le plancher.
- Nettoyer le sol avec vadrouille ou machine autolaveuse, en utilisant du produit nettoyant recommandé de en suivant les instructions de son étiquette.
- Assurez l'entretien de l'éclat du fini par l'application périodique de nouvelles couches, avec le polissage à la vaporisation ou avec une polisseuse mécanique, selon les directives sur l'étiquette du fini.

### Décapage

- Enlever avec un produit décapant recommandé en suivant les indications de son étiquette.

### Pour des résultats optimaux

- Ne pas diluer.
- Ne pas l'utiliser sur des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50° F).
- Afin d'éviter toute contamination, ne pas remettre la partie inutilisée du produit dans le contenant d'origine.

**Remarque :** Les planchers seront glissants lorsque mouillés ou contaminés par des substances étrangères. Assurer un nettoyage prompt des déversements et des substances étrangères. Produit non prévu pour une utilisation à l'extérieur. Conforme aux exigences ASTM D-2047 sur la résistance au glissement.

Données techniques	Over & Under® ProX Enduit pour planchers
Couleur/Forme	Liquide opaque blanc cassé
pH	8,3
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Over & Under® ProX Enduit pour planchers	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	101110054 

### Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.