








CONTENTS**INSTALLING THE FAUCET**

- Hold the nut and twist the faucet on by turning clockwise


**INSTALLING THE ICE CORE**

- Align the openings on the ice core with the rods inside the lid
- Twist to lock in place



EL ÍNDICE**INSTALACIÓN DEL GRIFO**

- Sostenga la tuerca y gire el grifo girando a la derecha

**INSTALACIÓN DEL NÚCLEO DE HIELO**

- Alinee las aberturas en el núcleo de hielo con las varillas dentro de la tapa.
- Gire para fijar en su lugar

