

Model/Modelo/Modèle  
B3511LF-PPU-ECO  
Series/Series/Seria

Order these RP numbers if your faucet waterway connection system is a white hose with 3 connection fittings.

**RP20547** ▲

Retention Screws  
\* Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles secured from the sides.  
Tornillos de Retención  
\* Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).  
Vis de retenue  
\* Note : ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

**RP74151** ▲

Hot & Cold Lever Handles w/Buttons & Screws  
Manijas en Palanca con Botones y Tornillos de agua fría y caliente  
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec boutons et vis

**RP42096**

Stem Unit Assembly, Seat, Spring & Bonnet Nut  
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento, Resorte y Bonete  
Obturateur, siège, ressort et écrou à chapeau

**RP70197-1.2 (1.2 gpm)**  
Aerator  
Aireador  
Aérateur

**RP5404**  
Coupling Nuts (2) (Not supplied)  
Tuercas de Acoplamiento (2) (No incluidas)  
Écrous de Raccordement (2) (Non fournis)

**RP47423**  
Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)  
Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)  
Rondelles (2), Écrous(2) et Vis (4)

**RP44493**  
Hose Assembly, Blocks & O-Rings  
Ensamble de la manguera, Bloques y Aros-O  
Tuyau souple, blocs de fixation et joints toriques

**RP6087**  
Washer & Nut  
Arandela y Tuerca  
Rondelle et Écrou

**RP62472**  
Plastic Pop-Up Less Lift Rod  
Desagüe Automático de Plástico  
Menos la Barra de Alzar  
Renvoi Mécanique en Plastique  
Sans la Tige de Manoeuvre

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

Model/Modelo/Modèle  
B3511LF-PPU-ECO  
Series/Series/Seria

Order these RP numbers if your faucet waterway connection system are black tubes connecting to a black "W" shaped connector.

**RP20547** ▲

Retention Screws  
\* Note: These screws must be installed into the hole in the top of the stem unit assemblies (1) when using handles secured from the sides.  
Tornillos de Retención  
\* Nota: Cuando usa manijas instaladas desde los costados, estos tornillos deben instalarse dentro del agujero encima de los ensambles de la unidad de la espiga (1).  
Vis de retenue  
\* Note : ces vis doivent être installées dans les trous sur le dessus des obturateurs (1) lorsque vous utilisez des poignées qui se montent par les côtés.

**RP74151** ▲

Hot & Cold Lever Handles w/Buttons & Screws  
Manijas en Palanca con Botones y Tornillos de agua fría y caliente  
Manettes-leviers d'eau chaude et d'eau froide avec boutons et vis

**RP101504**

Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer  
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela  
Obturateur, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle

**RP70197-1.2 (1.2 gpm)**  
Aerator  
Aireador  
Aérateur

**RP6087**  
Washer & Nut  
Arandela y Tuerca  
Rondelle et Écrou

**RP101297**  
Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)  
Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)  
Rondelles (2), Écrous(2) et Vis (4)

**RP101296**  
Blocks & O-Rings  
Bloques y Aros-O  
Blocs de fixation et joints toriques

**RP62472** ▲

Plastic Pop-Up Less Lift Rod  
Desagüe Automático de Plástico  
Menos la Barra de Alzar  
Renvoi Mécanique en Plastique  
Sans la Tige de Manoeuvre  
(For SpotShield™ Brushed Nickel (SP)  
Order SS Designation)

▲ Specify Finish / Especifique el acabado / Précisez la Finition