

FAUCET SEAT & SPRING KIT

Installation Instructions:

1. Shut off water supply.
2. Remove handle, loosen adjusting ring and unscrew cap.
3. Remove cartridge.
4. Remove old seats and springs and replace with new.
5. Reassemble valve, hand tighten cap. Tighten adjusting ring until no water will leak around stem.

KIT DE ASIENTOS Y RESORTES PARA GRIFOS

Instrucciones de instalación:

1. Cerrar el suministro de agua.
2. Retire el mando, afloje el anillo de ajuste, desenroscar la tapa.
3. Quitar el cartucho.
4. Quite los asientos y resortes usados y reemplácelos con los nuevos.
5. Vuelva a armar la válvula, ajuste la tapa a mano. Apriete el anillo de ajuste hasta que no salga agua alrededor del eje.

