


## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。



### ⚠ 使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズの原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 初めてのご使用の際には、うすめた食器用洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い、水気をしっかりと拭き取ってから、十分に乾燥させてください。
- 殺菌力のある強い酸性、アルカリ性の薬品を多量に含む液体・アルコール類・石油類・除光液・香水・薬用ソープ・粘度の高いもの・粒状のものが混合されている液体、レモン等の柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂などは変質することがありますので使用しないでください。
- 冷蔵庫の形状によっては設置できない場合がありますのでご了承ください。
- 設置の際は、接地面がキズつかないように丁寧に置いてください。
- 製品を取り出す際、段差に引っ掛かる場合があります。その際は手前を少し持ち上げて取り出してください。
- ものを収納する際は、重心の偏りのないよう、バランスよく収納してください。
- サイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 過度な収納や無理なご使用は変形や破損する原因となります。
- 貴重品・壊れやすいもの・危険なものは収納しないでください。
- 卵以外の食品・食材などを直に収納しないでください。
- お子さまが製品で遊ばないようにご注意ください。
- 直射日光のあたる場所・火の近くや高温になる所で使用したりしないでください。
- 電子レンジ・食器洗い乾燥機・熱湯は使用しないでください。

### お手入れ方法

- 硬い布・タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- 製品に付いた汚れや水分は乾いた柔らかい布で拭いてください。長時間、付着したまま放置するとカビ・ヌメリの原因となります。
- 汚れがひどい場合にはお湯でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き、水拭きしてからしっかり乾かしてください。  
また、卵トレイは分解してから別々に洗い乾かしてからご使用ください。
- 各種食器用洗剤によっては使用できない場合がございます。使用上の注意に従ってご使用ください。
- シンナー・クレンザー・ベンジン・漂白剤・アルコール等は使用しないでください。変色や変形の原因となります。