

INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION GUÍA DE INSTALACIÓN

Bridge Faucet with Side Spray

Robinet de cuisine bridge avec douchette latérale

Llave de cocina de puente con rociador lateral




Image is for reference only
(Style varies by model)
Cette image n'est offerte qu'à titre
indicatif seulement
(Le style varie selon le modèle)
La imagen es sólo como referencia
(El estilo varía por el modelo)

HELPFUL TOOLS


For safety and ease of installation, the use of these helpful tools is recommended.

OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est recommandée.

HERRAMIENTAS ÚTILES


Por seguridad y facilidad de instalación, se recomienda el uso de estas útiles herramientas.




Adjustable Wrench
Clé ajustable
Llave ajustable



Safety Glasses
Lunettes de sécurité
Gafas de seguridad



Adjustable Pliers
Alicates ajustable
Pinces réglables



Screwdriver
Desarmador
Tornavis

For warranty or additional information, contact:

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :
Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
L O N D O N



victoria ⊕ albert®

ROHL

Parts List


- | | |
|---|----------------------------|
| A. Faucet | E. Side Spray Connector |
| B. Deck Gasket | F. Side Spray |
| C. Faucet Mounting Nut | G. Side Spray Mounting Nut |
| D. *Faucet Supply Lines
(Red = Hot, Blue = Cold) | H. Side Spray Hose |
- *Not included

Liste des pièces

- | | |
|---|---|
| A. Robinet | E. Raccord du rince-légumes |
| B. Joint d'étanchéité de
plateforme | F. Rince-légumes |
| C. Écrou de montage du
robinet | G. Écrou de montage du
rince-légumes |
| D. *Conduites
d'alimentation en eau
du robinet (rouge = eau
chaude, bleue = eau
froide) | H. Tuyau du rince-légumes |
- *Non incluses

Lista de piezas

- | | |
|---|--|
| A. Llave | E. Conector del rociador
lateral |
| B. Junta de la cubierta | F. Rociador lateral |
| C. Tuerca de montaje de la
llave | G. Tuerca de montaje del
rociador lateral |
| D. *Líneas de suministro de
la llave (Rojo = Caliente,
Azul = Fría) | H. Manguera del rociador
lateral |
- *No incluidas



CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn off the water supply before removing an existing faucet or removing a valve. Turn on the faucet handle to relieve water pressure and make sure the water supply has been completely shut off.

ATTENTION — CONSEILS POUR LE RETRAIT DE L'ANCIEN ROBINET:

Toujours couper l'alimentation en eau avant de retirer ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.

PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre cierre la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

Icon Legend/ Légende des icônes/ Leyenda de Iconos




Warning
Avertissement
Advertencia



Above sink
Au-dessus de l'évier
Encima del fregadero




Below sink
En dessous de l'évier
Debajo del fregadero



Place Deck Gasket **(B)** on top of the sink and insert Faucet **(A)**.

Placer le joint d'étanchéité de plateforme **(B)** sur le dessus de l'évier, et insérer le robinet **(A)**.


Coloque la junta de la cubierta **(B)** encima del fregadero e inserte la llave **(A)**.



Check overall faucet alignment from the top view.

Vérifier l'alignement général du robinet, vu du dessus.


Verifique la alineación general de la llave desde la vista superior.



Slide Faucet Mounting Nut **(C)** up onto Faucet under sink and tighten with wrench.

Faire glisser l'écrou de montage du robinet **(C)** sous l'évier jusqu'au robinet et serrer le tout à l'aide d'une clé.


Deslice la tuerca de montaje de la llave **(C)** hacia la llave, por debajo del fregadero, y apriete con una llave.



Slide Side Spray Connector **(E)** onto cold side shank and fully tighten Captive Nut by hand. Then tighten bottom Gland Nut by hand.

Faire glisser le raccord du rince-légumes **(E)** sur la tige d'alimentation en eau froide, et compléter le serrage de l'écrou encastré à la main. Serrer ensuite manuellement l'écrou de presse-étoupe inférieur.


Deslice el conector del rociado lateral **(E)** en la caña del lado del agua fría y apriete bien la tuerca cautiva con la mano. Luego apriete la tuerca de glándula inferior con la mano.



Place Deck Gasket **(B)** on top of the sink and insert Side Spray **(F)**.

Placer le joint d'étanchéité de plateforme **(B)** sur le dessus de l'évier et insérer le rince-légumes **(F)**.


Coloque la junta de la cubierta **(B)** encima del fregadero e inserte el rociador lateral **(F)**.



Slide Side Spray Mounting Nut **(G)** up onto Side Spray shank and tighten by hand.

Faire glisser l'écrou de montage du rince-légumes **(G)** sur la tige du rince-légumes, et le serrer à la main.


Deslice la tuerca de montaje del rociador lateral **(G)** hacia arriba sobre la caña del rociador lateral y apriete con la mano.



Push Side Spray Hose **(H)** into Side Spray Connector **(E)**.

Insérer le tuyau du rince-légumes **(H)** dans le raccord du rince-légumes **(E)**.


Empuje la manguera de rociado lateral **(H)** en el conector del rociado lateral **(E)**.



Connect Faucet Supply Lines **(D)*** to Faucet.

Raccorder les conduites d'alimentation en eau **(D)*** au robinet.


Conecte las líneas de suministro de la llave **(D)*** en la llave.



Run hot and cold water for 5 seconds.

Faire couler l'eau chaude et l'eau froide pendant 5 secondes.


Deje correr agua fría y caliente durante 5 segundos.



Connect Faucet Supply Lines (D)* to shut off valves. Tighten by hand, then 1/4 turn more with adjustable wrench. Turn on water and check for leaks.

Fixer les conduites d'alimentation en eau (D)* aux robinets d'arrêt. Les serrer à la main, puis faire 1/4 de tour supplémentaire avec une clé ajustable. Ouvrir l'eau et vérifier qu'il n'y a aucune fuite.

Conecte las líneas de suministro de la llave (D)* a las llaves de paso. Apriete a mano, después 1/4 de vuelta más con una llave inglesa. Abra la llave del agua y verifique que no haya fugas.



Installation is complete.

L'installation est terminée.

La instalación está completa.

For warranty or additional information, contact:
Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :
Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL