



SKU# NBP6061

FLOATING SKIMMER

FOR 12-FT COBALT AND CAPRI POOLS



Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 1-800-759-0977,
Monday – Friday. 8am – 5pm (CST)

TABLE OF CONTENTS

THANK YOU! 3

SAFETY INFORMATION 3

FLOATING SKIMMER - PARTS LIST 4

INTAKE TO PUMP AND RETURN WATER HOSE CONNECTION KIT INSTALLATION..... 5

FLOATING SKIMMER ASSEMBLY AND INSTALLATION..... 6

LIMITED 90-DAY WARRANTY 7

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our **Consumer Hotline at 800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

SAFETY INFORMATION

Please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

**NEVER DIVE OR JUMP INTO AN ABOVE GROUND POOL!
SERIOUS AND PERMANENT INJURIES MAY RESULT.**

**NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED IN OR AROUND THE POOL!
UNATTENDED CHILDREN DROWN IN POOLS EVERY YEAR.**




SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

Use of unauthorized replacement parts voids warranty.

ATTENTION INSTALLER: This manual contains important information about the installation, operation, and safe use of this pump and must be furnished to the end user of this product. Failure to read and follow all instructions could result in serious injury.

FLOATING SKIMMER - PARTS LIST (Not to scale)

Check all parts and ensure they are present and undamaged before assembly.
Report missing or damaged parts immediately for a full floating skimmer replacement.
Contact Blue Wave® Customer Service at (800)759-0977.



#	Parts Description	MFG No.	Quantity
1	Fastening Screw	P7A01	1
2	Fastening Block	P7A02	1
3	Over-the-Wall Hook	P7A03	1
4	Water Adjustment Level Bar	P7A04	1
5	Skimmer Body Cover	P7A05	1
6	Basket Handle	P7A06	1
7	Debris Skimmer Basket	P7A07	1
8	Gaskets	P7A08	5
9	Skimmer Body	P7A09	1
10	Intake Connector Kit	P7A010	1
11	Soft Hose	P7A011	1
12	Joint Connector	P7A012	1
13	Return Connector Kit	P7A013	1

INTAKE TO PUMP AND RETURN WATER HOSE CONNECTION KIT INSTALLATION

CAUTION: If your pool does not have pre-cut openings for the skimmer and return water fitting follow the **Metal Wall Pool Manual** for cutting the holes for the intake to pump and water return connections.

1. Install the pool liner per the instructions in the Cobalt and Capri Pool installation manual.
2. Fill the pool with water between 1 to 2- in below the position of the intake to pump connector kit hole. (see diagram 1)

CAUTION: Carefully trim the liner vinyl from the intake hole making sure not to cut beyond the edge of the hole. See the warning statement below.

3. Screw the intake to pump connector kit to the pool wall. Make sure the Teflon tape is wrapped and coats the thread of the intake connector. Screw the remaining parts of the intake connector kit into position. (See diagram 2). This is part #10 in the parts list.
4. Once you have installed the intake to pump connector kit you will need to connect the filter hose on the outside end of the connector kit and to the intake post on your filter system per the instruction in the filter manual. Attach the return water hose to your filter system and complete the assembly of your filter system currently, but **DO NOT PLUG IT IN**. Plug the open end of the return water hose.
5. Continue filling the pool but stop 1 to 2 inches below the return water hole.




CAUTION: Carefully trim the liner vinyl from the return hole making sure not to cut beyond the edge of the hole.

6. Screw the water return connector kit to the pool wall. Make sure the Teflon tape is wrapped and coats the thread of the return connector. Screw the remaining parts of the return connector kit into position. (See diagram 3) This is part #13 in the parts list and has the return eyeball for the inside of the pool wall.
7. Once you have installed the return water connector kit you will need to connect the return water hose from your pump to the outside end of the connector kit.

CAUTION: You can expect to have some water come out of the hose when you remove the plug. You will want to have the hose clamp already on the hose and make this connection quickly to avoid excess water loss.

8. Finish filling the pool, making sure that the waterline is no more than 3-in from the top of the wall.
9. Follow the instructions below for assembly and connection of your floating skimmer to the inside of the pool.









WARNING! Never permanently install the skimmer, intake, and return connector kits before the water is within a few inches of them, the water pressure helps the liner to become properly taut and allows small adjustments to be made before final installation.



FLOATING SKIMMER ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Following the instructions shown in #1 assemble parts 1 through 4 in the parts list above.
2. Following the instructions shown in #2 assemble the skimmer body, parts 9, 11, and 12, and attach the hose to the bottom of the skimmer body.
3. Following the instructions shown in #3, #4 & #5 attach the skimmer body to the hook assembly. Connect the loose end of the hose to the intake to pump connection fitting and hang on the wall.
4. Following the instructions shown in #4, connect the skimmer to the over the wall hook and water adjustment bar. Let the skimmer hang from the hook and bar.
5. When everything is assembled and installed you can adjust the height of the skimmer body on the water level adjustment bar, as shown in #4. The top of the skimmer body should be about an inch below the water level if you want it locked at one height. Or, you can let the skimmer body float up and down as the water level in the pool changes.
6. Following the instructions shown in #6, install the skimmer basket and tank body cover, parts 5, 6, 7, and 8.
7. Connect the filter and pump hoses to the intake to pump connection and the water return connection.
8. Make sure that the top hose is for water return to the pool from the filter/pump and the bottom hose is for water intake to the filter/pump.

WARNING: Never let the water level drop below the top of the skimmer body. If this happens water will stop flowing into the filter and the pump may burn out. A burned-out pump due to no water flow is not covered under the filter warranty.



LIMITED 90-DAY WARRANTY

1. GENERAL TERMS:

- 1.1 In accordance with these provisions, the seller warrants that the product is free of defects and in perfect working condition at the time of delivery to the final purchaser (consumer).
- 1.2 The warranty term for the product is 90 days from the time it is delivered to the final purchaser (consumer).
- 1.3 In the event of any defect in the product notified by the purchaser (consumer) to the seller during the warranty term, the seller will repair or replace the product as they determine best.
- 1.4 Replacing or repairing parts or the complete product under this warranty will not extend the warranty term of the original product but will assume any remaining balance of the original warranty term.
- 1.5 In order for this warranty to be valid, the purchaser (consumer) must provide proof of the date of purchase and the date of the product's installation.

2. INDIVIDUAL TERMS:

- 2.1 This warranty covers the products referred to in this manual.
- 2.2 For this warranty to be effective, the purchaser (consumer) must strictly follow the manufacturer's instructions as included in the documentation provided with the product.

3. LIMITATIONS:

- 3.1 This warranty will only be applicable to sales made to the final purchaser (consumer).
- 3.2 The normal wear resulting from using the product is not covered under this warranty. With respect to expendable or consumable parts, components and/or materials, such as hoses, hose clamps, and the black foam screen, no warranty other than an initial defect warranty applies.
- 3.3 The warranty does not cover those cases where the product; (I) has been handled incorrectly; (II) has been repaired, serviced or handled by non- authorized people, or (III) has been repaired or serviced not using original parts. In cases where the defect of the product is a result of incorrect installation or start-up, this warranty is void.
- 3.4 For questions regarding the warranty or to claim service under the warranty, please contact Blue Wave® Products at (800)759-0977.



NB19784, NB19788

FILTRE FLOTTANT

POUR PISCINES COBALT ET CAPRI DE 12 PIEDS



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

Avant de retourner chez votre détaillant, appelez notre ligne d'assistance aux consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi. 8h - 17h (CST)

TABLE DES MATIÈRES

MERCI!	10
INFORMATION DE SÉCURITÉ	10
ÉCUMOIRE FLOTTANTE - LISTE DES PIÈCES	11
ÉKIT D'INSTALLATION D'ENTRÉE DE POMPE ET CONNEXION DE TUYAU DE RETOUR	12
ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DE L'ÉCUMOIRE FLOTTANTE	13
GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS	14

MERCI !


Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous assurer que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique aux consommateurs au 800-759-0977 pour obtenir une aide immédiate avant de contacter votre détaillant. Pour plus de détails, veuillez lire les informations relatives à la garantie à la fin de ces instructions de montage.

SAFETY INFORMATION

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

**E JAMAIS PLONGER OU SAUTER DANS UNE PISCINE HORS SOL !
DES BLESSURES GRAVES ET PERMANENTES PEUVENT EN RÉSULTER.**

**NE LAISSEZ JAMAIS LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE DANS OU AUTOUR DE LA PISCINE !
CHAQUE ANNÉE, DES ENFANTS NON SURVEILLÉS SE NOIENT DANS DES PISCINES**




CONSERVER CE MANUEL

L'utilisation de pièces de rechange non autorisées annule la garantie.

ATTENTION INSTALLATEUR: Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, le fonctionnement et l'utilisation sûre de cette pompe et doit être fourni à l'utilisateur final de ce produit. Le fait de ne pas lire et de ne pas suivre toutes les instructions peut entraîner des blessures graves.

FILTRE FLOTTANT - LISTE DES PIÈCES (pas à l'échelle)

Vérifiez toutes les pièces et assurez-vous qu'elles sont présentes et non endommagées avant l'assemblage. Signalez immédiatement les pièces manquantes ou endommagées pour un remplacement complet de l'écumeur flottant. Contactez le service à la clientèle de Blue Wave® au (800)759-0977.



#	Parts Description	MFG No.	Quantity
1	Vis de serrage	P7A01	1
2	Bloc de serrage	P7A02	1
3	Crochet mural	P7A03	1
4	Barre d'ajustement du niveau de l'eau	P7A04	1
5	Protection du corp du filtre	P7A05	1
6	Poignée du panier	P7A06	1
7	Panier à déchets du filtre	P7A07	1
8	Joints d'étanchéité	P7A08	5
9	Corps du filtre	P7A09	1
10	Kit du connecteur d'entrée	P7A010	1
11	Tuyau souple	P7A011	1
12	Connecteur de jonction	P7A012	1
13	Kit du connecteur de retour	P7A013	1

INSTALLATION DU KIT DE RACCORDEMENT D'ADMISSION À LA POMPE ET DE RETOUR

ATTENTION: Si votre piscine n'a pas d'ouvertures prédécoupées pour le skimmer et le raccord de retour d'eau, suivez le **manuel de la piscine à parois métalliques** pour découper les trous pour l'admission de la pompe et les raccords de retour d'eau.

1. Installez le revêtement de la piscine en suivant les instructions du manuel d'installation des piscines Cobalt et Capri.
2. Remplir la piscine avec de l'eau entre 1 et 2 pouces en dessous de la position du trou du kit de connexion de la pompe. (voir schéma 1)

ATTENTION: Découpez soigneusement le vinyle de revêtement de l'orifice d'admission en veillant à ne pas dépasser le bord de l'orifice. Voir l'avertissement ci-dessous.

3. Vissez le kit de raccordement de l'aspiration à la pompe à la paroi de la piscine. Assurez-vous que la bande de téflon est enveloppée et recouvre le filetage du connecteur d'aspiration. Vissez les autres pièces du kit de connecteur d'aspiration en position. (Voir schéma 2). Il s'agit de la pièce n° 10 de la liste des pièces.

4. Une fois que vous avez installé le kit de connexion entre l'admission et la pompe, vous devrez connecter le tuyau du filtre à l'extrémité extérieure du kit de connexion et à la borne d'admission de votre système de filtration conformément aux instructions du manuel du filtre.

Attachez le tuyau de retour d'eau à votre système de filtration et terminez l'assemblage de votre système de filtration actuellement, mais **NE LE BOUCHEZ PAS**.

5. Branchez l'extrémité ouverte du tuyau de retour d'eau. Continuez à remplir la piscine, mais arrêtez-vous 1 à 2 pouces en dessous du trou de retour d'eau.

ATTENTION: Coupez soigneusement le vinyle du liner à partir du trou de retour en veillant à ne pas dépasser le bord du trou.




6. Vissez le kit de raccord de retour d'eau à la paroi de la piscine. Assurez-vous que la bande de téflon est enveloppée et recouvre le filetage du connecteur de retour. Vissez les autres pièces du kit de raccordement de retour en position. (Voir schéma 3) Il s'agit de la pièce n° 13 de la liste des pièces et elle comporte l'œillet de retour pour l'intérieur de la paroi de la piscine.

7. Une fois que vous avez installé le kit de connexion d'eau de retour, vous devez connecter le tuyau d'eau de retour de votre pompe à l'extrémité extérieure du kit de connexion.

ATTENTION: Vous pouvez vous attendre à ce qu'un peu d'eau sorte du tuyau lorsque vous retirez le bouchon. Vous voudrez avoir le collier de serrage déjà sur le tuyau et faire cette connexion rapidement pour éviter une perte d'eau excessive.

8. Terminez le remplissage de la piscine en veillant à ce que la ligne d'eau ne soit pas à plus de 3 pouces du haut du mur.
9. Suivez les instructions ci-dessous pour le montage et la connexion de votre skimmer flottant à l'intérieur de la piscine.









AVERTISSEMENT! N'installez jamais de façon permanente les kits de connecteur d'écumoire, d'admission et de retour avant que l'eau ne soit à quelques centimètres d'eux, la pression de l'eau aide le revêtement à se tendre correctement et permet de faire de petits ajustements avant l'installation finale.



MONTAGE ET INSTALLATION DU FILTRE FLOTTANT

1. En suivant les instructions indiquées au point 1, assemblez les pièces 1 à 4 de la liste des pièces ci-dessus.
2. En suivant les instructions du point 2, assemblez le corps de l'écumoire, les pièces 9, 11 et 12, et fixez le tuyau au bas du corps de l'écumoire.
3. En suivant les instructions indiquées aux points 3, 4 et 5, fixez le corps de l'écumoire au crochet. Raccordez l'extrémité libre du tuyau au raccord d'admission de la pompe et suspendez-le au mur. connection fitting and hang on the wall.
4. En suivant les instructions indiquées au point 4, connectez l'écumoire au crochet mural et à la barre de réglage de l'eau. Laissez le skimmer pendre au crochet et à la barre.
5. Lorsque tout est assemblé et installé, vous pouvez régler la hauteur du corps de l'écumoire sur la barre de réglage du niveau d'eau, comme indiqué au point 4. Le haut du corps de l'écumoire devrait être à environ un pouce sous le niveau de l'eau si vous voulez qu'il soit verrouillé à une seule hauteur. Vous pouvez aussi laisser le corps du skimmer flotter de haut en bas en fonction des variations du niveau d'eau de la piscine.
6. En suivant les instructions indiquées au point 6, installez le panier du skimmer et le couvercle du corps du réservoir, pièces 5, 6, 7, et 8.
7. Connectez les tuyaux du filtre et de la pompe au raccord d'admission à la pompe et au raccord de retour d'eau.
8. Assurez-vous que le tuyau supérieur est destiné au retour de l'eau du filtre/de la pompe vers la piscine et que le tuyau inférieur est destiné à l'admission d'eau vers le filtre/la pompe.

AVERTISSEMENT: Ne laissez jamais le niveau d'eau descendre en dessous du haut du corps du skimmer. Si cela se produit, l'eau cessera de couler dans le filtre et la pompe risque de griller. Une pompe grillée en raison de l'absence de débit d'eau n'est pas couverte par la garantie du filtre.



GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

1. CONDITIONS GÉNÉRALES:

- 1.1 Conformément à ces dispositions, le vendeur garantit que le produit est exempt de défauts et en parfait état de fonctionnement au moment de la livraison à l'acheteur final (consommateur).
- 1.2 La durée de la garantie du produit est de 90 jours à compter de sa livraison à l'acheteur final (consommateur).
- 1.3 En cas de défaut du produit notifié par l'acheteur (consommateur) au vendeur pendant la période de garantie, le vendeur réparera ou remplacera le produit comme il le jugera le plus approprié.
- 1.4 Le remplacement ou la réparation de pièces ou du produit complet dans le cadre de cette garantie ne prolongera pas la durée de la garantie du produit d'origine mais prendra en charge tout solde de la durée de la garantie d'origine.
- 1.5 Pour que cette garantie soit valable, l'acheteur (consommateur) doit fournir la preuve de la date d'achat et de la date d'installation du produit.

2. CONDITIONS PARTICULIÈRES:

- 2.1 Cette garantie couvre les produits mentionnés dans ce manuel.
- 2.2 Pour que cette garantie soit valide, l'acheteur (consommateur) doit strictement suivre les instructions du fabricant telles qu'elles figurent dans la documentation fournie avec le produit.

3. LIMITES:

- 3.1 Cette garantie ne s'applique qu'aux ventes effectuées à l'acheteur final (consommateur). L'usure normale résultant de l'utilisation du produit n'est pas couverte par cette garantie.
- 3.2 En ce qui concerne les pièces, composants et/ou matériaux consommables ou non, tels que les tuyaux, les bagues de serrage et l'écran en mousse noire, aucune garantie autre qu'une garantie de défaut initial ne s'applique.
- 3.3 La garantie ne couvre pas les cas où le produit : (I) a été manipulé de façon incorrecte ; (II) a été réparé, entretenu ou manipulé par des personnes non autorisées, ou (III) a été réparé ou entretenu sans utiliser de pièces d'origine. Dans les cas où le défaut du produit est le résultat d'une installation ou d'une mise en service incorrecte, cette garantie est nulle.
- 3.4 Pour toute question concernant la garantie ou pour réclamer un service sous garantie, veuillez contacter Blue Wave® Products au (800)759-0977.