


WIRELESS CHIME

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTALLATION GUIDE



Works with
Feit Electric app



READ BEFORE INSTALLATION
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Questions, problems, missing parts?
Before returning to store, visit feit.com/help for further assistance.



Table of Contents

Safety Information	2
Warranty	2
FCC Statement	2
Pre-Installation	3
Description	3
App Setup	4

Safety Information

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS:

ALWAYS FOLLOW BASIC SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT.



CAUTION: Please read all information carefully before installation.



CAUTION: Intended for indoor use. ONLY FOR DRY LOCATIONS.



CAUTION: This product is NOT a toy.



NOTE: This product is only compatible with the Feit Electric products: **CAM/DOOR/WIFI/BAT** and **CAM/DOOR/WIFI**

Limited Warranty

This product is warrantied to be free from defects in workmanship and materials for up to 1 year from date of purchase. If the product fails within the warranty period, please contact Feit Electric at info@feit.com, visit feit.com/contact-us or call 1-866-326-BULB (2852) for instructions on replacement or refund. REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED. Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.
The device can be used in mobile (min 7.87 in.) exposure condition without restriction.

Supplier's Declaration of Conformity:
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Responsible Party:
Feit Electric Company
4901 Gregg Road,
Pico Rivera, CA 90660, USA
562-463-2852

Unique Identifier:
CHIME/DOOR/SMART



Works with
Feit Electric app



HARDWARE INCLUDED




NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA


Part	Description	Quantity
AA	Wireless Chime	1

Description




Status Light

ITEM	DESCRIPTION
Status Light	<ul style="list-style-type: none"> • Blinking BLUE: Pairing Mode • Solid BLUE: Paired to Smart Doorbell
Reset Button	Press the Reset Button to put the Wireless Chime in pairing mode for 30 seconds. Press and hold the Reset Button for 5 seconds to reset the Wireless Chime to factory settings. The BLUE status light will blink rapidly for 2 seconds to confirm that it has been reset.
USB-A Input Power Plug	5VDC, Max. 1A




- 1 Supply power to your Wireless Chime (AA) with the USB power adapter near the Smart Doorbell. You can relocate it after pairing the device.




NOTE: The USB power adapter is not included.

- 2 Open the Feit Electric app.
- 3 Tap on your Smart Doorbell to open the control panel interface.





- 4 Tap the pen icon located at the upper right corner.



- 5 Tap "Bell" under Settings.




- 6 Tap "Chime Type" then choose "Wireless Chime".



- 7 Press the Reset Button on the Wireless Chime (AA) to put the Wireless Chime (AA) in pairing mode for 30 seconds.

- 8 Tap "Add" in the app or press the Doorbell Button on your Smart Doorbell. The Status Light on the Wireless Chime will stop blinking, confirming that it has been paired to your Smart Doorbell.



NOTE: If setup was not successful, press and hold the Reset Button for 5 seconds to reset the Wireless Chime to factory settings. The BLUE status light will blink rapidly for 2 seconds to confirm that it has been reset.

- 9 You can choose from 4 different ringtones and adjust the volume.



- 10 The Wireless Chime will play a ringtone to alert you when the Smart Doorbell button is pressed.

NOTE: The Wireless Chime has a transmitting range up to 150 feet of the Smart Doorbell. One Smart Doorbell can control multiple Wireless Chimes.

Need Help?

Thank you for your purchase. Questions, comments or feedback? We'd love to hear from you. Visit feit.com/help for support or connect with us:



@FeitElectric



@FeitElectricInc



feitelectriclighting




CARILLON SANS FIL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET GUIDE D'INSTALLATION



Ça marche avec
Feit Electric app



LIRE AVANT L'INSTALLATION
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes ?
Avant de retourner en magasin, visitez feit.com/help pour obtenir de l'aide.



Information sur la sécurité.....	6
Garantie.....	6
Déclaration de la FCC.....	6
Pré-assemblage.....	7
La description.....	7
Configuration de l'application.....	8

Information sur la sécurité

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARANTIES IMPORTANTES:

SUIVEZ TOUJOURS LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS.



AVERTIR: Veuillez lire attentivement toutes les informations avant l'installation.



AVERTIR: Destiné à une utilisation en intérieur. **UNIQUEMENT POUR LES ENDROITS SECS.**



AVERTIR: Ce produit n'est pas un jouet.



REMARQUE: Ce produit est uniquement compatible avec les produits Feit Electric : **CAM/DOOR/WIFI/BAT** et **CAM/DOOR/WIFI**

Garantie limitée

Ce produit est garanti exempt de défauts de fabrication et de matériaux jusqu'à 1 an à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie, veuillez contacter Feit Electric à info@feit.com, visitez feit.com/contact-us ou appelez le 1-866-326-BULB (2852) pour obtenir des instructions sur le remplacement ou le remboursement. LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT EST VOTRE SEUL RECOURS. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS EST EXPRESSÉMENT EXCLUE PAR LA PRÉSENTE. Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles (min 7,87 pouces) sans restriction.

Déclaration de conformité du fournisseur :
47 CFR § 2.1077 Informations de conformité

Partie responsable :

Feit Electric Company
4901 Gregg Road,
Pico Rivera, CA 90660, USA
562-463-2852

Unique identifiant :
CHIME/DOOR/SMART



Ca marche avec
Feit Electric app

MATÉRIEL INCLUS




REMARQUE: Matériel non représenté à la taille réelle.




AA

Partie	La description	Quantité
AA	Carillon sans fil	1

La description




OBJET	LA DESCRIPTION
Voyant d'état	<ul style="list-style-type: none"> • BLEU clignotant : mode de couplage • BLEU fixe : associé à la sonnette intelligente
Bouton de réinitialisation	Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour mettre le carillon sans fil en mode de couplage pendant 30 secondes. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le carillon sans fil aux paramètres d'usine. Le voyant d'état BLEU clignotera rapidement pendant 2 secondes pour confirmer qu'il a été réinitialisé.
Entrée USB-A Fiche d'alimentation	5VDC, Max. 1A



Configuration de l'application

- 1 Alimentez votre carillon sans fil (AA) avec l'adaptateur d'alimentation USB situé à proximité de la sonnette intelligente. Vous pouvez le déplacer après avoir couplé l'appareil.



REMARQUE : L'adaptateur d'alimentation USB n'est pas inclus.

- 2 Ouvrez l'application Feit Electric.


- 3 Appuyez sur votre sonnette intelligente pour ouvrir l'interface du panneau de commande.





- 4 Appuyez sur l'icône du stylo située dans le coin supérieur droit.



- 5 Appuyez sur "cloche" sous Paramètres.



- 6 Appuyez sur "Type de carillon" puis choisissez "Carillon sans fil".



- 7 Appuyez sur le bouton de réinitialisation du carillon sans fil (AA) pour mettre le carillon sans fil (AA) en mode de couplage pendant 30 secondes.

- 8 Appuyez sur "Ajouter" dans l'application ou appuyez sur le bouton de votre sonnette intelligente. Le voyant d'état du carillon sans fil cessera de clignoter, confirmant qu'il a été associé à votre sonnette intelligente.



REMARQUE : Si la configuration n'a pas réussi, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le carillon sans fil aux paramètres d'usine. Le voyant d'état BLEU clignotera rapidement pendant 2 secondes pour confirmer qu'il s'est reposé.

- 9 Vous pouvez choisir parmi 4 sonneries différentes et régler le volume.



- 10 Le carillon sans fil jouera une sonnerie pour vous alerter lorsque le bouton de la sonnette intelligente est enfoncé.

REMARQUE : Le carillon sans fil a une portée de transmission jusqu'à 150 pieds de la sonnette intelligente. Une sonnette intelligente peut contrôler plusieurs carillons sans fil.

Besoin d'aide?

Merci pour votre achat. Des questions, des commentaires ou des commentaires ? Nous aimerions recevoir de vos nouvelles. Visitez feit.com/help pour obtenir de l'aide ou contactez-nous :



@FeitElectric



@FeitElectricInc



feitelectrictighting

