



Glow Backyard Darts



Please keep this instruction manual for future reference

**If you have any problems with your new product,
please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173,
or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com
for any technical support or warranty issues.**

90-Day Triumph Sports USA, Inc. (TSU) Game Warranty

All TSU games have a 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

IMPORTANT NOTICE! Please contact us before returning the product to the store.

Be sure to check out all the exciting games  **has to offer. Visit our web site at:**

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES







DARTBOARDS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

<p>1</p>  <p>Glow Backyard Dart Blue 2 pcs</p>	<p>2</p>  <p>Glow Backyard Dart Red 2 pcs</p>	<p>3</p>  <p>Glow Scoring Ring 2 pcs</p>	<p>4</p>  <p>Carry Bag 1 pc</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glow Tip:


Place the glow darts and glow rings in the sun for approximately 2 hours to get a better glow effect.

Game Rules

Glow Backyard Darts

2 to 4 players, singles (2) or partners (4)

Preparation: The foul lines are usually 15ft -20ft apart depending on age and ability of player.



Playing the Game:

- Each player or team has two large darts with a soft tip, weighted bottom.
- Each player/team tosses the darts toward the target rings at the opposite side of the playing area.
- If both teams get a dart inside the circle the points for both teams are cancelled out.
- The first player/team to reach 21 points, wins. The winning score is flexible and you may choose to set your score to any amount, as agreed upon by both players/teams in advance.

1 Point - When the dart lands closest to the ring, mark a point.

3 Points - When the dart lands the center of the target, the launch is worth 3 points.



Fléchette lumineuse de jardin



Veillez conserver ce livret d'instructions pour consultation ultérieure

Au cas où ce produit se révélerait défectueux, contactez Triumph Sports USA au 1-866-815-4173, ou par courrier électronique au csr@triumphsportsusa.com pour demander une assistance technique ou une exécution de la garantie.

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports USA, Inc.

Tous les jeux de la marque Triumph Sports USA, Inc. (TSU) sont couverts par une garantie limitée qui entre en vigueur à la date d'achat. Cela garantit l'acheteur d'un jeu contre tout défaut de matériau ou de construction pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Font exception à cette règle, les châssis, les plateaux de table, les surfaces de jeux, les piles ou les outils. Les châssis, plateaux de table ou surfaces de jeux endommagés doivent être retournés au magasin car nous ne pouvons pas remplacer ces pièces. Ni l'usure normale, ni les dommages ou l'usure consécutifs à une utilisation incorrecte du jeu TSU sont couverts par la garantie. Tout usage abusif annule la garantie TSU.

Un REÇU (ou une autre preuve d'achat) sera exigé avant toute exécution de la garantie. Vous pouvez demander l'exécution de la garantie par courrier électronique, par écrit ou en contactant le département Service à la clientèle au : 1-866-815-4173 ou en nous contactant par email à csr@triumphsportsusa.com.

AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de renvoyer le produit au magasin.

Ne manquez pas de jeter un œil à tous les jeux passionnants que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à

www.triumphsportsusa.com



Billard



Fléchettes



Tables de jeux



Casino



Jeux
d'extérieur







Cibles de
fléchettes

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste des pièces

<p>1</p>  <p>Fléchette lumineuse de jardin (Bleue) 2</p>	<p>2</p>  <p>Fléchette lumineuse de jardin (Rouge) 2</p>	<p>3</p>  <p>Anneau lumineux cible 2</p>	<p>4</p>  <p>Sac de transport 1</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conseil concernant la luminescence :


Placer les fléchettes et les anneaux lumineux au soleil pendant environ 2 heures pour amplifier l'effet lumineux.

Règles du jeu

Fléchette lumineuse de jardin

2 à 4 joueurs, simples (2 joueurs) ou équipes de deux (4 joueurs)

Préparation : Les lignes de faute sont généralement à une distance de 15 à 20 pieds (4,5 m à 6 m) l'une de l'autre, selon l'âge et la capacité des joueurs.



Déroulement du jeu :

- Chaque joueur dispose de deux grosses fléchettes à pointe souple, lestées à la base.
- Chaque joueur ou équipe lance les fléchettes vers les anneaux cibles placés de l'autre côté du terrain de jeu.
- Si les deux équipes lancent une fléchette à l'intérieur de l'anneau, les points des deux équipes s'annulent.
- Gagne le premier joueur ou la première équipe qui atteint 21 points. Le score gagnant est toutefois laissé au choix des deux joueurs ou équipes qui peuvent le fixer à l'avance.

1 point - La fléchette qui atterrit le plus près de l'anneau donne un point.

3 points - Une fléchette qui atterrit au centre de la cible donne 3 points.