



AXOR


EN / Installation / User Instructions / Warranty
FR / Instructions de montage / Mode d'emploi / Garantie
ES / Instrucciones de montaje / Manejo / Garantía



AXOR Montreux
16860xx1



AXOR Starck
10860xx1



AXOR Citterio
39838xx1

INSTALLATION

TECHNICAL INFORMATION

Water pressure	
Recommended	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
Maximum	145 PSI (1 MPa)
Hot water temp.	
Recommended	120°-140° F (48° - 60° C) *
Maximum	158°F (70° C) *
Hole size in mounting surface	1 1/8"-1 3/8" (29-35 mm)
Max. depth of mounting surface	2 3/4" (70 mm)

* Please know and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.

INSTALLATION CONSIDERATIONS

/ For best results, Hansgrohe recommends that this unit be installed by a licensed, professional plumber.

/ Please read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation.

⚠ This faucet is for use with cold water only. Do not connect it to the hot water supply.

/ If the countertop is less than 3/4" thick, it must be reinforced to distribute the weight of the pot filler.

/ Allow sufficient space for the escutcheon. There should be a minimum 1 1/2" between the center line of the mounting hole and the wall or backsplash.

/ This faucet requires 1/2" NPSM connection hose (not included)

/ Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'eau	
recommandée	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
maximum	145 PSI (1 MPa)
Température d'eau chaude	
recommandée	120°-140° F (48° - 60° C) *
maximum	158°F (70° C) *
Dimension du trou dans la surface de montage	1 1/8 po - 1 3/8 po (29-35 mm)
Profondeur maximale de la surface de montage	2 3/4 po (70 mm)

* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'INSTALLATION

/ Pour de meilleurs résultats, Hansgrohe recommande que ce produit soit installé par un plombier professionnel licencié.

/ Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.

⚠ Ce robinet est conçu uniquement pour l'eau froide.

/ Si le comptoir mesure moins de 3/4 po d'épaisseur, vous devrez le renforcer pour répartir le poids du robinet remplisseur.

/ Laissez suffisamment d'espace pour l'écusson. Vous devez laisser un espace minimum de 1 1/2 po entre la ligne centrale du trou de montage et le mur ou dossier.

/ Ce robinet requiert un tuyau d'alimentation 1/2 po NPSM (non compris).

/ Conservez ce livret et le reçu (ou une autre preuve sur laquelle figurent la date et l'endroit de l'achat) pour ce produit dans un endroit sûr. Le reçu est requis si vous commandez des pièces sous garantie.

ESPAÑOL

DATOS TECNICOS

Presión en servicio	
recomendada	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
max.	145 PSI (1 MPa)
Temperatura del agua caliente	
recomendada	120°-140° F (48° - 60° C)*
max.	158°F (70° C)*
Tamaño del orificio en la superficie	1 1/8"-1 3/8"
de montaje	(29-35 mm)
Profundidad máxima de la	2 3/4" (70 mm)
superficie de montaje	



This unit meets or exceeds the following:


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Listed by IAPMO for use in the US and Canada

* Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.


CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

- / Para obtener mejores resultados, la instalación debe estar a cargo de un plomero profesional matriculado.
- / Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.
- ⚠ Este grifo es para usar únicamente con agua fría.
- / Si la mesada tiene un espesor inferior a 3/4", debe reforzarse para distribuir el peso del grifo para cacerolas.
- / Deje suficiente espacio para el escudo. Debe haber un espacio de 1 1/2", como mínimo, entre la línea central del orificio de montaje y la pared o borde vertical trasero.
- / Este grifo requiere una manguera de suministro de 1/2" NPSM (no incluida).
- / Mantenga este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de ser necesario solicitar piezas bajo garantía.


AXOR Starck
10860xx1




AXOR Citterio
39838xx1



AXOR Montreux
16860xx1





ENGLISH

If the countertop is less than $\frac{3}{4}$ " (20 mm) thick, it must be reinforced to distribute the weight of the pot filler.

Allow sufficient space for the escutcheon. There should be a minimum $1\frac{1}{2}$ " (38 mm) between the center line of the mounting hole and the wall or backsplash.

FRANÇAIS

Si le comptoir mesure moins de $\frac{3}{4}$ po (20 mm) d'épaisseur, vous devrez le renforcer pour répartir le poids du robinet remplisseur.


Laissez suffisamment d'espace pour l'écusson. Vous devez laisser un espace minimum de $1\frac{1}{2}$ po (38 mm) entre la ligne centrale du trou de montage et le mur ou dossier.

ESPAÑOL

Si la mesada tiene un espesor inferior a $\frac{3}{4}$ " (20 mm), debe reforzarse para distribuir el peso del grifo para cacerolas.

Deje suficiente espacio para el escudo. Debe haber un espacio de $1\frac{1}{2}$ " (38 mm), como mínimo, entre la línea central del orificio de montaje y la pared o borde vertical trasero.

INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN



ENGLISH

Verify that the o-ring is installed on the underside of the escutcheon. Push the escutcheon onto the faucet shank.


Optional: Seal the underside of the escutcheon with silicone sealant.

⚠ Do not use petroleum-based plumbers putty.

Install the washer and nut on the shank.

Orient the faucet as desired.

Tighten the nut against the mounting surface.



FRANÇAIS

Assurez-vous que le joint torique soit installé sous l'écusson. Poussez l'écusson sur la tige de robinet.

Étape optionnelle: Scellez la face inférieure de l'écusson à l'aide d'un agent d'étanchéité à base de silicone.

⚠ N'utilisez pas de mastic de plomberie à base de pétrole.

Installez la rondelle et l'écrou sur la tige.

Orientez le robinet dans la direction souhaitée.

Serrez l'écrou contre la surface de montage.

ESPAÑOL

Verifique que el retén anular esté instalado en la parte inferior del escudo. Coloque el escudo en el vástago del grifo.


Opcional: Selle la parte inferior del escudo con sellador de silicona.

⚠ No use masilla para plomero a base de petróleo.

Instale la arandela y la tuerca en el vástago.

Oriento el grifo según lo desee.

Apriete la tuerca contra la superficie de montaje.




ENGLISH

Connect a 1/2" NPSM cold water supply hose (not included).

FRANÇAIS

Raccordez le tuyau d'alimentation 1/2 po NPSM d'eau froide (non compris).



ESPAÑOL

Conecte la manguera de suministro de 1/2" NPSM de agua fría (no incluida).

Remove the aerator.

Retirez l'aérateur.

Retire el aireador.

Turn on the water.

Ouvrez l'eau.

Abra el suministro de agua.

Flush the faucet and check for leaks.

Rincez le robinet et vérifiez s'il y a des fuites.


Lave el grifo y verifique para asegurarse de que no haya pérdidas.

Turn the water off.

Fermez l'eau.


Cierre el suministro de agua.

CHANGE THE HANDLE / CHANGEMENT DE POIGNÉE / CAMBIAR LA MANIJA



ENGLISH

FRANÇAIS



ESPAÑOL

MONTREUX ONLY

MONTREUX SEULEMENT

SÓLO PARA MONTREUX

Remove the screw cover, screw, and handle.

Retirez le cache-vis, la vis et la poignée.

Retire la tapa del tornillo, el tornillo y la manija.

Install the new handle.


Installez la nouvelle poignée.

Instale la manija nueva.

Install the handle screw and screw cover.

Installez la vis de poignée et le cache-vis.

Instale el tornillo de la manija y la tapa del tornillo.




ENGLISH

Close both shut-offs when the faucet is not in use.

⚠ Caution: Risk of Injury

The pot filler may become hot when the arm is positioned above a hot stove burner.

Always push the pot filler away from the burner after use.




FRANÇAIS

Fermer les deux vannes lorsque le robinet n'est pas en cours d'utilisation.

⚠ Attention : Risque de blessure

Le robinet remplisseur peut devenir chaud lorsque le bras est placé au-dessus d'un brûleur de cuisinière activé.

Éloignez toujours le robinet remplisseur du brûleur après l'utilisation.



ESPAÑOL

Cierre ambas válvulas cuando la llave no está en uso.


⚠ Precaución: Riesgo de lesión

El grifo para cacerolas puede calentarse cuando el brazo se coloca sobre un quemador de cocina caliente.

Siempre aparte el grifo para cacerolas del quemador luego de usarlo.

REPLACEMENT PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / REPUESTOS

AXOR Montreux
16860xx1




xx = Colors / Couleurs / Acabados
00 = Chrome
82 = Brushed Nickel

xx = Colors / Couleurs / Acabados
00 = Chrome
82 = Brushed Nickel



AXOR Citterio
39838xx1



xx = Colors / Couleurs / Acabados
00 = Chrome
82 = Brushed Nickel

CLEANING RECOMMENDATION FOR HANSGROHE PRODUCTS

Modern bathroom faucets, kitchen faucets and shower products are made from different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality. To avoid damage to the product, it is necessary to take proper care of it.

FOR BEST RESULTS:

- Prevent the buildup of mineral scale and /or soap residue by cleaning your Hansgrohe product(s) when needed.
- Select a cleaning agent specifically intended for the type of product.
- DO NOT use these types of cleaners as they will cause damage to your Hansgrohe product:
 - ✗ Any cleaning agent containing hydrochloric acid, formic acid, lye, or acetic acid.
 - ✗ Abrasive cleaning powders, pads, or brushes.
 - ✗ Steam cleaners.
 - ✗ "No rinse" cleaning agents.
- ALWAYS follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning agent.
- DO NOT mix cleaning agents, unless directed by the manufacturer.
- DO NOT spray cleaners directly onto the product as drops could enter openings and gaps and cause damage. When using spray cleaners, spray the cleaner onto a soft cloth or sponge.
- ALWAYS rinse your Hansgrohe product thoroughly with clear water and polish dry with a soft cloth after cleaning.

IMPORTANT

- Residue from soaps and shampoos can cause damage. Rinse the product with clean water after each use.
- Residue from basin/tub/tile cleaner can cause damage to faucets and fittings. Immediately rinse any overspray from the Hansgrohe product.
- DAMAGE TO THE PRODUCT CAUSED BY IMPROPER CARE OR THE USE OF IMPROPER CLEANING AGENTS IS NOT COVERED BY THE WARRANTY.
- IF A COMPONENT OF THE PRODUCT IS DAMAGED, REPLACE IT, AS THERE IS RISK OF INJURY.

CONSEIL DE NETTOYAGE POUR LES PRODUITS HANSGROHE

Les robinets pour les salles de bains et les cuisines modernes ainsi que les produits récents pour les douches se composent de matériaux différents afin de satisfaire aux besoins du marché en termes de conception et de fonctionnalité. Afin d'éviter d'endommager le produit, il est nécessaire d'en prendre soin.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :

- Empêchez l'accumulation de tarte et/ou de résidu de savon en nettoyant votre produit Hansgrohe lorsque c'est nécessaire.
- Sélectionnez un produit de nettoyage spécifiquement prévu pour ce type de produit.
- N'UTILISEZ PAS ces types de nettoyeurs car ils peuvent endommager votre produit Hansgrohe :
 - ✗ Tout produit de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de la potasse ou de l'acide acétique.
 - ✗ Les poudres de nettoyage, les tampons ou les brosses abrasives.
 - ✗ Les nettoyeurs à vapeur.
 - ✗ Les produits de nettoyage « sans rinçage ».
- NE MÉLANGEZ PAS les produits de nettoyage, à moins que cela soit indiqué par le fabricant.
- NE PULVÉRISEZ PAS les nettoyeurs directement sur le produit car des gouttes pourraient entrer dans les ouvertures et les fentes et causer des dommages. Lorsque vous utilisez des nettoyeurs par pulvérisation, pulvérisez le nettoyeur sur un chiffon ou une éponge douce.
- Après le nettoyage rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer intégralement les restes de détergent.

IMPORTANT

- Les résidus de produits pour le corps comme les savons liquides, shampooings, gels de douche, teintures pour cheveux, parfums, après-rasage et vernis à ongles peuvent causer des détériorations. Rincez le produit avec de l'eau propre après chaque utilisation.
- Le résidu provenant des nettoyants pour cuvette/baignoire/carrelage peut endommager les robinets et les raccords de tuyauterie. Rincez immédiatement toute surpulvérisation sur le produit Hansgrohe.
- De même, il est interdit de stocker des détergents ou des produits chimiques sous les produits, par ex. dans un meuble sous lavabo, car les vapeurs qui s'en dégagent risquent d'abîmer les produits.
- LES DOMMAGES AU PRODUIT CAUSÉS PAR UN MAUVAIS ENTRETIEN OU PAR L'UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE INADÉQUATS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.
- SI UN COMPOSANT DU PRODUIT EST ENDOMMAGÉ, REMPLACEZ-LE, CAR IL EXISTE UN RISQUE DE BLESSURE.

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA PARA LOS PRODUCTOS DE HANSGROHE

Hoy en día, las griferías de baño y de cocina así como duchas modernas se componen de materiales muy distintos para satisfacer las exigencias del mercado respecto al diseño y la funcionalidad. Para evitar daños y reclamaciones hay que tener en cuenta ciertos aspectos tanto en el uso como en su limpieza.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

- Evite la acumulación de restos de jabón o sarro limpiando el producto Hansgrohe cuando sea necesario.
- Seleccione un agente de limpieza diseñado específicamente para el tipo de producto.
- NO USE estos tipos de limpiadores, ya que causarán daño a su producto Hansgrohe:
 - ✗ Agentes limpiadores que contengan ácido clorhídrico, fórmico, acético o lejía.
 - ✗ Polvos, paños o cepillos de limpieza abrasivos.
 - ✗ Limpiadores a vapor
 - ✗ Agentes de limpieza "sin enjuague".
- SIEMPRE siga las instrucciones provistas por el fabricante del agente de limpieza.
- NO MEZCLE los agentes de limpieza, a menos que esté indicado por el fabricante.
- No rocíe limpiadores directamente sobre el producto, ya que podrían caer gotas sobre las aberturas y espacios y causar daños. Cuando use limpiadores en spray, rocíe el limpiador sobre un paño suave o esponja.
- SIEMPRE enjuague su producto Hansgrohe con agua limpia y séquelo y lustrelo con un paño suave después de la limpieza.

IMPORTANTE

- Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, champú, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado y esmalte de uñas pueden dañar también los materiales. Enjuague el producto con agua limpia después de cada uso.
- Los residuos de limpiadores para lavatorios, bañeras o azulejos pueden causar daño a los grifos y accesorios. Enjuague inmediatamente cualquier derrame que haya sobre el producto de Hansgrohe.
- Tampoco pueden generarse depósitos de productos de limpieza o químicos debajo de los productos, p. ej. En un armario de lavabo. De lo contrario, los vapores generados pueden dañar los productos.
- LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE UN CUIDADO INADECUADO O USO DE AGENTES DE LIMPIEZA INADECUADOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.
- SI SE DAÑA UN COMPONENTE DEL PRODUCTO, REEMPLÁCELO, YA QUE EXISTE RIESGO DE LESIÓN.

LIMITED CONSUMER WARRANTY

This warranty is limited to products manufactured by Hansgrohe, Inc. ("Hansgrohe") that are purchased by a consumer in the United States or Canada after March 1, 1996, and installed in either the United States or in Canada.

WHO IS COVERED BY THE WARRANTY

This limited warranty extends to the original purchaser only. This warranty is non-transferable. Hansgrohe neither assumes nor authorizes any person to create for it any other obligation or liability in connection with this product.

LENGTH OF WARRANTY

If you are a consumer who purchased the product for use primarily for personal, family or household purposes, this limited warranty starts on the date of purchase and extends for as long as you own the product and the home in which the product is originally installed. If you purchased the product for use primarily for any other purpose, including, without limitation, a commercial purpose, this limited warranty starts on the date of purchase and extends (i) for 1 year, with respect to Hansgrohe and Commercial products, and (ii) for 5 years, with respect to Axor products. The Rubbed Bronze finish is subject to a 3-year limited warranty starting on the date of purchase.

WHAT IS COVERED BY THE WARRANTY

This limited warranty covers only your Hansgrohe manufactured product. Hansgrohe warrants this product against defects in material or workmanship as follows:

Hansgrohe will replace at no charge for parts only or, at its option, replace any product or part of the product that proves defective because of improper workmanship and/or material, under normal installation, use, service and maintenance. If Hansgrohe is unable to provide a replacement and repair is not practical or cannot be made in timely fashion, Hansgrohe may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE PURCHASER.

WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

- A. Conditions, malfunctions or damage not resulting from defects in material or workmanship.
- B. Conditions, malfunctions or damage resulting from (1) normal wear and tear, improper installation, improper maintenance, misuse, abuse, negligence, accident or alteration; (2) the use of abrasive or caustic cleaning agents or "no-rinse" cleaning products, or the use of the product in any manner contrary to the product instructions; or (3) conditions in the home such as excessive water pressure or corrosion.

- C. Labor and other expenses for disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs), or for installation or reinstallation of the product.
- D. Accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by Hansgrohe.
- E. Any Hansgrohe or Axor product sold for display purposes.

HANSGROHE SHALL NOT BE LIABLE TO PURCHASER OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY.

Some provinces and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

TO OBTAIN WARRANTY PARTS OR INFORMATION

Contact your Hansgrohe retailer, or contact Technical Service at:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800-334-0455

In requesting warranty service, you will need to provide:

1. The sales receipt or other evidence of the date and place of purchase.
2. A description of the problem.
3. Delivery of the product or the defective part, postage prepaid and carefully packed and insured, to:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800-334-0455

When warranty service is completed, any repaired or replacement product or part will be returned to you postage prepaid. REVISED MAY 1, 2016.

PRODUCT INSTRUCTIONS AND QUESTIONS

Upon purchase or prior to installation, please carefully inspect your Hansgrohe product for any damage or visible defect. Prior to installing, always carefully study the enclosed instructions on the proper installation and the care and maintenance of this product. If you have questions at any time about the use, installation or performance of your Hansgrohe product, or this warranty, please write us or call us toll-free at 800-334-0455.



AXOR / Hansgrohe, Inc.
1490 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004

Tel. 800-334-0455
Fax 770-889-1783

axor-design.com