




San Diego, CA 92110
www.ecr4kids.com

20 Drawer Mobile Organizer

ELR-011-XX




EASY
FÁCIL
FACILE

HARD
DIFÍCIL
DIFFICILE




A




2x

E




20x

F



20x

G




2x / 2x

G1

G2

B




1x

H



8x

I




12x

C




4x

J




20x

D



1x


K



1x

1


BEFORE ASSEMBLING, MAKE SURE YOU HAVE ALL THE PARTS
 ANTES DE ENSAMBLAR, ASEGÚRESE DE QUE TIENE TODAS LAS PARTES
 ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES AVANT
 L'ASSEMBLAGE



2




E = 20x
 F = 20x
 J = 20x



3


B = 1x
 C = 2x
 I = 2x




4




C = 2x
 I = 2x




5




6




7




8




9



10



11



⚠ WARNING:

Adult Assembly Required.

Two adults recommended.

▲ Contains small parts, sharp points and edges.

▲ Do not stand, sit, kneel, climb, lean or pull on unit for support.

▲ Never leave children unattended.

▲ Do not place unit near high heat or moisture.

⚠ ADVERTENCIA:

Se requiere un adulto para su ensamble.

Se recomienda que lo hagan dos adultos.

▲ Contiene partes pequeñas, puntas y bordes filosos.

▲ No se pare, siente, arrodille, trepe, recline o jale la unidad como apoyo.

▲ Nunca deje a los niños sin atención.

▲ No coloque la unidad cerca de donde haya calor o humedad.

⚠ AVERTISSEMENT :

L'assemblage nécessite un adulte.

Deux adultes recommandés.

▲ Contient des petites pièces, des parties pointues et des bords tranchants.

▲ Ne pas se mettre debout, s'asseoir, s'agenouiller, monter, s'appuyer ou pousser sur l'unité pour se soutenir.

▲ Ne jamais laisser les enfants sans surveillance.

▲ Ne pas installer l'unité à côté d'une source de chaleur ou d'humidité.

CARE AND CLEANING:

Care: Check for loose or worn parts periodically and tighten or replace as necessary.

Cleaning: Use a clean, damp cloth or sponge with mild soap, non-bleach detergent or general purpose cleaner.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

Cuidado: Revise las piezas sueltas o gastadas periódicamente y apriete o reemplace según sea necesario.

Limpieza: Use un paño limpio y húmedo o una esponja con jabón suave, detergente sin lejía o un limpiador de uso general.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

Entretien : Vérifiez régulièrement les pièces détachées ou usées et si nécessaire, resserrez-les ou remplacez-les.

Nettoyage : Utilisez un chiffon ou une éponge propre et humide avec un savon doux, un détergent sans javelissant ou un nettoyant tout usage.