




SPRUCE TREE BOOKCASE

Instruction Manual



Congratulations on purchasing an MDB Family product. This product will provide many years of service if you adhere to the following guidelines for assembly, maintenance, and operation. This product is for residential use only. Any institutional use is strictly prohibited.

Please be sure to follow the instructions for proper assembly. Use a Phillips head screwdriver for assembling the product. Please understand that natural woods have color variations which are the result of nature and not defects in workmanship.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS. ALL MODELS HAVE THE SAME QUANTITY OF PARTS AND HARDWARE. YOUR MODEL MAY LOOK DIFFERENT FROM THE ONE ILLUSTRATED DUE TO STYLISTIC VARIATIONS.

STORAGE:

- Wood furniture exchange moisture with the air, adjusting to major changes in room temperature and humidity. Therefore, it is best to place your furniture away from heating or air-conditioning vents.
- Sunlight is not friendly to wood furniture and prolonged direct exposure to harsh sunlight can discolor the finish. Be careful not to place your furniture in direct sunlight for extended periods of time. As with all your fine furniture, blot up spills immediately.

CARE AND CLEANING:

- Do not scratch or chip the finish. Do not use abrasive chemicals for cleaning. Clean with mild soap on a soft rag and dry thoroughly. If you ever refinish this furniture, be sure to use only a non-toxic finish specified for children's products. If you choose to refinish this furniture, the warranty will be voided.



WARNING

- Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
- Read all instructions before use of the bookcase(s).
- Keep instructions for future use.
- Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges before and after assembly and frequently during use. DO NOT assemble or use bookcase(s) if any parts are missing, damaged or broken. Contact The MILLION DOLLAR BABY CO. for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
- Tighten all screws securely at each step of the instructions. Check frequently to be certain they remain tight and secure.
- If refinishing, use a non-toxic finish specified for children's products.
- This product contains small parts. Keep small parts out of children's reach during assembly.
- Screws may have sharp edges or sharp points. Keep screws out of the reach of children at all times.
- Properly discard all packaging materials after assembly is complete.
- Weight limit: 176 pounds

ONE YEAR LIMITED WARRANTY:

We will replace any missing parts at the time of purchase or any defective item within a one year period from the date of original purchase. Please keep your receipt so that we may process your warranty request. This warranty only covers new units with original packaging and ownership, and is not transferable. It does not cover any used, secondhand or demo models.

This warranty does not cover any damaged or defective parts that result from installation and assembly, normal wear and tear, abuse, negligence, improper use or alteration to the finish, design, and hardware of the product. The specific legal rights of this warranty may vary from state to state. Some states do not allow any exclusion or limitation of incidental damages. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts.

Registering your product is even easier than before. You can register your product on our website at : www.themdbfamily.com/registrations

IF YOU WOULD LIKE TO ORDER REPLACEMENT OR MISSING PARTS. PLEASE VISIT US AT:

WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT

OR YOU CAN CONTACT US BY MAIL:

MILLION DOLLAR BABY CO.

8700 REX RD.

PICO RIVERA, CA 90660

SPRUCE TREE BOOKCASE

HARDWARE LIST

Hardware	Ref.No	Description
----------	--------	-------------



H1 X 12

BOLT
(8.9CM/3.5")




H2 X 12

LOCK WASHER



H3 X 14

WASHER



H4 X 2

BRACKET



H5 X 4

**SCREW
(2.5CM/1")**



H6 X 2

**PLASTIC
ANCHOR**



H7 X 2

**SCREW
(3CM/1.2")**




H8 X 1

**ALLEN
WRENCH**

Please note that the following tools are required but not provided:
Phillips head screwdriver, hammer and power drill.

SPRUCE TREE BOOKCASE

PARTS LIST

Parts	Ref.No	Description
	(A) X1	TRUNK
	(B) X1	TOP RIGHT BRANCH
	(C) X1	MIDDLE RIGHT BRANCH
	(D) X1	BOTTOM RIGHT BRANCH
	(E) X1	TOP LEFT BRANCH
	(F) X1	MIDDLE LEFT BRANCH
	(G) X1	BOTTOM LEFT BRANCH


★ Be sure you follow the instructions in the order that they appear.
To avoid possible scratching, assemble furniture on a soft surface.
For instance on a carpet or blanket.

BE CAREFUL NOT TO OVER TIGHTEN SCREWS.


SPRUCE TREE BOOKCASE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1




STEP 2




STEP 3

Position the Tree Bookcase on the wall. Make sure the installation area is clean. Mark the wall where the Brackets **H4** are located.




STEP 4

Use power drill (not provided) to open two holes at the marked areas. Insert the Plastic Anchors **H6** into the holes with a hammer (not provided).




STEP 5

Position the Tree Bookcase back on the wall again and secure the Brackets **H4** with Washer **H3**, Screw **H7** and a Phillips Head screwdriver (not provided).



STEP 6


Assembly is complete.





SAPIN-BIBLIOTHÈQUE

Manuel d'utilisation



Nous vous félicitons de votre achat d'un produit MDB Family. Ce produit vous procurera des années de service si vous suivez les directives ci-dessous pour l'assemblage, l'entretien et l'utilisation. Ce produit est destiné uniquement à une utilisation résidentielle. Toute utilisation dans une institution est strictement interdite.

Prenez soin de suivre les instructions pour réaliser correctement l'assemblage. Utilisez un tournevis cruciforme pour l'assemblage. Il faut comprendre que le bois présente des variations de couleur attribuables à la nature et non à un défaut de fabrication.

NE PAS UTILISER DES PIÈCES DE SUBSTITUTION. TOUS LES MODÈLES ONT LE MÊME NOMBRE DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES DE MONTAGE. VOTRE MODÈLE PEUT DIFFÉRER DE CELUI ILLUSTRÉ EN RAISON DE VARIATIONS STYLISTIQUES.

RANGEMENT:

- Les meubles en bois libèrent de l'humidité dans l'air et en absorbent ce que leur permet de s'adapter à d'importants changements ambiants de température et d'humidité. Il est donc préférable d'éloigner ce meuble des bouches de chaleur et de climatisation.
- Les meubles en bois ne supportent pas bien une exposition directe et prolongée à un fort éclairage solaire qui peut décolorer le fini. Prenez garde de ne pas laisser votre meuble directement au soleil pendant un temps prolongé. Comme pour tous les meubles précieux, épongez immédiatement toute éclaboussure.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

- Évitez d'égratigner ou d'écailler le fini. N'utilisez pas des nettoyeurs abrasifs. Nettoyez le meuble avec du savon doux sur un chiffon non rugueux et séchez-le complètement. Si vous devez refaire la finition de ce meuble, assurez-vous d'utiliser un fini non toxique conçu pour les meubles pour enfants. Si vous entreprenez de refinir ce meuble, sa garantie sera annulée.



AVERTISSEMENT

- Le non respect de ces avertissements et directives d'assemblage peut entraîner de graves blessures ou la mort.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la ou les bibliothèques.
- Conserver ces instructions pour un usage ultérieur.
- Vérifier que le produit ne comporte pas de pièce endommagée ni joint, boulon ou élément desserré, pièce manquante ou arête tranchante avant et après l'assemblage et fréquemment pendant l'utilisation. NE PAS assembler ou utiliser la ou les bibliothèques si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées. Communiquer avec The MILLION DOLLAR BABY CO. pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, s'il y a lieu. NE PAS utiliser des pièces de substitution.
- Bien serrer les vis à chaque étape des instructions. Vérifier fréquemment leur serrage par la suite.
- Si le meuble a besoin d'une refinition, utiliser un fini non-toxique conçu pour les produits pour enfants.
- Ce produit contient de petites pièces. Garder ces pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.
- Les vis peuvent comporter des arêtes tranchantes ou une pointe acérée. Les garder en tout temps hors de la portée des enfants.
- Jeter tous les matériaux d'emballage une fois l'assemblage terminé.
- Limite de poids: 80kgs

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN:

Nous remplacerons toute pièce manquant au moment de l'achat ou tout article défectueux au cours de la période de garantie d'un an à compter de la date initiale de l'achat. Veuillez conserver votre reçu de caisse pour le traitement de votre demande de garantie. Cette garantie ne couvre que les produits neufs avec leur emballage original. Elle ne couvre que leur propriétaire initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les produits usagés, d'occasion ou de démonstration.

Cette garantie ne couvre pas les pièces endommagées ou défectueuses en raison de leur installation et leur assemblage, l'usure normale, les abus, les négligences, les utilisations incorrectes ni l'altération du fini, du style et des accessoires de quincaillerie du produit. Les droits particuliers rattachés à cette garantie peuvent varier d'une juridiction à une autre. Certaines juridictions interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite.

L'enregistrement de votre produit est plus facile que jamais. Veuillez l'enregistrer sur notre site Web à : www.themdbfamily.com/registrations

**POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE
OU MANQUANTES, VISITEZ-NOUS À:**

WWW.THEMDBFAMILY.COM/SUPPORT

OU CONTACTEZ-NOUS PAR LA POSTE :



MILLION DOLLAR BABY CO.

8700 REX RD.

PICO RIVERA, CA 90660

SAPIN-BIBLIOTHÈQUE

LISTE DU MATÉRIEL

Matériel et outils	N° de réf.	Description
	H1 X 12	BOULON (8,9CM/3,5 PO)
	H2 X 12	RONDELLE DE BLOCAGE
	H3 X 14	RONDELLE
	H4 X 2	SUPPORT



H5 X 4

**VIS
(2,5CM/1 PO)**



H6 X 2

**CHEVILLE
D'ANCRAGE
EN PLASTIQUE**



H7 X 2

**VIS
(3CM/1,2 PO)**




H8 X 1

**CLÉ
HEXAGONALE**

Prendre note que les outils suivants sont requis mais ne sont pas fournis :
tournevis cruciforme, marteau et perceuse électrique.

SAPIN-BIBLIOTHÈQUE

LISTE DES PIÈCES


Pièces	N° de réf.	Description
	(A) X1	TRONC
	(B) X1	BRANCHE DROITE DU HAUT
	(C) X1	BRANCHE DROITE DU MILIEU
	(D) X1	BRANCHE DROITE DU BAS
	(E) X1	BRANCHE GAUCHE DU HAUT
	(F) X1	BRANCHE GAUCHE DU MILIEU
	(G) X1	BRANCHE GAUCHE DU BAS

★ Suivre les instructions dans l'ordre où elles apparaissent.
 Pour éviter d'éventuelles égratignures, assembler le meuble sur une surface douce. Par exemple, un tapis ou une couverture.
PRENDRE GARDE DE NE PAS TROP SERRER LES VIS.


SAPIN-BIBLIOTHÈQUE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1




ÉTAPE 2




ÉTAPE 3

Placer le sapin-bibliothèque contre un mur. S'assurer que la zone d'installation est propre. Marquer la position des supports **H4** sur le mur.




ÉTAPE 4

À l'aide d'une perceuse électrique (non fournie), percer les deux trous aux endroits marqués. Insérer les chevilles d'ancrage en plastique **H6** dans les trous avec un marteau (non fourni).




ÉTAPE 5

Appuyer de nouveau le sapin-bibliothèque contre le mur et fixer les supports **H4** avec une rondelle **H3** et une vis **H7** à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).



ÉTAPE 6

L'assemblage est terminé.





www.themdbfamily.com