
Paradise) Solar PVC Rattan Basket

Introduction:

Congratulations on your purchase. We are proud to provide you an ecological-friendly product of superior quality. Please read this instruction carefully before use.

Initial charging:

If the solar panel is covered with a thin protective film, remove it before using the product. Remove the solar puck by aligning the arrows on the solar panel and basket and then lifting the solar panel. The basket may need to be turned upside down to allow the solar puck to fall out. Remove the solar puck and remove the pull-tab. Place solar puck on top of the basket and turn clockwise to lock into place. Place the solar light in a location where it can receive a full 8 hours of sunlight to allow the rechargeable battery to reach maximum capacity. The light will turn on automatically at dusk.



Charging Direction:

Place the solar light fixture in an area where it can receive direct sunlight for at least 8 hours each day. Shadowed locations will not allow the battery to charge fully and will reduce the hours of nighttime lighting. The selected location should not be near nighttime light sources, such as porch lights, street lights or pool lights, as these may cause the solar light to turn off prematurely.

Battery Replacement:

NOTE: This operation should be done in the morning on a sunny day. This will allow the lantern to receive a full 8 hours of sunlight so that the rechargeable battery can reach maximum capacity.

- Remove the solar puck by turning it counterclockwise. The basket may need to be turned upside down to allow the solar puck to fall out.
- Remove the battery cover by turning it counter-clockwise.
- Remove the old battery and replace with a new AA size 1.2V rechargeable battery of same or greater capacity (mAh). (USE RECHARGEABLE BATTERIES ONLY)

Note: Clean the battery contacts and those of the device prior to battery installation.

- Be sure to insert the battery in proper direction.
- Replace the battery cover on the solar puck.
- Replace the solar puck by turning it clockwise.

Warning:


- Safe for outdoor operation.
- Failure to insert battery in the correct polarity, as indicated in the battery compartment, may shorten the life of the battery or cause battery to explode or leak.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries should be recycled or disposed of as per manufacturer's recommendations.
- Remove battery if consumed or if product is to be left unused for a long period.
- REPLACEMENT PARTS MAY BE ORDERED BY USING THE FIXTURE MODEL NUMBER AND THE PART'S NAME.

Care and Cleaning:

Solar panel should be cleaned periodically with damp cloth for maintaining optimum performance (to remove dust and debris). Do not place in areas where children normally play, or where they may trip and fall against the solar lantern.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase (excluding the battery/batteries). Should a defect occur within the warranty period, please contact our customer service line at 1-888-867-6095 or at the following email address: customerservice@sternohome.com. A proof of purchase (sales receipt) will be required. If we cannot replace the defective part you require, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the product. Damage to any parts as such by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place. Patented Technology U.S. Pat. 7,093,961 Other patents pending.




Paradise): Panier Solaire en PVC

Introduction:

Félicitations pour votre achat. Nous sommes fiers de vous offrir un produit écologique de qualité supérieure. S'il vous plaît lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Charge initiale:

Si le panneau solaire est recouvert d'un film de protection, le retirer avant d'utiliser le produit. Retirer la capsule solaire en alignant les flèches sur le panneau solaire et le panier puis en soulevant le panneau solaire. Le panier peut être retourné vers le bas pour permettre à la capsule solaire à tomber. Retirer la capsule solaire et retirer la languette. Placez la capsule solaire sur le dessus du panier et tournez dans le sens horaire pour verrouiller en place. Placez le panier solaire dans un endroit où il peut recevoir 8 heures d'ensoleillement pour permettre à la batterie rechargeable d'atteindre sa capacité maximale. La lumière s'allume automatiquement au crépuscule.



Instructions pour la charge :

Choisir un emplacement exposé au soleil pour que le panier solaire capte au moins 8 heures d'ensoleillement par jour. Si le panier solaire est installé dans un endroit ombragé, la pile ne se recharge pas complètement et ceci réduit le nombre d'heures d'éclairage. L'emplacement choisi ne doit pas être près de sources de lumière la nuit comme les appliqués muraux, des réverbères ou des éclairages de piscine. Ils peuvent éteindre prématurément votre panier solaire si la source lumineuse est trop forte.

Replacement de la pile :

REMARQUE : Cette opération doit se faire le matin d'une journée ensoleillée. Le panier compartiment à pile reçoit ainsi 8 heures de plein soleil pour une charge complète et maximale de la pile rechargeable.

- Retirez la capsule solaire en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il peut être nécessaire de basculer le panier vers le bas pour permettre à la capsule solaire de tomber.
- Retirer le couvercle du compartiment à pile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez la piles usée et la remplacer par une pile neuve de type AA rechargeable de 1.2V de même ou plus de mAh.

(UTILISEZ DES PILES RECHARGEABLES SEULEMENT).

Remarque: Nettoyez les contacts dans le réceptacle avant d'y insérer la pile neuve.

- Vérifiez que la pile est insérée dans la direction appropriée.
- Replacez le couvercle du compartiment à pile sur la capsule solaire.
- Replacez la capsule solaire en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Attention:

- Sécuritaire pour usage extérieur.
- Si la pile n'est pas insérée en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à pile, la durée de vie de la pile peut en être réduite ou peut provoquer une explosion ou une fuite.
- Ne pas jeter la pile dans le feu.
- Les piles doivent être recyclées ou jetées conformément aux recommandations du fabricant.
- Enlever la pile si celle-ci est épuisée ou inactive pour une période de temps prolongée.
- LES PIÈCES DE RECHANGE PEUVENT ÊTRE COMMANDÉES AVEC LE NUMÉRO DE MODÈLE DU LUMINAIRE ET LE NOM DE LA PIÈCE.

Entretien et nettoyage :

Le panneau solaire doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon humide pour le maintien de la performance optimale (pour enlever la poussière et les débris). Ne placez pas dans les zones où les enfants jouent normalement et où ils peuvent trébucher sur la lanterne solaire.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Notre produit est garanti contre tous les défauts de matériel et de fabrication pour un (1) an suivant la date d'achat (excluant la (les) pile(s)). Si au cours de la période de garantie un problème survient, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 1-888-926-2111 poste 14 ou en envoyant un courriel à servicealaclientele@sternohome.com. Une preuve d'achat (facture) est nécessaire pour honorer votre garantie. Si nous ne pouvons remplacer la pièce défectueuse, vous pouvez retourner votre produit au point de vente original pour obtenir un remplacement ou un remboursement complet. Le consommateur a la responsabilité d'enlever et de réinstaller le produit. Les dommages causés par un accident, un abus, une opération inadéquate et/ou par une mauvaise installation NE SONT PAS couverts par notre garantie. Notre politique de garantie exclut également les incidents directs ou indirects causés par notre matériel. Certains états ou provinces ne permettent pas les exemptions ou les limitations de garantie conséquentes aux dommages de sorte que les exclusions ne s'appliquent pas à ceux-ci. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon votre région.

Technologie brevetée U.S. Pat. 7,093,961 Autres brevets en attente

