






▲ AVERTISSEMENT	▲ WARNING		
Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles: • Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni. • NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit. • NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre. • N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. • Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas. <i>Cette étiquette est permanent Ne pas la retirer !</i>	Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover: • ALWAYS install anti-tip device provided. • NEVER put a TV on this product. • NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heaviest items in the lowest drawers. <i>This is a permanent label. Do not remove !</i>		
	 D x1 Anti-tipping Restraint * x1 Systeme antibasculement x1 Control para evitar vulcos  G x8 Flat Washer Ø1/4" * x8 Rondelle de plate Ø1/4 " x8 Arandela plana Ø1/4 "	 A x1 Dresser x1 Commode x1 Tocador  E x8 Allen Bolt Ø1/4" x 30mm * x8 Vis à tête creuse hexagonale Ø1/4 " x 30mm x8 Perno Allen Ø1/4 " x 30mm  H x1 Allen Key 4mm * x1 Clé hexagonale 4mm x1 Llave allen 4mm	 B x1 Mirror x1 Miroir x1 Espejo  F x8 Lock Washer Ø1/4" * x8 Rondelle de blocage Ø1/4 " x8 Arandela de seguridad Ø1/4 "

* Replaceable Part

▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.




*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti- basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.



*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

*This is a permanent label.
Do not remove !*



▲ AVERTISSEMENT

Des enfants sont morts à cause du renversement de meubles. Pour réduire le risque de renversement des meubles:

- Installez TOUJOURS le dispositif anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS placer un téléviseur sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser un enfant se tenir debout sur les tiroirs, les portes ou les tablettes, y grimper ou s'y suspendre.
- N'ouvrez JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Mettre les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.


*Cette étiquette est permanent
Ne pas la retirer !*

▲ WARNING


Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.


*This is a permanent label.
Do not remove !*




x10 COMGLIDE-12-45
Common Glide 12 inch 45 mm ★
Glissière
Carril de deslizamiento



x2 RP413100-SFELT
Removable Side Felt ★
Feutre
Fieltro



x1 RP413100-CEFELT
Removable Center Felt ★
Feutre
Fieltro




x1 RP413100-CELEG
Center Leg ★
Support central
Soporte para la pata central




x7 RCP413-PULL
Pull with screw ★
Poignée et vis
Tirador y Tornillo



x3 RCP413-KNOB
Knob with screw ★
Poignée et vis
Tirador y Tornillo




x2 RP413-110-MISU
Mirror Support ★
Supporte de miroir
Soporte del espejo



x1 RP413-110-HWKIT
Hardware Kit ★
Kit de matériel
Kit de hardware



x4 RC-WH-NAIL
White Plastic Nail ★
Clou en plastique
Clavo de plástico



x1 RC-ANTI-TIP-M
Anti-tipping Restraint ★
Système antibasculement
Control para evitar vulcos

★ Replaceable Part