



Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos

D9.6

Limpiador de baja espuma para hornos de rotiserías y convencionales

Limpiador líquido altamente alcalino de baja espuma para hornos rostizadores recirculantes, hornos convencionales y parrillas.

Características y Beneficios

- Su potente acción limpiadora elimina incluso la suciedad muy carbonizada
- Diseñado especialmente para hornos rostizadores con sistemas recirculantes incorporados
- Fórmula altamente concentrada
- Resulta económico en la eliminación de grasa, gorduras y suciedad carbonizada
- Se enjuaga rápida y fácilmente, para reducir el tiempo total de limpieza

Applications

- Del aerosol, extender el producto con un rociador de espuma o dispensación utilizando horno auto ciclo de limpieza
- Utilizar en el horno asador, hornos convencionales y parrillas de recirculación





Suma® Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos

Limpiador de baja espuma para hornos de rotiserías y convencionales

Use Instructions

Limpeza de hornos rostizadores autolimpiantes

- Si fuera necesario, restriegue previamente la superficie para eliminar la suciedad mayor, y retire las rejillas del horno
- Haga funcionar el horno en el ciclo de limpieza. El horno dispensará automáticamente una solución con la concentración adecuada. Si ajusta el tiempo de limpieza manualmente, deje limpiar durante 1 hora.
- La mayoría de los hornos autolimpiantes drenan la solución limpiadora usada y enjuagan automáticamente el horno con agua potable fresca. Si el horno no incluye ese enjuague, drene y deseche la solución limpiadora usada y enjuague bien a fondo las superficies interiores con agua potable fresca.
- Seque las superficies interiores con un paño limpio, o deje secar al aire


Limpeza de hornos convencionales

- No lo utilice en hornos convencionales continuos o autolimpiantes
- Retire todas las rejillas del horno. Limpie las rejillas en el fregadero de 3 compartimientos o máquina lavavajillas.
- Dispense una solución del producto con la concentración adecuada en una cubeta o en una botella rociadora
- Rocíe o disemine el producto por el interior del horno, mediante un rociador de espuma. Deje reposar hasta 30 minutos. No permita que la superficie del horno se seque. Vuelva a aplicar el producto si fuera necesario
- Frote el horno con un paño. Repita la operación, si fuera necesario, hasta que el horno esté limpio.
- Enjuague bien a fondo con agua, y seque. Vuelva a colocar las rejillas del horno.
- Encienda el horno y déjelo funcionar durante varios minutos antes de utilizarlo nuevamente

Limpeza de parrillas

- Restriegue previamente la superficie para eliminar la suciedad mayor. Ajuste la temperatura de la parrilla entre 65.6 y 82.2°C (entre 150 y 180°F).
- Dispense una solución del producto con la concentración adecuada en una cubeta o en una botella rociadora
- Rocíe o disemine el producto generosamente sobre la superficie de la parrilla mediante un rociador de espuma, y deje reposar hasta 15 minutos. No permita que la superficie de la parrilla se seque. Vuelva a aplicar el producto si fuera necesario.
- Frote la parrilla con un paño. Repita la operación, si fuera necesario, hasta que la parrilla esté limpia.
- Enjuague bien a fondo con agua, y seque. Si lo desea, cure la parrilla recubriendo ligeramente la superficie con aceite para cocinar

Datos técnicos	Suma® Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos
Certificaciones	Kosher
Color	Líquido opaco color tostado
pH	13.9 (Concentrado)
	13.8 (Dilución)
Aroma	Surfactante
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Suma® Limpiador de alto rendimiento para rostizadores y hornos	2 x 2 gal. / 7.57 L Recipientes	1:3.5	101101154 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.