



Wonder & Wood™

Wooden Toy Arch & Play Mat • Arco de juguete de madera y alfombra de juegos
Arc d'activités en bois et tapis d'éveil • Holz Spielzeugbogen & Spielmatte
Drewniany łuk na zabawki i mata edukacyjna
Archetto per giocattoli in legno e tappetino da gioco
Houten speelgoedboog & speelmat

ENGLISH

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ WARNING

To Prevent Serious Injury or Death:

- NEVER leave child unattended. • Use only under adult supervision. • Do not add additional strings or straps to product. • Babies should not be allowed to sleep while lying on this activity gym. • Do not use this product as a blanket. • Only use the mat on the floor. • Do not use mat in crib, play yard, etc. • Not intended for carrying baby. • Do not connect links together across crib, play yard or activity gym. Never connect links to form a chain more than 12" long. • Read all instructions before using this product. • Keep instruction for future use. • Do not use this product if it is damaged or broken. • Suitable for children up to 36 months.

IMPORTANT

- Adult assembly required.
- Please read all instructions before assembly and use of the product.
- Care should be taken in unpacking and assembly.
- Examine product frequently for damaged, missing, or loose parts.
- DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken.
- Contact Kids2 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

Care and Cleaning

Mat – Remove toys before washing. Machine wash with cold water, gentle cycle. No bleach. Air Dry.

Toy bar assembly and toys – Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water.

ESPAÑOL

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- NUNCA deje al niño sin supervisión. • Usar solamente con la supervisión de un adulto. • No agregue cuerdas ni correas adicionales al producto. • No se debe permitir que los bebés duerman mientras están en el gimnasio de actividades. • No use este producto como manta. • Use la colchoneta únicamente sobre el piso. • No use la colchoneta en cunas, corralitos, etc. • No está diseñada para cargar bebés. • No enganche los eslabones juntos atravesando una cuna, un corralito o un gimnasio de actividades. Nunca enganche los eslabones para formar una cadena de más de 12" de largo. • Lee todas las instrucciones antes de usar este producto. • Guarda estas instrucciones para uso futuro. • No uses este producto si está dañado o roto. • Apto para niños de hasta 36 meses.

IMPORTANTE

- Se requiere el armado por parte de un adulto.
- Por favor lea todas las instrucciones antes de armar y usar la mecedora.
- Se debe tener cuidado al desempacar y armar el producto.
- Examine el producto con frecuencia en busca de partes dañadas, extraviadas o sueltas.
- NO lo utilice si se extravía, daña o rompe alguna pieza.
- De ser necesario, contacte a Kids2 para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.

Cuidado y limpieza

Colchoneta de actividad – Retire los juguetes antes de lavarlos. Lave en lavadora con agua fría y ciclo suave. No use blanqueador. Deje secar al aire.

Conjunto de barras de juguetes, almohada de apoyo y juguetes – Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua.

FRANÇAIS

IMPORTANT! À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'accident grave ou de décès :

- NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.
- Utiliser exclusivement sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas ajouter de cordons ou de sangles supplémentaires à ce produit.
- Ne pas laisser votre bébé dormir allongé sur du tapis d'activité.
- Ne pas utiliser ce produit comme couverture.
- Utiliser le tapis uniquement à même le sol.
- Ne pas utiliser dans un berceau, un parc, etc.
- Ce produit n'est pas destiné à transporter un bébé.
- Ne pas accrocher les anneaux sur un berceau, parc ou tapis d'activité. Ne jamais former une chaîne de plus de 30 cm de long avec les anneaux.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou cassé.
- Convient aux enfants jusqu'à 36 mois.

IMPORTANT

- À assembler par un adulte.
- Prière de lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la balançette.
- Procéder avec précaution lors du déballage et du montage.
- Examiner régulièrement le produit pour s'assurer qu'aucune pièce n'est endommagée, manquante ou mal fixée.
- NE PAS utiliser le produit s'il manque des pièces, ou si elles sont endommagées ou cassées.
- Veuillez contacter Kids2 pour obtenir des pièces de rechange et des instructions, si nécessaire. Ne jamais substituer de pièces.

Entretien et nettoyage

Tapis – Retirez les jouets avant de les laver. Lavage en machine à l'eau froide, cycle délicat. Javel interdite. Séchage à l'air libre.

Barre de jouets et jouets – Nettoyer le jouet avant usage à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

DEUTSCH

WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG

Zur Vermeidung schwerer oder tödlicher Verletzungen:

- Das Kind NIEMALS unbeaufsichtigt lassen. • Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. • Keine zusätzlichen Schnüre oder Bänder am Produkt anbringen.
- Man sollte Babys nicht auf diesem Activity-Center liegend schlafen lassen. • Dieses Produkt nicht als Zudecke verwenden. • Die Decke nur auf dem Boden benutzen.
- Nicht im Kinderbett, Laufstall usw. benutzen. • Nicht zum Tragen des Babys vorgesehen. • Die Kettenglieder nicht quer über das Kinderbett, den Laufstall oder das Activity-Center spannen. Die Glieder nie zu Ketten mit einer Länge von mehr als 30 cm zusammenhaken. • Lies vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen.
- Bewahre diese Anweisungen für den späteren Gebrauch auf. • Verwende dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt oder kaputt ist. • Für Kinder bis 36 Monate geeignet.

WICHTIG

- Der Zusammenbau muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Die Anleitung vor dem Zusammenbau und Gebrauch sorgfältig durchlesen.
- Beim Auspacken und Zusammenbau sorgfältig vorgehen.
- Das Produkt regelmäßig auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile überprüfen.
- NICHT verwenden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder kaputt sind.
- Bitte wenden Sie sich an Kids2, wenn Ersatzteile oder Anleitungen benötigt werden. Ersetzen Sie niemals Originalteile durch andere Teile.

Pflege und Reinigung

Decke – Spielzeug vor dem Waschen entfernen. Im Schongang mit kaltem Wasser in der Waschmaschine waschen. Kein Bleichmittel verwenden. An der Luft trocknen lassen.

Spielbügelgestell und Spielzeuge – Vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht in Wasser tauchen.

POLSKI

WAŻNE! NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci:

- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki. • Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej. • Nie dodawać dodatkowych sznurków lub pasków do produktu.
- Nie należy pozwalać dzieciom spać na macie edukacyjnej. • Nie należy używać produktu jako koca. • Maty należy używać wyłącznie na podłodze. • Nie należy używać maty w łóżeczku, zagrodzie do zabawy itp. • Produkt nie jest przeznaczony do noszenia dziecka. • Nie podłączać razem linek poprzecznie na łóżeczku, kojcu

lub macie do zabawy. Nigdy nie łączyć linek, aby utworzyć łańcuch dłuższy niż 12".

• Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu. • Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. • Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub złamany. • Odpowiedni dla dzieci w wieku do 36 miesięcy.

WAŻNE

- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Przed montażem i użytkowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami.
- Podczas rozpakowywania i montażu należy zachować ostrożność.
- Należy często sprawdzać produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub poluzowanych części.
- NIE WOLNO używać w przypadku brakujących, uszkodzonych lub zepsutych części.
- W razie potrzeby skontaktować się z firmą Kids2 w celu uzyskania części zamiennych i instrukcji. Nigdy nie należy wymieniać części.

Konserwacja i czyszczenie

Mata – Zdejmij zabawki przed praniem. Prać w pralce w zimnej wodzie, cykl łagodny, nie wybielać. Suszyć na powietrzu.

Pałak i zabawki – Wytrzeć do czysta wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

ITALIANO

IMPORTANTE! CONSERVARE PER EVENTUALI RIFERIMENTI FUTURI.

ATTENZIONE

Per prevenire gravi lesioni o morte:

- Non lasciare MAI i bambini senza supervisione. • Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto. • Non aggiungere ulteriori cinte o cinghie al prodotto.
- Non lasciare che i bambini si addormentino sulla palestra attività. • Non utilizzare questo prodotto come una coperta. • Utilizzare il tappetino solo sul pavimento.
- Non utilizzare il tappetino in una culla, in un recinto di gioco, ecc. • Non adatto a trasportare un bambino. • Non collegare gli anelli facendoli passare su culle, recinti di gioco o palestre attività. Non collegare mai anelli fino a formare una catena più lunga di 30 cm (12"). • Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- Conserva queste istruzioni per un uso futuro. • Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o rotto. • Adatto a bambini fino a 36 mesi.

IMPORTANTE

- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di montare ed usare.
- Prestare attenzione durante l'estrazione dalla confezione e il montaggio.
- Esaminare con frequenza il prodotto per accertarsi che non ci siano parti danneggiate, mancanti o allentate.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.
- Se necessario, rivolgersi a Kids2 per avere pezzi di ricambio e istruzioni. Non sostituire mai le parti.

Manutenzione e pulizia

Tappetino – Rimuovere i giocattoli prima del lavaggio. Lavare in lavatrice in acqua fredda a ciclo delicato. Non candeggiare. Asciugare all'aria.

Barra giocattoli e giocattoli – Pulire prima dell'utilizzo con un panno umido e sapone delicato. Far asciugare all'aria. Non immergere in acqua.

NEDERLANDS

BELANGRIJK! AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

WAARSCHUWING

Om ernstig of dodelijk letsel te voorkomen:

- Laat het kind **NOOIT** alleen.
- Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Bevestig geen extra touwtjes of riemen aan het product.
- Laat de baby niet slapen op deze activiteitengym.
- Gebruik dit product niet als deken.
- Gebruik de mat alleen op de vloer.
- Niet gebruiken in een wieg, box, enz.
- Niet bedoeld om baby te dragen.
- Verbind de links niet aan elkaar over de wieg, box of activiteitengym.
- Verbind de links nooit tot een ketting van meer dan 30 cm lang.
- Lees alle instructies voordat je dit product gebruikt.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of kapot is.
- Geschikt voor kinderen tot 36 maanden.

BELANGRIJK

- Montage door volwassenen vereist.
- Lees alle instructies voor montage en gebruik van het product.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken en in elkaar zetten.
- Controleer het product regelmatig op beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen.
- **NIET** gebruiken als er onderdelen ontbreken, beschadigd of kapot zijn.
- Neem indien nodig contact op met Kids2 voor reserveonderdelen en instructies.
- Gebruik geen andere onderdelen.

Onderhoud en reiniging


Mat – Verwijder de speeltjes voor het wassen. Machinewas met koud water, zachtjes centrifugeren. Geen bleekmiddel. Drogen aan de lucht.

Speelgoedstang en speeltjes – Reinig voor gebruik met een vochtige doek en milde zeep. Aan de lucht laten drogen. Niet onderdompelen in water.


Parts List and Drawing • Lista de partes y dibujos • Liste des pièces et schéma • Teileliste und Montagezeichnung • Lista części i schemat • Lista parti e disegno • Onderdelenlijst en afbeelding

No. Nro. N°	Qty. Cant. Qté.	ENGLISH	ESPAÑOL	FRANÇAIS	DEUTSCH	POLSKI	ITALIANO	NEDERLANDS
Nr. Sztuk. N.	Anz. Qtà.	Description	Descripción	Description	Beschreibung	Opis	Descrizione	Beschrijving
1	(1)	Play mat	Colchoneta de actividades	Tapis de jeu	Spielfecke	Mata edukacyjna	Tappetino gioco	Speelmat
2	(4)	Toy Bar Leg	Pata de la barra de juegos	Pied de l'arc	Spielzeugstange Bein	Noga pałaka na zabawki	Gamba della barra dei giocattoli	Poot van de speelgoedstang
3	(1)	Crossbar	Travesaño	Barre transversale	Querlatte	Rurka poprzeczna	Barra di protezione	Dwarsbalk
4	(2)	Knob	Pomo	Bouton	Knopf	Pokrętko	Manopola	Knop
5	(1)	Plush Elephant Toy	Juguete de peluche de elefante	Jouet en peluche éléphant	Plüschspielzeug Elefant	Pluszowa zabawka słon	Elefante peluche	Pluchen olifant
6	(1)	Plush Giraffe Toy	Juguete de peluche de jirafa	Jouet en peluche girafe	Plüschspielzeug Giraffe	Pluszowa zabawka żyrafa	Giraffa peluche	Pluchen giraf
7	(1)	Plush Zebra Toy	Juguete de peluche de cebra	Jouet en peluche zèbre	Plüschspielzeug Zebra	Pluszowa zabawka zebra	Zebra peluche	Pluchen zebra
8	(1)	Leaf Toy	Juguete de peluche con forma de hoja	Jouet en forme de feuille	Blattspielzeug	Zabawka liść	Foglia giocattolo	Bladspeeltje
9	(1)	Mirror	Espejo	Miroir	Spiegel	Lusterko	Specchio	Spiegel
10	(2)	Washer	Arandela	Laveuse	Unterlegscheibe	Podkładka	Lavatrice	Slutring
11	(5)	C link	Eslabón en C	anneau d'attache	C-Verbindungsschlaufe	uchwyt typu C	Anellino a gancetto	C-link


1




2




3



4



5




6



7




8




9



10




11




Assembly Instructions • Instrucciones para armarlo
Instructions d'assemblage • Montageanleitung
Instrukcja montażu • Istruzioni di montaggio
Montage-instructies


1




2




3



4





5




6

Toy loop
Lazo para juguetes
Boucle jouet
Spielzeugschlaufe
Pętla zabawki
Anello giocattoli
Lus van het speeltje



Plush Giraffe Toy
Juguete de peluche de jirafa
Jouet en peluche girafe
Plüschspielzeug Giraffe
Pluszowa zabawka żyrafa
Giraffa peluche
Pluchen giraf





Find us on Facebook and Instagram @ingenuitybaby

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram @ingenuitybaby

Toys • Activity Gyms • Bouncers • Rockers • Swings • Bassinets • Playards •
High chairs • Booster Seats

Jouets • Gymnase Activité • Transat • Balancelle • Balancelle • Berceau •
Parc de jeu • Chaise Haute • Chaise Haute À Installer Sur Une Chaise

ingenuitybaby.com

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2™ kids2®** ©2025 KIDS2, LLC www.kids2.com/help

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ

• +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA



EN • ES • FR • DE • PL • IT • NL • 17448_7MEWW_ISO32825